

UPUTSTVO

VEGA PLATNA

Tripod platno

Podignuti stalak. Pričvrstite kasetu sa platnom na stalak. Podesiti potrebnu visinu sa izvlačenjem cevi i učvrstite platno na gornju kuku (ili izvući dodatni produžetak)

Platno za zid/plafon

Učvrsti jednu stranu kasete na zid na odgovarajuću poziciju. Kod zidne montaže sa libelom proveriti da je platno u vodoravnom položaju. Učvrstite i drugu stranu kasete. Za dodatno učvršćivanje montiraj i ostala dva vijka.

Električno platno

Učvrstite jednu stranu kasete na zid na odgovarajuću poziciju. Kod zidne montaže sa libelom proveriti da je platno u vodoravnom položaju. Učvrstite i drugu stranu kasete. Za dodatno učvršćenje montirati i ostala dva vijka. Proveriti mrežni napon. Proveriti uzemljenost utičnice - Priključiti platno na utičnicu. Za spuštanje platna pritisnuti ▼ Za dizanje platna pritisnuti ▲

Podešavanje

1. Za podešavanje gornjeg položaja platna okrenite vijak u smeru kazaljke na satu
2. Za podešavanje donjeg položaja platna okrenite vijak u suprotnom smeru kazaljke na satu
3. Mikroprekidač
4. Klizač
5. Vijak za učvršćenje - otpustiti pre podešavanja i učvrstiti nakon podešavanja

