Dell Premier punjivi bežični miš

MS7421W

Korisnički vodič



Regulatorni model: MS7421Wc/RG-1216

Napomene, poruke opreza i upozorenja

- NAPOMENA: NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
- △ OPREZ: OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
- UPOZORENJE: UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorska prava © 2020 Dell Inc. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2020 - 12

Rev. A00

Sadržaj

Šta se nalazi u kutiji
Osobine
Pogled s gornje strane
Pogled s donje strane
Pokreti prečice
Dell Peripheral Manager
Podešavanje vašeg bežičnog miša
Uparivanje vašeg bežičnog miša11
Uparivanje korišćenjem Dell Universal dongla 11
Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha 12
Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha 14
Punjenje vašeg bežičnog miša16
Specifikacije
Rešavanje problema
Pravne informacije

Šta se nalazi u kutiji



- 1. Bežični miš
- 2. Dokumenti

DELL

- 3. Dell univerzalni dongl
- 4. USB C kabl za punjenje

Osobine

Pogled s gornje strane



- 1. Levi taster
- 2. Desni taster
- 3. Točkić za pomeranje
- 4. Taster za napred
- 5. Taster za nazad

- 6. Indikatori režima povezivanja
 - Beli LED indikator treperi: uređaj nije povezan s računarom
 - Beli LED indikator neprekidno sija: uređaj je povezan s računarom
- 7. Taster za režim povezivanja
- 8. Indikatori za punjenje/nizak nivo baterije
 - · Beli LED indikator diše: baterija se puni
 - Beli LED indikator pulsira: nizak nivo napunjenosti baterije uređaja, potrebno je ponovo napuniti
- 9. PPID/regulatorna oznaka

Pogled s donje strane



- 1. Optički senzor
- 2. Prekidač za napajanje

(DØLL

Pokreti prečice



Pomeranje i naginjanje

Pomeranje u 4 smera



Funkcija unapred

Pritisnite prednji taster sa strane.



Funkcija unazad

Pritisnite zadnji taster sa strane.



Dell Peripheral Manager

Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da obavite sledeće:

- Dodelite programske prečice dugmadima ili tasterima na uređaju koji se mogu programirati na kartici Action (Radnja).
- Prikažete informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije na kartici Info (Informacije).
- · Instalirate najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.
- Uparite dodatne uređaje pomoću Dell Universal dongla ili direktno na svom računaru pomoću Bluetooth-a.
- Promena postavki TPI izborom opcije Device Settings (Postavke uređaja) > DPI Setting (Postavka TPI) u donjem desnom uglu prozora.
- Zamenite taster miša izborom opcije Windows Settings (Windows postavke)
 Primary Mouse Button (Primarni taster miša) u donjem desnom uglu prozora.

Za više informacija pogledajte *Dell Peripheral Manager User's Guide* (Priručnik za korisnike za softver Dell Peripheral Manager) na stranici proizvoda na adresi **www. dell.com/support**

Podešavanje vašeg bežičnog miša

1. Pronađite otvor sa strane poklopca miša. Prstom otvorite poklopac.



2. Izvadite Dell Universal dongl iz njegove pregrade.



3. Vratite poklopac miša.



DELL

4. Prevucite prekidač za napajanje nadole da biste uključili bežičnog miša.



NAPOMENA: Razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu od deset metara.



Uparivanje vašeg bežičnog miša

Vaš Dell bežični miš se može upariti preko Dell Universal dongla ili direktne Bluetooth veze. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.

Uparivanje korišćenjem Dell Universal dongla



NAPOMENA: Možete da povežete uređaj s vašim bežičnim mišem pomoću softvera Dell Peripheral Manager.

1. Ubacite Dell Universal dongl u USB port na računaru.

NAPOMENA: Dell Universal dongl je fabrički već uparen s vašim bežičnim mišem.





2. Indikator režima povezivanja (18) na bežičnom mišu se uključuje da bi označio Dell Universal uparivanje, a zatim se isključuje.



3. Bežični miš je uparen s vašim Dell Universal donglom.



Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha

Možete da povežete najviše dva uređaja s bežičnim mišem korišćenjem Bluetootha.

NAPOMENA: Pre nego što uparite vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na https://www.dell.com/support

 Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na bežičnom mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (2^{*}) označavajući da je izabrana druga Bluetooth veza.



 Indikator režima povezivanja (2^{*}) treptaće 3 minuta, označavajući da se vaš bežični miš nalazi u režimu uparivanja.



3. Uparite svoj bežični miš s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanje:

- a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
- b. Kliknite na Postavke za Bluetooth i druge uređaje. Prikazaće se prozor Postavke.
- Uverite se da je izabrano polje "Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje".

Show notifications to connect using Swift Pair When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.



12 Uparivanje vašeg bežičnog miša

- d. Uverite se da je Bluetooth uključen.
- e. Stavite bežični miš pored vašeg računara. Pojaviće se prozor da je nađen Novi Dell miš.
- f. Kliknite na Connect (Poveži) i potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i računaru.

\bigcirc	New Dell Mouse found If this is your device, connect to it. ^{Bluetooth}	
	Connect	Dismiss

Dodaj uređaj:

- a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
- b. Kliknite na Postavke za Bluetooth i druge uređaje. Prikazaće se prozor Postavke.
- c. Uverite se da je Bluetooth uključen.
- d. Kliknite na Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth.
- e. Na listi dostupnih uređaja kliknite na Dell miš.

Add a device	\times
Add a device	
Make sure your device is turned on and discoverable. Select a device below to connect.	
Dell Mouse	

- **NAPOMENA:** Ako se miš MS7421W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnom mišu.
- 4. Potvrdite da su bežični miš i uređaj upareni.

Drugi indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su bežični miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega Bluetootha.



Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha



NAPOMENA: Možete da povežete treći uređaj s vašim bežičnim mišem korišćenjem Bluetootha.

NAPOMENA: Pre nego što uparite vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na https://www.dell.com/support

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (3*) označavajući da je izabrana treća Bluetooth veza.



2. Indikator treće Bluetooth veze (3*) počinje da treperi da bi potvrdio da je režim uparivanja omoqućen.



3. Uparite svoj bežični miš s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanie:

DEL

- a. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth.
- b. Kliknite na Postavke za Bluetooth i druge uređaje. Prikazaće se prozor Postavke.
- c. Uverite se da je izabrano polje "Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje".
- d. Uverite se da je Bluetooth uključen.

Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Uparivanje vašeg bežičnog miša 14

- e. Stavite bežični miš pored vašeg računara. Pojaviće se prozor da je nađen Novi Dell miš.
- f. Kliknite na Poveži i potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i računaru.



Dodaj uređaj:

- a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
- b. Kliknite na Postavke za Bluetooth i druge uređaje. Prikazaće se prozor Postavke.
- c. Uverite se da je Bluetooth uključen.
- d. Kliknite na Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth.
- e. Na listi dostupnih uređaja kliknite na Dell miš.



NAPOMENA: Ako se miš MS7421W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnom mišu.

4. Treći indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su bežični miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega Bluetootha.



Punjenje vašeg bežičnog miša

1. Kada tamnožuti LED indikator miša treperi, potrebno je da napunite bežični miš.



2. Povežite USB C kabl s bežičnim mišem.



3. Povežite USB C kabl s vašim laptop ili desktop računarom.

Laptop računar

Desktop računar





4. Punjenje baterije

LED indikator baterije će "disati" i biti bele boje što označava punjenje, a svetleće neprekidno belo 10 sek. da bi se označilo da je punjenje završeno.



Specifikacije

Opšte

Broj modela miša Tip veze

Podržani operativni sistemi (2,4 GHz)

Podržani operativni sistemi (Bluetooth)

MS7421W

2,4 GHz bežično i Bluetooth, tehnologija dvojnog režima

- Windows 10/8/7/XP
- Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS,
- Chrome i Android
- · MAC OS
- Windows 10/8
- · Chrome i Android
- · MAC OS

Električne

Sa USB hosta (radni)	5 V
Napon baterije (radni)	3,6 V – 4,2 V
Trajanje baterije	Približno 6 meseci
Zahtevi u vezi s baterijom	Litijum-jonska polimerska baterija

Fizičke karakteristike

Težina	80,20 g +/-3 g (s donglom)
Dimenzije:	
 Dužina 	101,76 mm (4,0 in.)
ŏ	

Sirina
 Visina
 Sirina
 61,88 mm (2,44 in.)
 35,44 mm (1,40 in.)

Ekološke

Temperatura:

Radna
Skladištenje
Vlažnost za skladištenje

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) 95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće

2,4 GHz/BLE bežično

Radio prenos Range (Opseg) Dvosmerna komunikacija (primopredajnik) Do 10 metara



Rešavanje problema

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće koristiti bežični miš	Beli LED indikator na vrhu bežičnog miša ne svetli kada se bežični miš uključi.	 Proverite nivo napunjenosti baterije. Ovaj miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.
		2. Isključite bežični miš, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li je indikator statusa baterije tamnožute boje i pulsira 5 sekundi, a zatim se isključi; trepćuća tamnožuta boja označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.
		3. Uverite se da je Dell Universal dongl direktno povezan s računarom. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.
		 Promenite USB port. Ubacite Dell Universal dongl u drugi USB port na računaru.

(Dell

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti bežični miš s računarom pomoću Bluetootha	lkona Bluetootha na računaru se ne uključuje kada se bežični miš povezuje s računarom.	 Proverite nivo napunjenosti baterije. Ako bežični miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.
		 Isključite bežičnog miša, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.
		3. Ponovo pokrenite svoj računar.
		 Proverite da li je operativni sistem Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android.
		 Uverite se da je bežični miš podešen na režim Bluetooth Low Energy / Nizak nivo energije Bluetooth veze (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.
		 Isključite, a zatim uključite i zatim uključite Bluetooth. Režim niske energije (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.
		Dell

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Pokazivač miša se ne kreće	Pokazivač bežičnog miša se ne odaziva	 Proverite nivo napunjenosti baterije Ako bežični miš koristi pupijau bateriju uverite co
Levi/desni taster ne radi	Ne odgovora kada je pritisne levi ili desni taster miša	da je baterija, uverne se da je baterija u potpunosti napunjena.
		2. Isključite bežičnog miša, a
		Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.
		3. Ponovo pokrenite svoj računar.
Nije moguće upariti bežičnog miša s računarom	Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja bežičnog miša s računarom	 Proverite nivo napunjenosti baterije. Ako bežični miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti bežičnog miša s računarom	Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja bežičnog miša s računarom	 Isključite bežičnog miša, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.
		 Ponovo pokrenite svoj računar.
Bežična veza je prekinuta	Prethodno upareni miš više ne radi s računarom	 Uverite se da je Dell Universal dongl direktno povezan s računarom. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.
		2. Promenite USB port.

Ubacite Dell Universal dongl u drugi USB port na računaru.

Pravne informacije

Garancija

Ograničena garancija i politike vraćanja

Proizvodi robne marke Dell imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver. Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, pratiće garanciju tog sistema.

Za kupce u SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuju se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji **Dell.com/terms**. Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, Bliskog Istoka i Afrike:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju **Dell.com**, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu "Terms and conditions" (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu "Support" (Podrška) za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi garancije kompanije Dell. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju **Dell.com**, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu "Terms and conditions" (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu "Support" (Podrška) za uslove garancije.

