



› PRINT › COPY › SCAN › FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2635dw
ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn
ECOSYS M2540dw

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE





PROČITATI PRE UPOTREBE:

Sigurnosne mere i upozorenja:

- Budite sigurni da ste obezbedili dovoljno prostora oko uređaja. Dodatno forsiranje preko maksimalno preporučenih parametara može prouzrokovati dodatno zagrevanje unutar uređaja, što može izazvati požar.
 - Korisiti isključivo potrošni material i servisni set istog proizvođača.
 - Ne stavljati prelomljen, zgužvan, zaheftan ili spojen spajalicama papir u fioku.
 - Pre eventualnog čišćenja isključiti uređaj iz strujne mreže. Za čišćenje ne koristiti tečna sredstva.
 - Uređaj koristiti isključivo u suvim i zatvorenim prostorijama.
 - Ne postavljati uređaj na mesta sa nestabilnim osloncem ili postoljem.
 - Ne izlažite uređaj visokim temperaturama ili vatri.
- Ovaj uređaj pripada grupi elektronske i električne opreme. Na kraju svog radnog veka mora biti odložen na propisan način.

Proverite da li pakovanje sadrži sledeće komponente:

- Štampač/Multifunkcijski uređaj.
- Drajvere za instalaciju.
- Toner(e) u zavisnosti da li je uređaj štampa crno-belo ili u boji.
- Kabl za napajanje.
- Uputstvo.

Ukoliko je neka od ovih stvari oštećena, molimo Vas da kontaktirate radnju u kojoj je uređaj kupljen.

Instalacija:

- Izvaditi toner iz pakovanja, protresti ga najmanje 10 puta i postaviti u predviđeno ležište u uređaju.
 - Otvoriti fioke, postaviti markere na odgovarajući format strane. Staviti papir. Voditi računa da količina papira ne prelazi nivo markera, da ne bi dolazilo do gužvanja papira pri uvlačenju.
 - Izvršiti povezivanje uređaja mrežnim ili USB kablom.
 - Povezati uređaj na strujnu mrežu kablom za napajanje.
 - Uključiti uređaj na glavni prekidač.
 - Instalirati drajvere.
 - Izvršiti podešavanja jezika, vremena, datuma kao i mrežna podešavanja.
- Uređaj je spreman za korišćenje.


* Pri prvom uključivanju uređaja, za ispravan rad, vrlo je važno pustiti da se proces inicijalizacije tonera obavi do kraja. Sam proces može potrajati i do 20 minuta. Ne prekidati ga!




>>>

INSTALACIJA TONERA


①




②



③




④






>>>




KONEKTOVANJE



USB




FAX





>>>


POSTAVLJANJE PAPIRA





>>>

POVEZIVANJE KABLA ZA NAPAJANJE





>>>

UKLJUČIVANJE UREĐAJA

