

Stereo par	Uključite dva zvučnika u levi i desni kanal zvučnika kako biste dobili širi i dublji zvuk.
na gornjoj i tri na donjoj strani)	Fazni domnet zvučnika (tri drajeva kreirajte široku stereo zvučnu scenu koja usmerava levo, desno i centralno.
Medu -vutrer	Tri medu vutera omogućuje da dobio je jasen zvuk vokalnih frekvencija srednjeg domena i duboke, bogate niske tonove – bez distorzije, čak i pri velikoj jačini zvuka.
Visokotonac	Tri visokotonca kreiraju jasan i čist visokofrekventan odgovor .
Pojčvaca	Šest drajeva zvučnika sa akustičkom atmosferom.
Audio	Šest digitalnih pojačavača kase D koji su savršeno usklađeni da izbalansiraju

Opis	Karakteristika
Specifikacije	
Linjsko povezvanje	Povežite eksterni izvor kao što je pojačalo (vaša gramofonska ploča može imati integrirano pojačalo), ili drugi audio uređaj. Pogledajte više .
Linjsko povezvanje	Pogledajte Accessories (Podaci) na našoj internet stranici . Pratiite uputstva u pakovanjima.
Nosači i postolja za zvučnike	Za postolja i nosače za postavljanje na zid koji su savršeno prilagođeni za vaše Sonos proizvode, Nosaci i postolja za zvučnike
	vodu te ga nemojte postavljajte blizu vode ili ga ostavljati na jakoj kisi .
	<ul style="list-style-type: none">Five je otporan na vlažnost te ga možete koristiti u kupatilu; međutim, nije otporan na vodu te ga nemojte postavljajte blizu vode ili ga ostavljati na jakoj kisi . Za informacije o postavljanju stereo parova, pogledajte Stereo pairs (Stereo parovi) . Slušati muziku (u visini ili blizu visine usliju za najbolje rezultate) . Imenstite Five zvučnik u suprotan kraj prostorije u odnosu na mesto sa k ožete obezbediti stereo zvuk. Za samostalne Five zvučnike, preporučujemo da ga namestite horizontalno kako biste Ostavite 2" prostor oko zvučnika Five, uključujući i kabl za struju . Five zvučnika u celosti na ravnoj površini . čvrsta i izdržljiva da može da obezbedi podršku . Pobrinite se da su gumenje nogice Five je kvalitetan i moćan zvučnik i treba ga postaviti na ravnu površinu koja je dovoljno
Zaberite lokaciju	Možete postaviti vaš zvučnik bilo gde. Za maksimalne performace, imamo nekoliko smernica:

Možete postaviti vaš zvučnik bilo gde. Za maksimalne performace, imamo nekoliko smernica:

Za postolja i nosače za postavljanje na zid koji su savršeno prilagođeni za vaše Sonos proizvode, Pogledajte **Accessories** (Podaci) na našoj internet stranici . Pratiite uputstva u pakovanjima.

Uključite dva zvučnika u levi i desni kanal zvučnika kako biste dobili širi i dublji zvuk.

Fazni domnet zvučnika (tri drajeva kreirajte široku stereo zvučnu scenu koja usmerava levo, desno i centralno.

Tri medu vutera omogućuje da dobio je jasen zvuk vokalnih frekvencija srednjeg domena i duboke, bogate niske tonove – bez distorzije, čak i pri velikoj jačini zvuka.

Tri visokotonca kreiraju jasan i čist visokofrekventan odgovor .

Šest drajeva zvučnika sa akustičkom atmosferom.

Šest digitalnih pojačavača kase D koji su savršeno usklađeni da izbalansiraju

Povežite eksterni izvor kao što je pojačalo (vaša gramofonska ploča može imati integrirano pojačalo), ili drugi audio uređaj. Pogledajte više .

Pogledajte **Accessories** (Podaci) na našoj internet stranici . Pratiite uputstva u pakovanjima.




Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja) kada budete spremni da dodate Five zvučnik vašem Sonos sistemu.

Opšte informacije	
Emnet ulaz	Jedan 10/100Mbps Ethernet ulaz. Direktno povežite ulaz sa ruternom ulazkom vašeg WiFi mreža nije stabilna.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Primenom se povezuje sa vašim uređajem sa inicijalno podešavanje .
Bežičn o povezvanje	Povezvanje sa WiFi mrežom putem bilo kojeg rutera 802.11a/b/g/n/ 2,4 ili 5 GHz.
Povezvanje*	
Kučni bioskop	Dodajte dva zvučnika koji obezbeđuju istinsko surround zvučno iskustvo .
Radna temperatura	32° - 104° F (0° - 40° C)
Temperatura skladištenja	-4° - 158° F (-20° - 70° C)
Otpornost na vlagu	Dizajnirano da se odupre visokoj vlažnosti, kao što je to u kupatilu u kome je tuširanje u toku. (Nije vodootporan.)
Spoljšnost proizvoda	Bela mat ili crna mat sa grafitnom rešetkom
Sadržaj pakovanja	Five, kabl za struju, i Quickstart vodič.
Weight	14 lb / 6,36 kg
Dimenzije (S x V x D)	14,33 x 8,03 x 6,06 in. (364 x 203 x 154 mm)
Audio linjsko povezvanje	Automatsko detektovanje putem linjskog audio ulaza od 3,5 mm.
Napajanje	Automatsko povezvanje 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2.3 A AC univerzalnog ulaza.
Opšte informacije	
Emnet ulaz	Jedan 10/100Mbps Ethernet ulaz. Direktno povežite ulaz sa ruternom ulazkom vašeg WiFi mreža nije stabilna.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Primenom se povezuje sa vašim uređajem sa inicijalno podešavanje .
Bežičn o povezvanje	Povezvanje sa WiFi mrežom putem bilo kojeg rutera 802.11a/b/g/n/ 2,4 ili 5 GHz.
Povezvanje*	
Kučni bioskop	Dodajte dva zvučnika koji obezbeđuju istinsko surround zvučno iskustvo .

Pogledajte **Getting started** (Pokretanje uređaja) kada budete spremni da dodate Five zvučnik vašem Sonos sistemu.


Stereo audio ulaz (3,5mm / 1/8")	<ul style="list-style-type: none"> Koristite da biste povezali eksternu muzičku uređaj.
AC ulaz za struju	<p>Koristite samo kabl za struju koji je uključuen u pakovanje (korsenjem kablova drugih proizvođača možete izgubiti pravo na garanciju).</p> <p>Napomena: Čvrsto nameštite kabl za struju, tako da bude ravni sa donjim delom zvučnika.</p>
Ethernet ulaz	<p>Koristite Ethernet kabl ukoliko želite da se povežete na ruter, računari ili NAS (network-attached storage) uređaj (opciono).</p>
Dugme za povezivanje	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite kako biste se povezali tokom podšavanja.



Panel konektora

Napomena: Ako ne želite da neko (npr. dete) upravlja zvukom ili jačinom zvuka putem dela za upravljanje na dodir, možete isključiti tu opciju u podšavanjaima date prostorije.

Statusno svetlo
 Pokazuje status. **Saznajte više**
 Ukoliko vas svetlo ometa, možete ga isključiti u podšavanjaima vaše prostorije.



Napomena: Prednja rešetka se ne može pomerati. Ne dirajte rešetku jer možete oštetiti vaš Five.

Kontrole i svetla

	Upravljanje jačinom zvuka	<p>Pritisnite i zadržite kako biste brzo promenili jačinu zvuka :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Pojačaj (desno) ☑ Utišaj (levo)
	Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Pritisnite <i>jednom</i> da pustite ili pauzirate muziku. ☑ Pritisnite i zadržite kako biste dodali muziku koja je puštena u drugoj prostoriji.
	Sledeća /Prethodna pesma	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Prevucite desno na delu za upravljanje dodirnom kako biste prebacili na sledeću pesmu. ☑ Prevucite levo da biste se vratili na prethodnu pesmu. <p>Napomena: Ne možete prebacivati na sledeću ili prethodnu pesmu kada slušate ra dio stanice.</p>