

Brzi vodič

RMX3890

realme

Pozdrav od realme mobile

Ovaj vodič će vam pokazati kako da koristite telefon i njegove važne funkcije. Za detaljnije informacije o telefonu, posetite zvaničnu realme veb stranicu.



Upozorenje

- ▶ Ne postavljajte telefon ili bateriju blizu ili u unutrašnjost opreme za grejanje, opreme za kuvanje, posuda pod visokim pritiskom (kao što su mikrotalasne rerne, indukcijske rerne, električne rerne, grejači, ekspres lonci, boileri, peći na gas, itd.) kako biste sprečili pregrevanja baterije koje može dovesti do eksplozije.
- ▶ Koristite se originalni punjač, kabl za prenos podataka i baterija. Neodobreni punjači, kablovi za prenos podataka ili baterije koje nisu sertifikovane od strane proizvođača mogu dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
- ▶ Zadnji poklopac se ne može ukloniti.

Specifikacija

Proizvod	RMX3890
Parametar glavnog ekrana	17.06cm(6.72")
Dimenzija	164.6x75.4x7.59(mm)
Baterija	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Kamera	108 Megapiksela + 2 Megapiksela Zadnja 8 Megapiksela Prednja
Radna temperatura	0°C-35°C
SAR vrednosti	CE SAR <2.0W/Kg(Head) <2.0W/Kg(Body)

N™ N-Mark je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

HiRes AUDIO Ovaj proizvod je usklađen sa audio standardom visoke rezolucije koji je definisalo Japansko audio društvo. Audio logo visoke rezolucije se koristi pod licencom Japanskog audio društva.

Neki sadržaji na vašem uređaju se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona, provajdera, servisa ili verzije softvera i podložni su promenama bez prethodne najave.

- ▶ Prilikom punjenja, postavite uređaj u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom. Preporučuje se punjenje uređaja u okruženju sa temperaturama u rasponu od 5°C-35°C.

Kako ponovo pokrenuti telefon

Pritisnite i držite taster za napajanje i taster za jačinu zvuka u isto vreme dok se ne pojavi realme animacija pokretanja kako biste ponovo pokrenuli telefon.

Kako preneti sadržaj sa starog mobilnog telefona na novi mobilni

Možete da koristite Realme Clone Phone da lako prenosite fotografije, video zapise, muziku, kontakte, poruke, aplikacije itd. sa vašeg starog telefona na novi.

1. Ako imate stari Android telefon, prvo skenirajte QR kod ispod, zatim preuzmite i instalirajte Clone Phone, zatim otvorite Clone Phone i na novom i na starom telefonu i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili operaciju.



<https://cli.clonephone.coloros.com/download>

2. Ako imate stari iPhone, otvorite Clone Phone na novom telefonu i pratite uputstva na ekranu da biste se prijavili na iCloud nalog i sinhronizovali podatke.

Standardna oprema

Dobijate sledeću standardnu opremu:

- 1 telefon, 1 punjač, 1 USB kabl za prenos podataka, 1 bezbednosni vodič, 1 brzi vodič, 1 alatku za izbacivanje SIM kartice, 1 zaštitnu futrolu.

Specifikacije radio talasa		
Radio	Frekvencija	Maks. izlazna snaga
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.7dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.3dBm
	Bands 2/4	23.8dBm
LTE FDD	Band 1	24dBm
	Bands 3/66	23.8dBm
	Bands 2/4/7	23.3dBm
	Band 5	24.3dBm
	Bands 8/13/20	24.3dBm
	Band 28	24.6dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	23.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	13.15dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17.15dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	18dBm(EIRP)
	5.25-5.35GHz	17.6dBm(EIRP)
	5.47-5.725GHz	18.7dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	12.1dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m



realme



612804000293

V0.1

