

GRUNDIG

Jonski fen za kosu

Uputstvo za upotrebu











HD 7082






SR



01M-GMS3390-4620-03







SR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

BEZBEDNOST

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja! Sledite sva bezbednosna uputstva da biste izbegli oštećenje zbog nepravilne upotrebe!

Ovaj je uređaj namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.

- Sačuvajte uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu. Ako se uređaj pokloni trećoj osobi, predajte joj i ovo uputstvo za upotrebu.
- Nikada nemojte da koristite uređaj u kadi, ispod tuša ili iznad umivaonika punog vode; niti ga koristite mokrim rukama.



- Ne potapajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tokom čišćenja.
- Upozorenje: Ne upotrebljavajte uređaj blizu kada, tuševa, umivaonika kao i drugih posuda koje sadrže vodu.

BEZBEDNOST

- Isključite uređaj pre čišćenja ili postupaka korisničkog održavanja.
- Ako se uređaj koristi u kupatilu, veoma je važno da isključite kabl nakon upotrebe jer voda u blizini uređaja može predstavljati opasnost čak i ako je uređaj isključen.
- Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za dodatnu zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vašeg kupatila. Poražite savet od vašeg električara.
- Nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili ćebad tokom rada.
- Vodite računa da otvori za indukciju i izlaz vazduha nisu pokriveni tokom rada.
- Uređaj je opremljen sistemom za zaštitu od pregrevanja.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj iz struje. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem kabla.

BEZBEDNOST

- Nikada nemojte da koristite uređaj ako je strujni kabl vidno oštećen.
- Nikada nemojte da namotavate kabl oko uređaja, jer to može dovesti do oštećenja. Redovno proveravajte kabl i uređaj da li imaju vidljiva oštećenja.
- Naši GRUNDIG aparati za domaćinstvo zadovoljavaju primenjive bezbednosne standarde, zato ako su uređaj ili kabl oštećeni, mora da ih popravi ili zameni serviser kako bi se izbegle sve opasnosti. Pogrešna ili nekvalifikovana popravka može da uzrokuje opasnost i rizik za korisnika.
- Uvek držite uređaj dalje od domašaja dece.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, osobe smanjenih telesnih, osetilnih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva o bezbednom rukovanju uređajem, i ako razumeju uključene rizike. Deca ne smeju da se igraju uređajem.

Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi zahtevi garancije će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Za savršene rezultate potreban je protok vrućeg vazduha. Imajte na umu da se izlaz za vazduh može pregrijati u slučaju duge ili intenzivne upotrebe. Da biste izbegli povrede, prilagodite vreme upotrebe proizvoda prema dodatku koji koristite.
- Ako ste sačuvali ambalažne materijale, držite ih van domašaja dece.

Poštovani kupče,

Čestitamo vam na kupovini Vašeg fena za kosu GRUNDIG HD 7082.

Pažljivo pročitajte sledeće napomene za korisnike kako biste još mnogo godina u potpunosti uživali u kvalitetnom proizvodu kompanije Grundig.

Odgovoran pristup!



GRUNDIG se usredsređuje na ugovorom određene socijalne radne uslove sa korektnim platama za

svoje zaposlene i dobavljače.

Takođe pridajemo veliku važnost efikasnoj upotrebi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Dalje, sav naš dodatni pribor dostupan je najmanje 5 godina.

Za budućnost vrednu življenja. Grundig.

Kontrole i delovi

Pogledajte sliku na stranici 3.

- A** Tanki otvor za koncentraciju
- B** Odvojiva rešetka za ulaz vazduha
- C** Hladno duvanje
- D** Nivo temperature
- E** Nivo brzine
- F** Kabl sa kukicom za kačenje
- G** Utikač

Postavke

Vaš uređaj ima sedeće postavke:

Hladno duvanje **C**

- ❄️: Prekidanje protoka vrućeg vazduha i uključivanje hladnog duvanja

✂️ Nivo brzine **E**

- **0**: isključeno
- **1**: nizak nivo
- **2**: visok nivo

PREGLED

Nivo temperature

- ∩ : Niska temperatura
- ∪ ∪ : Umerena temperatura za nežno sušenje i oblikovanje frizure
- ∪ ∪ ∪ : Visoka temperatura za brzo sušenje

RAD

Napomene

- Proverite da li napon na tipskoj pločici na ručki uređaja odgovara naponu vaše lokalne mreže.
- Hladno duvanje prekida topli vazduh duvanjem hladnog vazduha. To vam omogućava da bolje i dugotrajnije oblikujete svoju frizuru.

Oprez

- Nikada nemojte da namotavate kabl oko uređaja, jer to može da dovede do oštećenja. Redovno proveravajte kabl i uređaj za vidljiva oštećenja.

Nakon upotrebe

- Nakon svake upotrebe, izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Pustite da se uređaj ohladi.

Čišćenje i održavanje

- Isključite uređaj i isključite kabl iz utičnice.
- Pre čišćenja pustite da se uređaj ohladi do kraja. Uređaj može da postane veoma vruć.

Napomena

- Pre upotrebe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve delove mekanom krpom ili papirnim ubrusom.

Čuvanje

- Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je isključen, da se ohladi do kraja i da je potpuno suv.
- Ne namotavajte kabl oko uređaja.
- Držite uređaj na hladnom, suvom mestu.
- Pazite da se uređaj nalazi van domašaja dece.

Usklađenost s

Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (OEE0) i Odlaganjem proizvoda:

Ovaj je proizvod usklađen s Direktivom OEE0 Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi oznaku za otpadnu električnu i elektronsku opremu (OEE0).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim otpadom iz doma-

ćinstva na kraju njegovog radnog veka. Iskorišćeni uređaj mora da se vrati na službeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli te sisteme za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u upotrebi i recikliranju starih uređaja.

INFORMACIJE

Odgovarajuće odlaganje iskorišćenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posledica za životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je s Direktivom Evropske unije o ograničenju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi (2011/65/EU). Ne sadrži opasne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakovanju



Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od materijala koji mogu da se recikliraju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o životnoj sredini. Nemojte da odlazete ambalažu zajedno s otpadom iz domaćinstva ili ostalim otpadom. Odnosite ih na odlagališta za ambalažne materijale koja su odredile lokalne vlasti.

Tehnički podaci

Napajanje:

220–240 V~, 50-60Hz

Snaga: 1950-2300W

Klasa električne izolacije: II



Zadržavamo pravo na tehničke izmene i izmene dizajna.



Prilikom puštanja u pogon, opšte upotrebe i čišćenja obratite pažnju na uputstva na stranicama 4-5 ovog uputstva.