

GRUNDIG

Stajler za profesionalno oblikovanje kose i lokni

Uputstvo za upotrebu



HS 7082





SR - MK


















01M-GMS3370-4620-03

SRPSKI

06-13







		
SR	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

BEZBEDNOST

Pre prve upotrebe uređaja molimo uzmite u obzir sledeće:

Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju upotrebu. Ako predajete proizvod nekome drugome, molimo osigurajte se da prosledite toj osobi i korisnički priručnik.

- Ovaj uređaj namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Nikada ga ne koristite u kadi, tuš kabini, u umivaoniku s vodom, ili vlažnim rukama.



- Ne potapajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tokom čišćenja.
- Upozorenje: Ne koristite uređaj u ili blizu kada, umivaonika ili drugih posuda punih vode.

BEZBEDNOST

- Kada koristite uređaj u kupatilu, uverite se da ste ga isključili iz struje nakon upotrebe jer je opasno budući da ima vode okolo čak i kada je uređaj isključen.
- Za dodatnu zaštitu, preporučuje se da opremite električni krug napajanja uređajem sa zaostalom strujom (RCD) koji ima nominalnu radnu struju od maksimalno 30 mA. Za preporuke, molimo kontaktirajte instalatera.
- Nikada ne ostavljajte uređaj da radi na mekanom jastuku ili prekrivaču.
- Dok uređaj radi, ne pokrivajte njegov izlaz vazduha ili otvore za usisavanje.
- Ovaj je uređaj opremljen zaštitnim uređajem protiv pregrevanja.
- Nemojte vaditi utikač iz utičnice povlačenjem kabla.
- Nikada nemojte upotrebljavati uređaj ako su sam uređaj ili kabl vidljivo oštećeni.

BEZBEDNOST

- Da biste izbegli moguće opasnosti, oštećene strujne kable morate zameniti kod proizvođača, servisa za potrošače ili sličnih kvalifikovanih osoba.
- Držite decu dalje od uređaja.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati deca od 8 godina i starija, osobe koje imaju smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti i osobe kojima nedostaje iskustvo ili znanje pod uslovom da su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi proizvoda, i ako razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje mogu vršiti samo deca koja su pod nadzorom.
- Ne rastavljajte uređaj. Garancija proizvođača neće vrediti u slučaju oštećenja uzrokovanih neodgovarajućom intervencijom.
- Za izvrsne rezultate, potreban je protok vrlo vrućeg vazduha. Nakon duže intenzivne upotrebe uređaja, budite pažljivi sa četkom premazanom metalom jer može postati jako vruća.

BEZBEDNOST

- Za sprečavanje povreda, molimo postavite dužinu vremena upotrebe u skladu sa priborom koji koristite.
- Uverite se da je uređaj isključen sa napajanja pre čišćenja i korisničkog održavanja.
- Nikada nemojte namotavati strujni kabl oko uređaja. U suprotnom kabl se može oštetiti. Redovno proveravajte kabl i uređaj da li ima vidljivih oštećenja.
- Pazite da ne postoji opasnost da se strujni kabl slučajno povuče ili da se neko splete o njega dok se uređaj koristi.
- Ako ste sačuvali ambalažne materijale, držite ih van domaćaja dece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Uvek držite uređaj dalje od dohvata dece.
- Proverite da li napon struje naveden na tipskoj pločici (na ručici) odgovara lokalnom naponu električne energije.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupovini vašeg fena za kosu GRUNDIG HS 7082. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva kako biste uživali u upotrebi proizvoda s kvalitetom Grundig tokom mnogo godina.

Odgovoran pristup!



GRUNDIG se usred-
sređuje na ugovo-
rom određene so-
cijalne radne uslove s
korektnim platama
za svoje zaposlene i dobavljače.
Delotvorna upotreba sirovina
i smanjenje plastičnog otpada za
nekoliko tona godišnje takođe
su jedni od naših glavnih
ciljeva. Štaviše, svi naši dodaci
mogu se upotrebljavati najmanje 5
godina.

Za budućnost vrednu življenja.

Grundig.

Kontrole i delovi

Pogledajte sliku na stranici 3.

- A** Mala termo četka ø 30 mm
- B** Dugme za aktiviranje dodatnih mogućnosti
- C** Dugme za postavke (brzina i temperatura)
- D** Strujni kabl s kukom za kačenje
- E** Velika termo četka ø 50 mm
- F** Velika termo četka ø 40 mm

Postavke

Vaš uređaj ima sledeće postavke:

Dugme za postavke **C**

- : Prekida dovod toplog zraka i dovodi hladan zrak
- : Visoka brzina i temperatura
- : Niska brzina i temperatura
- : Isključeno

Čišćenje i održavanje

- Koristite suvu i mekanu krpnu za čišćenje uređaja.
- Koristite mekanu četku za čišćenje prašine i kose sa termo četke.

Čuvanje

- Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga odložite.
- Proverite da li je uređaj isključen iz napajanja, da li se ohladio i da li je potpuno suv.
- Ne namotavajte struni kabl oko uređaja.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suvom mestu.
- Pazite da se uređaj nalazi na mestu koje je van domaćaja dece.

Usklađenost s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (OEEO) i Odlaganjem proizvoda:

Ovaj je proizvod usklađen s Direktivom OEEO Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi oznaku za otpadnu električnu i elektronsku opremu (OEEO).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva na kraju njegovog radnog veka. Iskorišćeni uređaj mora da se vrati na službeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli te sisteme za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u upotrebi i recikliranju starih uređaja.

INFORMACIJE

Odlaganje starih uređaja adekvatno pomaže u sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je s Direktivom RoHS Evropske unije (2011/65/EU). Ne sadrži opasne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o ambalaži



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažni otpad s otpadom iz domaćinstva ili drugim vrstama otpada, odnesite ga na odlagališta koja preporučuju lokalne vlasti.

Tehnički podaci

Napajanje:

220–240 V~, 50-60Hz

Snaga: 900-1100W

Klasa električne izolacije: II



Zadržana su prava na tehničke izmene i izmene u dizajnu.



Prilikom puštanja u pogon, opšte upotrebe i čišćenja obratite pažnju na uputstva na stranicama 4-5 ovog uputstva.