

GRUNDIG

Profi Curls & Volume Hair Styler

User Manual

















HS 7280











DE - EN - FR - IT - PT - ES - PL - CS - EL - HU - SR - TR



01M-GMS5060-0524-02







Kada koristite aparat, imajte na umu sledeće informacije:

- Aparat je dizajniran samo za kućnu upotrebu.
- Uređaj nikada nemojte koristiti u kadi, tušu ili preko umivaonika napunjenog vodom; niti njime treba upravljati mokrim rukama.
- Uređaj ne potapajte u vodu niti dozvolite da dođe u kontakt sa vodom, čak i tokom čišćenja.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini kada, lavaboja i drugih posuda.



- Kada se uređaj upotrebljava u kupaoonici, nakon upotrebe ga isključite iz struje jer obližnja voda može biti opasna čak i kada je uređaj isključen;
- Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja RCD prekidača, čija nominalna zaostala radna struja ne prelazi 30 mA u električnom kolu koji napaja kupaoonicu. Kontaktirajte instalatera za savet.
- Nikada ne stavljajte uređaj na mekane jastuke ili ćebad tokom rada.
- Uverite se da otvori za indukciju i izlaz vazduha nisu pokriveni tokom rada.
- Uređaj je opremljen sistemom zaštite od pregrevanja.
- Izvucite mrežni utikač nakon upotrebe. Ne isključujte uređaj iz utičnice povlačenjem kabla.
- Nikada nemojte koristiti aparat ako je on ili mrežni kabl vidno oštećen.

- Ukoliko se kabl za napajanje ošteti, mora ga zameniti proizvođač, servisni centar ili osoba sa sličnim kvalifikacijama da bi se izbegla opasnost od strujnog udara.
- Uređaj držite dalje od dece.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 i više godina, osobe sa nepotpuno razvijenim telesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno potrebnog znanja i iskustva sve dok su pod nadzorom ili im se daju uputstva u pogledu bezbedne upotrebe i dok shvataju rizike koji su obuhvaćeni upotrebom proizvoda. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Nikada ne otvarajte uređaj ni pod kojim uslovima. Nijesu prihvatljivi odštetni zahtjev po osnovu garancije za štete nastale nepravilnim rukovanjem.
- Za postizanje savršenog rezultata potreban je topli protok vazduha. Imajte na umu da se metalizirana četka može izuzetno zagrejati tokom duže ili intenzivne upotrebe. Da biste izbegli povrede, prilagodite vreme upotrebe uređaja dodatku koji se koristi.

Poštovani kupci,

čestitamo na kupovini vaše GRUNDIG prese za kosu HS 7280.

Pažljivo pročitajte sledeće napomene za korisnike kako biste obezbedili puno uživanje u svom kvalitetnom Grundig proizvodu dugi niz godina.

Značenje simbola

Sledeći simboli se koriste u raznim odeljcima ovog uputstva:



Važne informacije i korisni saveti u vezi sa upotrebom.



UPOZORENJE: Upozorenja na opasne situacije koje se odnose na bezbednost života i imovine.



Klasa elektro-izolacije.

Kontrole

- A** Kvaka za otpuštanje nastavka
- B** Prekidač za podešavanja temperature (podešavanje za rad na niskoj temperaturi, podešavanje za dva nivoa temperature)
- C** Rešetka za dovod vazduha
- D** Kabl sa okretnim spojem i petljom za kačenje
- E** Ručka

Pribor

- 1** Dodatak za oblikovanje, veliki 50 mm
- 2** Dodatak za oblikovanje, srednji $\varnothing$ 40 mm
- 3** Dodatak za oblikovanje, mali $\varnothing$ 30 mm sa uvlačivim četkama
- 4** Nastavak za oblikovanje



RECIKLIRANI I
RECIKLABILNI
PAPIR

Podešavanja

Ovaj uređaj ima sledeća podešavanja:

Nivo temperature / nivo ventilatora

- 0: Isključen
- 1: Nežan protok vazduha i umerena temperatura za nežno sušenje i oblikovanje
- 2: Jak vazdušni talas, visoka temperatura za brzo sušenje

Hladni talas

- *: Prekida grejanje i obezbeđuje protok hladnog vazduha

Promena dodataka za oblikovanje

- 1 Odvojite pričvršćeni dodatak za oblikovanje pritiskom na kvaku (na zadnjoj strani uređaja) i laganim okretanjem četke za vrući vazduh.
- 2 Postavite još jedan dodatak za oblikovanje tako da udubljenje i držač (na zadnjoj strani uređaja) budu u ravni i okrećite blago ulevo dok ne klikne.

Rad

Proverite da li mrežni napon na tipskoj pločici (na dršci uređaja) odgovara vašem lokalnom mrežnom napajanju.

- 1 Temeljno osušite kosu peškirom nakon pranja.
- 2 Priključite kabl za napajanje na zidnu utičnicu.

3 Uključite aparat na prekidač i podesite željeni nivo temperature / nivo izduvavanja.

4 Ako je potrebno, prekinite grejanje pritiskom i držanjem tastera (Hladni talas).

- Hladni talas prekida grejanje i obezbeđuje protok hladnog vazduha. To vam omogućava da popravite frizuru da bi ona bila trajnija.

5 Nakon upotrebe isključite uređaj na prekidač i izvucite utikač na kabl za napajanje iz utičnice.

- Nikada nemojte namotati mrežni kabl oko uređaja, jer to može prouzrokovati štetu. Molimo vas da redovno proveravate uređaj i kabl i da proveravate da li na njima vima vidljivih oštećenja.

Čišćenje i održavanje


Pre čišćenja izvucite utikač.

Nikad ne potapajte aparat u vodu.

Za čišćenje kućišta koristite samo mekanu, vlažnu krpu. Povremeno očistite rešetku za dovod vazduha mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu.

Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganjem proizvoda u otpad

Ovaj proizvod ne sadrži opasne i zabranjene tvari navedene u "Propisima za nadzor nad otpadom od električne i elektroničke opreme" koje je objavilo tursko Ministarstvo čovotne sredine i urbanizma.



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Umesto toga, treba ga otpremiti u zvanični sabirni centar predviđen za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Molimo vas da kontaktirate lokalne nadležne organe ili relevantnog prodavca da biste se informisali o lokacijama ovih sabirnih centara. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u obnavljanju i recikliranju starih uređaja. Pravilno odlaganje starih uređaja pomaže u sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Usaglašenost sa RoHS Direktivom

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS Direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakovanju



Ambalaža proizvoda je proizvedena od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa našim nacionalnim propisom. Ne odlažite ambalažu sa kućnim otpadom ili drugim vrstama otpada; odnesite ih na sabirna mesta koja su preporučili lokalni nadležni organi.

Tehnički podaci

Napajanje: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Snaga: 1200 W

Klasa elektro-izolacije: II



Zadržavamo pravo na tehničke i modifikacije u dizajnu.