

SENCOR®

SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD



ORALNI TUŠ



Prevod originalnog priručnika



SENCOR®

SOI 1100SL / SOI 1101RD
SOI 1102TQ / SOI 1210BL
SOI 1211GD



A**B**

Važna sigurnosna napomena

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Oralne tuševe mogu koristiti deca stara 8 ili više godina i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod nadzorom.
- Deca se ne smeju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, zamenite ga kod ovlašćenog servisnog tehničara da bi se izbegla opasna situacija. Uređaj se ne sme koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Oralni tuševi se smeju koristiti samo s hladnom ili toplom vodom, ili s posebnim rastvorima navedenim u ovom korisničkom priručniku.
- Delove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.



Pažnja:

Uređaj se mora koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.

- Uređaj se sme napajati samo pomoću niskog sigurnog napona koji odgovara oznakama na uređaju.

Električna sigurnost

- Nemojte isključiti adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabl. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Isključite adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabl adaptera napajanja preko oštrih predmeta. Pazite da električni kabl ne visi preko ivice stola i da ne dodiruje zagrejanu površinu. Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj uređaj ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabl napajanja moraju ostati suvi.
- Nemojte namotavati kabl adaptera napajanja oko drške uređaja.
- Nemojte uključivati niti isključivati kabl adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pre uključivanja adaptera u električnu utičnicu proverite odgovara li nazivni napon na nalepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite uključiti. Nemojte koristiti produžni kabl.
- Čuvajte, punite i koristite uređaj na okolnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Nemojte puniti uređaj duže nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, isključite ga iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati uređaj temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može zameniti samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada nemojte pokušavati sami izvaditi bateriju iz uređaja i zameniti je novom.



Upozorenje:

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih supstanci ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati uređaj u kupatilu ili na mestima gde može pasti u kadu, sudoperu ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu zajedno sa kablom napajanja uključenim u električnu utičnicu preko adaptera, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umesto toga odmah isključite adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlašćenom servisnom centru na pregled ili kontaktirajte dobavljača uređaja i zatražite novi adapter.

Sigurnost tokom upotrebe

- Ovaj oralni tuš je namenjen isključivo za čišćenje zuba i oralnu higijenu ljudi. Oralni tuš nije namenjen za komercijalne svrhe ili za čišćenje zuba životinja.
- Koristite oralni tuš i pojedinačne glave u skladu s uputstvima u ovom korisničkom priručniku.
- U slučaju da ste nedavno obavljali veće zubarske zahvate, na primer, operaciju zuba ili desni, ako ste imali problema sa zubima ili sumnjate na probleme sa zubima (ispun, krunice, itd.), razgovarajte sa zubarom pre upotrebe oralnog tuša.
- U slučaju da dođe do krvarenja desni kada se oralni tuš koristi ili ako se krvarenje ne zaustavi ni nakon 2 nedelje upotrebe, obratite se zubaru.
- Ako imate ikakvih zdravstvenih problema, obratite se zubaru pre upotrebe oralnog tuša.
- Ako se oralni tuš (drška ili adapter napajanja) na bilo koji način ošteti, nemojte ga koristiti.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj oralni tuš. Nemojte koristiti glave za mlaznicu koje nije isporučio proizvođač.
- Oralni tuš i adapter napajanja se moraju koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti oralni tuš u prostorijama gde se koriste aerosolni sprejevi ili gde se daje kiseonik.
- Nemojte izlagati oralni tuš i dodatni pribor uticaju spoljašnje sredine, ekstremnim temperaturama, direktnom sunčevom svetlu, prevelikoj vlaži ili previše prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati oralni tuš i dodatni pribor blizu grejača, otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.



Upozorenje:

Držite oralni tuš suvim.

- Pre svake upotrebe, proverite ima li oštećenja na oralnom tušu i glavama mlaznice. Nikada nemojte koristiti oralni tuš sa oštećenom glavom mlaznice.
- Oralni tuš se može lagano zagrejati tokom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Nemojte prejako pritiskati kraj glave mlaznice.
- Da biste sprečili povrede, nemojte puniti rezervoar vrućom vodom. Nemojte umetati nikakve predmete u rezervoar.
- Nemojte usmeravati glavu mlaznice ispod jezika, u uho, nos, oči ili druga osetljiva mesta gde može doći do povrede.
- Nemojte čistiti glave mlaznice, dršku, adapter napajanja ili rezervoar za vodu u mašini za pranje sudova ili mikrotalasnoj pećnici.
- Uvek isključite oralni tuš i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora, te pre pričvršćivanja, skidanja ili zamene glava mlaznica, kao i pre čišćenja, održavanja ili odlaganja. Čuvajte oralni tuš i adapter napajanja na suvom mestu.
- Držite oralni tuš čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputstvima u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na oralnom tušu osim čišćenja pojedinih delova oralnog tuša kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

- Nemojte koristiti oralni tuš ako je pao na pod, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
 - Da biste sprečili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modifikovati oralni tuš ili dodatni pribor na bilo koji način.
- Preпустите све поправке овлашћеном сервисном центру. Неовлашћеним модификацијама уређаја ризикujete поништавање права која вам даје гаранција у случају незадовољјавујућег рада или квалитета.

SR Oralni tuš

Korisnički priručnik

• Pre korišćenja ovog uređaja temeljno pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali sa radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mestu gde ga ubuduće možete lako pronaći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.

• Pažljivo otpakujte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve delove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili garanciju barem u trajanju zakonske odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitet. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakujete uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ORALNOG TUŠA I PRIBORA

A1 Rupa za pričvršćivanje dodatka

A2 Dugme za otpuštanje glave mlaznice

A3 Dugme za uključivanje/isključivanje

A4 Prekidač za način rada

A5 Indikator normalnog načina rada

A6 Indikator laganog načina rada

A7 Indikator impulsnog načina rada/punjenja

A8 Drška

A9 Utičnica za punjenje

A10 Poklopac utičnice za punjenje

A11 Adapter napajanja

A12 Glava mlaznice

A13 Granični prsten

A14 Osovina za učvršćenje glave mlaznice

A15 Gornji otvor za punjenje spremnika

A16 Usisna cev

A17 Spremnik za vodu od 150 ml

A18 Donji otvor za punjenje spremnika

A19 Filter usisne cijevi

A20 Putna kutija

B1 Standardna glava prikladna za normalno čišćenje, uklanjanje bakterije između zuba i područja između zuba i desni

B2 Ortodontska glava prikladna za čišćenje oko proteza ili teško dostupnih mjesta oko mostova

B3 Glava mlaznice za čišćenje jezika prikladna za čišćenje jezika i lica, uklanjanje bakterije, ostatke hrane i mrtve stanice s površine

B4 Glava mlaznice za čišćenje udubljenja prikladna za čišćenje teško dostupnih ili osetljivih mesta

B5 Glava mlaznice za nosne šupljine
Prikladna za čišćenje prašine, polena, itd. iz nosne šupljine

NAMENA UREĐAJA

Oralni tuš je namenjen isključivo za oralnu higijenu. Uklanjanje bakterije iz međuzubnog prostora i desni oko zuba te brzo i nežno uklanjanje ostatke hrane iz međuzubnog prostora dok istovremeno masira desni. U kombinaciji sa redovnim četkanjem zuba, pomaže u aktivnom održavanju zdravlja vaših zuba. Oralni tuš je namenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.

PRE PRVE UPOTREBE

- Isperite sve glave mlaznice **B1** do **B5** pod tekućom vodom.
- Isperite spremnik za vodu **A17** nekoliko puta i napunite ga čistom vodom kako je opisano u poglavlju "Punjenje spremnika za vodu vodom". Umetnite glavu mlaznice **B1** u oralni tuš kako je opisano u poglavlju "Pričvršćivanje i skidanje glava mlaznice". Usmerite

glavu mlaznice u umivaonik i uključite oralni tuš pomoću dugmeta **A3**. Pomoću prekidača za način rada **A4** odaberite normalni način rada i pustite da voda neko vreme teče kroz mlaznicu da se ispere usisna cev **A16** i glava mlaznice. Postupak je isti za glave mlaznice **B2** do **B5**.

PUNJENJE ORALNOG TUŠA

- Oralni tuš je opremljen ugrađenom litijum-jonskom baterijom koja služi kao unutrašnji izvor napajanja i omogućava bežičnu upotrebu oralnog tuša. Pre prve upotrebe ili nakon dužeg vremena bez upotrebe, prvo pustite da se baterija oralnog tuša potpuno napuni. Potrebno je oko 8 sati da se baterija napuni do kraja. Koristite samo originalni adapter napajanja **A11** za punjenje ugrađene baterije.



Upozorenje:

ne sme biti vlage u blizini utičnice za punjenje **A9** i poklopca **A10**. Zato preporučujemo da pre uključivanja adaptera napajanja obrišete dršku **A8** dok ne bude suva.

- Povucite poklopac utičnice za punjenje **A10** da biste ga uklonili i i utaknite priključak adaptera napajanja **A11** u utičnicu za punjenje **A9**. Uključite utikač adaptera napajanja **A11** u električnu utičnicu. Indikator **A7** trepće kao znak da je punjenje u toku.



Napomena:

rad oralnog tuša je blokiran tokom punjenja i ne može se pokrenuti.

- Čim se baterija do kraja napuni, indikator **A7** će svetliti bez prekida. Prvo izvucite utikač adaptera napajanja **A11** iz električne utičnice i tek onda iskopčajte priključak adaptera iz utičnice **A10**. Umetnite poklopac utičnice za punjenje **A10** nazad na mesto.



Pažnja:

nemojte ostavljati oralni tuš uključen u spoljni izvor napajanja duže nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija će dati oko 56 minuta rada ili dve nedelje rada ako se koristi dva puta dnevno. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.
- Preporuke za postizanje najdužeg mogućeg veka trajanja baterije:
 - Da bi ugrađena baterija što duže trajala, preporučujemo da punite, koristite i čuvate oralni tuš u suvom okruženju na sobnoj temperaturi od 15–35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan uticaj na vek trajanja baterije.
 - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju pre nego se potpuno isprazni.
 - Kad se oralni tuš ne koristi duže vreme, puniti ga najmanje jednom svakih 6 meseci.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Možete napuniti spremnik za vodu **A17** bez da ga vadite iz drške **A8**. Isključite oralni tuš i držite ga vodoravno. Otvorite poklopac donjeg otvora za punjenje **A18**, napunite spremnik vodom i sigurno zatvorite poklopac. Pažljivo obrišite svu prolivenu vodu.

**Savet:**

Osim vodom, takođe možete napuniti rezervoar za vodu **A17** tečnošću za ispiranje usta ili drugim rastvorom. Upotreba tečnosti za ispiranje usta čini oralni tuš još efikasnijim. Međutim, nemojte koristiti tečnosti za ispiranje usta koje sadrže izopropil miristat ili visoku koncentraciju esencijalnih ulja. Te supstance se nalaze u tekućinama za ispiranje usta koje se prodaju.

U staklenim i keramičkim bocama i mogu oštetiti rezervoar za vodu **A17** i unutrašnje delove oralnog tuša. Tečnosti za ispiranje usta koje sadrže supstance koje nisu štetne za oralni tuš prodaju se u plastičnim bocama.

**Pažnja:**

voda mora imati ugodnu temperaturu. Nemojte koristiti vodu topliju od 40 °C.

Takođe je moguće napuniti rezervoar za vodu **A17** dok je odvojen od oralnog tuša. Jednom rukom držite dršku **A8**, a drugom rukom držite rezervoar za vodu **A17** i povucite ga prema dole da biste ga izvadili iz prostora u dršci **A8**.

Pazite da ne oštetite usisnu cev **A16**. Napunite rezervoar za vodu **A17** vodom kroz gornji otvor za punjenje **A15**. Nemojte ga prepuniti.

Pažljivo obrišite svu priličnu vodu. Pre nego što vratite rezervoar za vodu **A17** nazad u dršku **A8**, prvo umetnite usisnu cev **A16** nazad u rezervoar za vodu **A17** i tek zatim umetnite rezervoar za vodu **A17** nazad u prostor u dršci **A8**.

POSTAVLJANJE I SKIDANJE GLAVA MLAZNICE

- Glave mlaznice **B1** do **B5** dolaze s prstenovima **A13** različitih boja kako bi ih drugi ljudi, npr. članovi porodice, mogli razlikovati.
- Odaberite željenu glavu mlaznice i umetnite njenu osovinicu **A14** odozgo vertikalno u rupu **A1** u dršku **A8** na oralnom tušu. Istovremeno držite dršku **A8** tako da ne pritisnete dugme **A3**.
- Da biste skinuli glavu mlaznice, držite dugme **A2** i izvadite glavu mlaznice vertikalno prema gore iz rupe **A1**.

UPOTREBA ORALNOG TUŠA

- Pre nego što počnete koristiti oralni tuš, upoznajte se sa svim uputstvima za rukovanje.
- Napunite rezervoar za vodu **A17** čistom vodom.
- Odaberite odgovarajući tip glave mlaznice i pričvrstite ju na oralni tuš. Pre svake upotrebe proverite ima li oštećenja na glavi mlaznice. Nikada nemojte koristiti oralni tuš s oštećenom glavom mlaznice.
- Ponovo pritisnite taster za način rada **A4** dok se ne upali indikator željenog načina rada:
 - indikator **A5**, normalni način rada: Normalan mlaz vode prikladan za standardno čišćenje.
 - indikator **A6**, lagani način rada: Lagani mlaz vode prikladan za lagano čišćenje osjetljivih desni.
 - indikator **A7**, impulsni način rada: Čišćenje desni s masažom.

**Napomena:**

Način rada se može promeniti čak i dok tuš prska.

- Umetnite glavu mlaznice u otvorena usta i nagnite se nad umivaonik da bi voda i isprani ostaci hrane mogli da izađu.
- Uključite oralni tuš pritiskom dugmeta **A3**. Usmerite mlaz vode na lokaciju koju želite prskati, tj. međuzubna područja ili liniju između desni i zuba.

**Savet:**

Rebrasti donji deo svake glave mlaznice omogućuje da se ona rotira za 360° radi lakšeg pristupa svim delovima usta.

- Polako pomerajte glavu mlaznice s jednog međuzubnog područja na sledeće. Na taj način očistite sve unutrašnje i spoljašnje strane.
- Takođe temeljno prskajte područje oko proteze, krunica i mostova.
- Kada masirate desni, usmerite mlaznicu vertikalno na desni i takođe prskajte liniju desni.

- Kada voda prestane izlaziti iz mlaznice, rezervoar za vodu **A17** je prazan. Isključite oralni tuš pomoću dugmeta **A3** i napunite rezervoar za vodu. Kada se oralni tuš ponovo uključi, automatski će se pokrenuti u poslednjem odabranom načinu rada.

**Pažnja:**

ako indikator **A7** počne treptati dok oralni tuš radi, to znači da je baterija skoro prazna i da ju je potrebno napuniti kako je opisano u poglavlju "Punjenje oralnog tuša".

- Da biste isključili oralni tuš, pritisnite dugme **A3**. Izvadite glavu mlaznice iz usta tek kada oralni tuš bude isključen.

**Napomena:**

oralni tuš ima vremenski prekidač koji ga automatski isključuje nakon dve minute rada, što znači da ne morate pratiti koliko dugo perete zube.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**Pažnja:**

Kada čistite oralni tuš, koristite vodu temperature do 50 °C ili neutralno sredstvo za čišćenje. Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje itd., kako biste sprečili oštećenje čišćene površine. Nemojte uranjati oralni tuš u vodu prilikom čišćenja.

REZERVOAR ZA VODU

- Da biste sprečili razmnožavanje bakterija u rezervoaru za vodu **A17**, ispraznite ga nakon svake upotrebe. Ispraznite rezervoar za vodu vodom, obrišite ga čistom i suvom krpom i pustite da se osuši na vazduhu.
- Ako ste pri upotrebi oralnog tuša ulivali tečnost za ispiranje usta ili njen rastvor u rezervoar za vodu **A17**, potrebno ga je isprati. Preporučujemo da napunite rezervoar za vodu **A17** čistom vodom, a zatim uključite oralni tuš kako biste ispumali sav sadržaj rezervoara za vodu u umivaonik. Zatim isperite rezervoar za vodu vodom, obrišite ga čistom i suvom krpom i pustite da se osuši na vazduhu.

DRŠKA

- Obrišite dršku **A8** čistom suvom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljno osušite očišćenu površinu brisanjem. Uvek obrišite odeljak rezervoara za vodu i usisnu cijev **A16** dok ne budu suvi. Nemojte savijati, povlačiti ili presavijati usisnu cev **A16**!

**Pažnja:**

drška **A8** nije dizajnirana da se pere pod slavinom. Nemojte prskati oralni tuš ili adapter napajanja **A11** vodom ili bilo kojom drugom tečnošću niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

GLAVE MLAZNICA

- Da biste sprečili nastanak naslaga, isperite korištene glave mlaznica nakon svake upotrebe. Zatim operite površinu glave mlaznice vodom i obrišite mekanom krpom za brisanje dok se ne osuši. Zbog higijenskih razloga, preporučujemo da svakih šest meseci zamenite glave mlaznica novima.

SKLADIŠTENJE

- Kada završite sa upotrebom oralnog tuša, pripremite ga u skladu sa uputstvima iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“. Držite oralni tuš na suvom mestu, dalje od direktnog sunčeve svetlosti. Ako želite da odložite oralni tuš na duži vremenski period, preporučuje se da uklonite rezervoar za vodu **A17** sa drške **A8**.

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Oralni tuš ne radi nakon vađenja iz ambalaže.	Oralni tuš je bio pohranjen u skladištu i nije se koristio duže od 3 meseca.	Pustite da se puni na najmanje 8 sati.
Čak i nakon punjenja, oralni tuš radi samo nekoliko minuta.	Baterija je pri kraju veka trajanja.	Kontaktirajte servisni centar proizvođača ili prodavca.
	Vreme punjenja je bilo nedovoljno.	Pustite da se oralni tuš puni na najmanje 8 sati.
Pritisak vode je vrlo nizak.	Mlaznica je začepljena materijalom.	Očistite mlaznicu ili je zamenite.
	Mlaznica je deformisana.	Zamenite mlaznicu.
	Filter usisne cevi je začepljen materijalom.	Očistite filter.
Voda ne prska iz oralnog tuša.	Rezervoar za vodu je prazan.	Napunite ga vodom.
	Oralni tuš je previše nagnut tokom upotrebe.	Držite oralni tuš što više uspravno.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Oralni tuš

Dimenzije s glavom mlaznice (širina × dubina × visina) 275 × 73 × 56 mm
Masa s glavom mlaznice 265 g
Volumen rezervoara za vodu 150 ml
Frekvencija pumpe 1400 impulsa/min
Pritisak vode 275 – 620 kPa
Stepen zaštite od štetnog prodiranja vode IPX7

Ugrađena baterija

Tip Li-ion, 5 V / 0,6 A

Adapter napajanja

Opseg radnog napona 100–240 V AC
Radna frekvencija 50–60 Hz
Izlazna struja 5 V DC, 0,6 A

Navedeni nivo emisije buke iz uređaja je 75 dB(A), što predstavlja nivo A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE

Stepen zaštite od štetnog prodiranja vode:

IPX7 – Uređaj je zaštićen od štetnog prodiranja vode kada se uroni na dubinu od 1 m na 30 minuta.

Zadržavamo pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Pre odlaganja proizvoda na specijalizovanom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Pažnja, sledeći postupak je nepovratni! Pre vađenja baterije, iskopčajte adapter napajanja iz oralnog tuša i pustite da se do kraja isprazni. Izvucite rezervoar za vodu **A17**. Pomoću prikladnog alata uklonite dva gumena oslonca na donjoj strani drške **A8** i odvrnite dva šrafova. Pored usisne cevi **A16**, na vrhu drške, odvrnite još dva šrafova. To će otpustiti poklopac i možete pristupiti unutrašnjosti oralnog tuša. Odvojite ili odrežite žice baterije i izvadite bateriju. Uklanjanje baterije se takođe može obaviti u ovlašćenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne sme se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korišćene baterije ne smeju odlagati kao kućni otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorišćene baterije na predviđenom mestu za to. Pravilno odlaganje baterija će sprečiti negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Evropske unije

Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ako želite odložiti iskorišćene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tela ili prodavca.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorišćene materijale za ambalažu na ovlašćenom odlagalištu u vašem mestu.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišćeni električni ili elektronički proizvodi ne smeju odlagati u običan kućni otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mestima za to. Takođe, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrednih prirodnih resursa te sprečava potencijalne negativne efekte na okolinu i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Evropske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Evropske unije

Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tela ili prodavca.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva vezanih za njega.

