



Sava

STV Sava je daljinski upravljač koji je projektovan da može upravljati najvećim brojem televizora brenda **Vivax**.

Podšavanje: Potrebno je izabrati jedan od 22 ponuđenih tastera (na primer 1), pritisnuti ga i zadržati pritisnutim u trajanju od 6 sekundi dok lampica ne zablinka tri puta sporo. Time ste podešavanje završili i možete testirati funkcionalnost daljinskog upravljača na Vašem televizoru. Ako ne odgovara, možete ponoviti postupak sa preostalih 21 tastera.

Funkcija zaključavanja i otključavanja: Za aktiviranje ili deaktiviranje ove funkcije pritisnite istovremeno dva crvena tastera i držite ih 6 sekundi, dok lampica ne zablinka tri puta sporim tempom.

Potrebno je istovremeno pritisnuti i držati:

- Crveni taster za gašenje,
- Crveni taster koji se nalazi prvi u redu četiri tastera u boji (crvena, zelena, žuta i plava – boje stranica teleteksta).

Zaključavanje sprečava nehotičnu promenu moda.

Ako nakon zaključavanja želite da promenite mod, potrebno je ponoviti postupak kako biste otključali uređaj i omogućili promenu moda.

Radi lakšeg pronalaženja odgovarajućeg moda, možete pronaći model Vašeg uređaja u tabeli:

Taster	Podržani modeli
1	VIVAX: VAT49LE78T2S2, TV32LE74SM, TV32LE77SMG, TV49LE76T2SM, TV40LE78T2S2SM, TV49LE75T2, BLUEBERRY: BLT32C9A, BLT32C9D
2	VIVAX: TV32LE79T2, TV40LE70, TV32LE78T2G, TV40LE75T2, TV32LE30, TV32LE76SM, TV32LE72T2, TV49LE70, TV32LE75T2, TV40LE78T2S2SM, TV49LE78T2S2SM, TV55LE75T2, TV65LE74T2, TV22LE30, TV22LE71, TV32LE140T2S2, TV32LE141T2
3	VIVAX: TV32LE120T2S2, TV55UHD120T2S2, TV65UHD120T2S2, TV32LE140T2S2, 40LE121T2S2, EIR: 321T5T2
4	VIVAX: TV32LE110SM, TV32LE110S2T2, COLOSSUS: CSS10100-32HDLCDTV, ELIN: Le3Z29 32LE131T2S2, 32LE112T2, 32LE114T2S2
5	VIVAX: TV32LE90T2, TV32LE91T2, TV32LE93T2, TV40LE90T2, TV40LE91T2, TV32LE94T2, THOMSON: 32HB5426 bez smart funkcija, 32LE95T2
6	VIVAX: TV32S55, TV32S60T2, TV32S50, TV43S55T2S2, 49S55DT2S2, ELIN: 32DLD12AT011, 49S55DT2S2, ADLER: 32RTE1
7	VIVAX: TV2230
8	VIVAX: TV32LE64T2, TV32LE11, TV28LE62, TV24LE63, VOX: 32DSA662B
9	VIVAX: TV3215, TV3250, TV4015
0	VIVAX: TV32LE11T5T2, TV40LE112T2S2, TV3211SMT2, COLOSSUS: CSS10100-32HDLCDTV, 32LE112T2, VOLT 32VHD20DS
MUTE	VIVAX: 32S61T2S2SM, TCL: U55P6066, TCL SMART, TV32LE95T2S2SM, 32S61T2S2SM, TCL: U55P6066
MENU	VIVAX: TV43S60T2S2SM, TV49UHD56T12S2SM, TV49S60T2S2SM, 40AE9000S, 32S61T2S2SM, VOLT: 39VHD21BS
ENTER	VIVAX: TV55UHD121T2S2SM, TV65UHD121T2S2SM, TV55UHD120T2S2SM, TV55UHD122T2S2, TV 40LE120T2S2SM
DISPLAY	VIVAX: TV32LE100T2S2, 40LE100T2S2
SOURCE	VIVAX: TV40LE60, TV32LE60
EXIT	VIVAX: TV32LE41, TV32LE40
MEDIA	32LE150
HOME	VIVAX: 32LE130T2, 32LE131T2S2
SET UP	32LE20K, 40LE20K, 32LE10K, 43UHD10K
HOLD	32LE131T2S2SM
REC	43S60WO, 50S60WO, 55S60WO
MTS	VIVAX: 43Q10C, 50Q10C, 55Q10C, 65Q10C

Više informacija o podržanim modelima možete potražiti na: www.tvspektar.rs

Daljinski upravljač premijum kvaliteta posebno projektovan za najtraženije Lcd i Led televizore u Srbiji!

Naziv proizvoda:

Daljinski upravljač za televizor **STV Sava**

Uvoznik: TV Spektar S.Z.T.R. Novi Sad, Branimira Čosića 23, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, preduzetnik Srđan Jokić, Tel. 021 477 8044, 021 477 8045, www.tvspektar.rs

Zemlja porekla: N.R. Kina

Godina proizvodnje: 2025.

Godina uvoza: 2025.



816061091418009

www.tvspektar.rs