

GRUNDIG

Sportski i putnički fen za kosu

Uputstvo za upotrebu












HD 2200




SB



01M-GMS3970-4022-03







SB	RAD	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik pre upotrebe uređaja! Pratite sva bezbednosna uputstva da biste izbegli oštećenje zbog nepravilne upotrebe!

- Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju upotrebu. Ako se uređaj pokloni trećoj osobi, pazite da predate i korisnički priručnik.
- Uređaj nije prikladan za industrijsku upotrebu.
- Ovaj uređaj namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Nikada nemojte da koristite uređaj u kadi, tuš kabini ili iznad lavaboja punog vode niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne potapajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tokom čišćenja.
- Upozorenje: ne upotrebljavajte uređaj blizu kada, tuševa, lavaboja i drugih posuda koji sadrže vodu.

- Isključite uređaj pre čišćenja ili postupaka korisničkog održavanja.
- Ako se uređaj koristi u kupatilu, veoma je važno da kabl isključite nakon upotrebe jer voda u blizini uređaja može da predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za dodatnu zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vašeg kupatila. Potražite savet od vašeg električara.
- Nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili ćebad tokom rada.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz vazduha nisu pokriveni tokom rada.
- Uređaj je opremljen sistemom za zaštitu od pregrevanja.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj iz struje. Nemojte da isključujete uređaj iz struje povlačenjem kabla.

BEZBEDNOST

- Nikada nemojte da koristite uređaj ako je kabl napajanja vidljivo oštećen. Obratite se ovlašćenom servisu.
- Nikada nemojte da namotavate kabl napajanja oko uređaja, jer može dovesti do oštećenja. Redovno proveravajte kabl napajanja i uređaj za vidljiva oštećenja.
- Naši GRUNDIG kućni aparati zadovoljavaju primenjive sigurnosne standarde, zato ako su uređaj ili kabl napajanja oštećeni, mora da ih popravi ili zameni serviser da bi se izbegle sve opasnosti. Pogrešna ili nekvalifikovana popravka može da uzrokuje opasnost i rizik za korisnika.
- Uvek držite uređaj dalje od domašaja dece.
- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina, osobe smanjenih telesnih, osećilnih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva o sigurnom rukovanju uređajem i ako razumeju uključene rizike. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

- Nemojte da rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi garantni zahtevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Potreban je protok toplog vazduha da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može da postane veoma vruća tokom duže ili intenzivne upotrebe. Da biste izbegli povredu, molimo vas da prilagodite vreme upotrebe uređaja dodatku koji koristite.

Poštovani kupče,

Čestitamo vam na kupovini vašeg putničkog fena za kosu
GRUNDIG HD 2200.

Pažljivo pročitajte sledeće napomene za korisnike kako biste još mnogo godina
u potpunosti uživali u kvalitetnom proizvodu kompanije Grundig.

Značenje simbola

Sledeći simboli upotrebljavaju se u raznim delovima ovog priručnika:



Važne informacije i korisni saveti o upotrebi.



UPOZORENJE: Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.



Razred zaštite od strujnog udara.



**RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR**

Kontrole i delovi

Pogledajte sliku na stranici 3.

- A** Zadnji poklopac
- B** Ručka
- C** Dugme za postavke temperature / duvanja
- D** Sklopka napona
- E** Kačaljka
- F** Koncentrator

Podešavanja

Vaš uređaj ima sledeća podešavanja:

Nivo brzine **C**

- **0** : Isključeno
- **1** : Niska temperatura/brzina
- **2** : Visoka temperatura/brzina

Sklopka napona **D**

- **120** (110-120 V~)
- **240** (220-240 V~)

Napomene

- Proverite da li napon na tipskoj pločici na ručki uređaja odgovara naponu vaše lokalne mreže.

Upozorenje o prekidnom naponu mreže:

Pre svake upotrebe pazite da je regulator napona postavljen na ispravan naponski položaj u skladu s naponom u svakoj zemlji. Na primer, regulator napona treba da pokazuje na oznaku od 240 V kada se proizvod koristi u zemljama EU.

Podesite napon okretanjem regulatora napona u smeru kazaljke na satu od 120V do 240V ili u suprotnom smeru od 240V do 120V.

Čišćenje i održavanje

Oprez

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabl napajanja u vodu ili u bilo koju tečnost. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje.
- Uvek ostavite da se uređaj ohladi na sigurnoj i ravnoj površini otpor-noj na toplotu.

Napomena

- Pre upotrebe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve delove mekanom krpom ili papirnatim ubrusom.

Čuvanje

- Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je uređaj isključen, da je ohlađen i da je potpuno suv.
- Ne obmotavajte kabl napajanja oko uređaja.
- Držite uređaj na hladnom, suvom mestu.
- Pazite da se uređaj nalazi van domašaja dece.

Usklađenost sa Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i Odlaganje proizvoda:

Ovaj proizvod je usklađen s Direktivom WEEE Evropske unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi oznaku za otpadnu električnu i elektronsku opremu (OEEO).



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa ostalim kućnim otpadom na kraju njegovog radnog veka.

Iskorišćeni uređaj mora da se vrati na službeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Da biste pronašli te sisteme za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavcu gde je proizvod kupljen. Svako domaćinstvo igra važnu ulogu u upotrebi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorišćenog proizvoda pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posledica za okolinu i ljudsko zdravlje.

Usklađenost sa Direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je sa Direktivom RoHS Evropske unije (2011/65/EU). Ne sadrži opasne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o ambalaži



Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa nacionalnim

zakonodavstvom o okolini. Nemojte da odlažete ambalažne materijale zajedno sa kućnim ili ostalim otpadom. Odnosite ih na odlagališta za ambalažne materijale koja su odredile lokalne vlasti.

Tehnički podaci

Napajanje:

110-120V/220-240V~ 50-60Hz

Snaga: 1000-1200 W

Klasa električne izolacije: II



Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmene.



Prilikom puštanja u pogon, opšte upotrebe i čišćenja obratite pažnju na uputstva na stranicama 4-5 ovog priručnika.

Beko Grundig Deutschland GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com