

xiaomi Electric Kettle 2 - User Manual
Xiaomi Električno kuvalo 2 – Korisničko uputstvo



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i zadržite ga za dalju upotrebu.


Mere predostrožnosti

- Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvima i sličnim prostorijama kao što su:
 - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim tipovima okruženja;
 - pansioni sa uslugom noćenja i doručka.
- Uređaj se ne sme potapati u vodu.
- Uređaj se sme koristiti samo sa postoljem koje se dobija uz njega.
- Ne dozvolite ljudima koji nemaju fizičku, senzornu, intelektualnu sposobnost, dovoljno iskustva ili zdrav razum da koriste ovaj proizvod bez nadzora ili instrukcija.
- Deca ne smeju koristiti kuvalo za igru.
- Držite ga van domašaja dece.
- Kada je kuvalo prazno, kada ga ne koristite, kada dodajete vodu, pomerate ga, čistite ili čak kada postoji problem sa njim, on mora biti isključen iz struje.
- Ne koristite ovo kuvalo na nagnutoj ili nestabilnoj površini i držite ga dalje od izvora toplote kako biste izbegli oštećenje njegovih plastičnih delova. Ne postavljajte kuvalo pored ili na vrh bilo kog električnog uređaja.
- Kuvalo se sme koristiti samo sa uzemljenom utičnicom sa nominalnom strujom od 10 A ili više, i nominalnim naponom od 220–240 V~. Ne priključujte kuvalo u utičnicu zajedno sa drugim električnim uređajima.
- Ako je kabl oštećen ili pokvaren, mora ga zameniti proizvođač ili servisna služba kako bi se izbegle opasnosti po Vašu bezbednost.
- Ne otvarajte poklopac kuvala, ne sipajte vodu i niti dodajte vodu dok je kuvalo uključeno i radi.
- Ako se kuvalo previše napuni, vrela voda može prskati napolje.
- Ovo kuvalo se može koristiti samo za kuvanje vode. Ne koristite ga za zagrevanje drugih stvari kao što su alge, jaja, sojino mleko, čaj,

mleko ili rezanci. U suprotnom, kuvalo može prestati da radi pravilno. Ne dodajte vodu iznad maksimalne oznake za nivo vode. U suprotnom, vrela voda se može prelići ili prskati napolje, uzrokujući curenje iz kuvala. Kada kuvate vodu, nivo vode mora biti iznad minimalne oznake za nivo vode kako bi se sprečilo pregrevanje.

- Molimo Vas da sklonite kuvalo sa postolja prilikom dodavanja vode i obrišete višak vode sa dna kuvala pre nego što ga ponovo postavite na postolje.
- Ne postavljajte kuvalo u blizini izvora toplote kao što su šporeti i peći kako biste izbegli rizik od požara.
- Da biste izbegli rizik od požara, ne koristite nekvalitetne produžne kablove u kombinaciji sa ovim proizvodom.
- Ne potapajte kuvalo u vodu. Ne nagnjite se, ne tresite, ne pomerajte, i nemojte prevrtati kuvalo dok ga koristite.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina ako su pod nadzorom ili sui m data uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i ako razumeju prateće opasnosti. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom odraslih. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom odraslih ili sui m data uputstva o bezbednom korišćenju uređaja, kao i ako razumeju prateće opasnosti. Napomena: Kada prvi put koristite kuvalo, molimo Vas da prokuvate vodu i ispraznite kuvalo tri puta pre nego što popijete vodu.
- Upozorenje: Ne pomerajte poklopac kuvala dok voda ključa.

Pregled proizvoda



Napomena: Svi prikazi proizvoda, njegovih dodataka i korisničkog interfejsa u ovom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Stvaran proizvod i njegove funkcije mogu se donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.

Kako koristiti



1. Pritisnite dugme za podizanje poklopca i sipajte vodu u kuvalo.

Upozorenje: Nivo vode mora dostići oznaku za minimalni nivo vode i ne sme preći oznaku za maksimalni nivo vode.



2. Zatvorite poklopac i stavite kuvalo na bazu.



3. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Indikator zagrejanosti vode će se zatim uključiti i kuvalo će početi da se zagreva.



4. Kada voda prokuva, indikator zagrejanosti vode će se isključiti i zagrevanje će biti automatski prekinuto. Upozorenje: Ne podižite poklopac dok voda prokuvava kako se ne biste opekli.

Čišćenje & održavanje

1. Dodajte 0,5 L prehrambenog belog sirćeta i ostavite da odstoji najmanje 1 sat.
2. Nakon što sipate belo sirće, obrišite preostali talog vlažnom krpom.
3. Dodajte vodu (iznad minimalne i ispod maksimalne oznake) i ispraznite nakon što provri, a zatim isperite kuvalo čistom vodom 4-5 puta.
4. Obrišite spoljašnost kuvala suvom krpom. Držite kuvalo na suvom, dobro provetrenom mestu i zaštitite ga od prašine, vlage i insekata.

Mere predostrožnosti:

1. Pobrinite se da je kuvalo isključeno iz struje i pustite ga da se ohladi pre čišćenja.
2. Redovno uklanjajte kamenac i talog unutar kuvala kako biste produžili njegov vek trajanja.
3. Ako postoji ozbiljna naslaga kamenca, ponovite gore navedene korake. Nemojte koristiti čeličnu vunu ili bilo kakva hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.
4. Ne potapajte kuvalo niti postolje u vodu i održavajte spoljašnost suvom.

Specifikacije

Naziv Xiaomi Electric Kettle

Model MJDSH04YM

Nazivni napon 220–240 V~

Nazivna frekvencija 50/60 Hz

Nazivna snaga 1800 W

Kapacitet 1,7 L

Neto težina 1,17 kg


Dimenzije uređaja 227 × 158 × 262 mm

Rešavanje grešaka na uređaju

Greška	Mogući razlozi	Rešenja
Indikator zagrejanosti se ne uključuje.	Utičnica je oštećena ili nema dobar kontakt.	Promenite utičnicu.
	Utikač nije dobro namešten u utičnicu.	Pravilno namestite utikač.
	Utikač je deformisan.	Kontaktirajte postprodajni servisni centar.
	Baza nije originalna ili odgovarajuća.	Koristite bazu koju ste dobili u pakovanju.
Proključala voda preliva	Premašili ste oznaku za maksimalni nivo vode.	Sipajte odgovarajući nivo vode.
Boja se menja ili se stvara kamenac u kuvalu.	Voda koju koristite je veoma tvrda.	Redovno čistite kuvalo.
Kualo se ne zagreva.	Niste pritisnuli on/off dugme ili se zaglavilo.	Ponovo pritisnite on/off dugme.
	Kablovi unutrašnjih terminalnih blokova su labavi ili oštećeni.	Kontaktirajte postprodajni servisni centar.
	Termostat ne radi.	Kontaktirajte postprodajni servisni centar.

	Termostat ne radi.	Kontaktirajte posredovni servisni centar.
Voda ne prokuvava ili sve vreme vri.	Poklopac kuvala nije dobro zatvoren.	Pravilno zatvorite poklopac.
	Nema dovoljno vode, nivo vode je ispod oznake za minimalni nivo.	Sipajte odgovarajući nivo vode

Električna šema kola



OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

Ova garancija vam daje specifična prava, a možda imate druga prava koja proizlaze iz zakona Vaše zemlje, pokrajine ili države. Naime, u nekim zemljama, pokrajinama ili državama, zakon o zaštiti potrošača može nametnuti minimalni period garancije. Osim u slučajevima koji su dozvoljeni zakonom, Xiaomi ne isključuje, ne ograničava i ne obustavlja druga prava koja možda imate. Za potpuno razumevanje Vaših prava, pozivamo Vas da se konsultujete sa zakonima Vaše zemlje, pokrajine ili države.

1. OGRANIČENA GARANCIJA PROIZVODA

Xiaomi garantuje da su proizvodi bez grešaka u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi i upotrebi u skladu sa priručnikom za korišćenje odgovarajućeg proizvoda, tokom perioda garancije.

Trajanje i uslovi koji se odnose na zakonske garancije određeni su odgovarajućim lokalnim zakonima. Za više informacija o pogodnostima garancije za potrošače, molimo Vas da se obratite Xiaomi-u putem zvanične internet stranice na <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi garantuje prvom kupcu da će njegov Xiaomi proizvod biti bez grešaka u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi u gore navedenom periodu.

Xiaomi ne garantuje da će rad proizvoda biti neprekidan ili bez grešaka.

Xiaomi nije odgovoran za štetu koja proizilazi iz nepoštovanja uputstava vezanih za upotrebu proizvoda.

2. POPRAVKE

Ako se otkrije hardverski kvar i Xiaomi primi važeću reklamaciju tokom Perioda garancije, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod, ili (3) refundirati proizvod, izuzimajući eventualne troškove dostave.

3. KAKO OSTVARITI USLUGE POKRIVENE GARANCIJOM

Da biste ostvarili uslugu u okviru garancije, morate dostaviti Proizvod, u originalnom pakovanju ili sličnom pakovanju koje pruža jednak nivo zaštite proizvoda, na adresu koju je odredio Xiaomi. Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi može zahtevati da priložite dokaze o kupovini i/ili ispunite zahteve za registraciju pre nego što ostvarite uslugu u okviru garancije.

4. IZUZECI I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi ne drugačije odredi, ova Ograničena garancija se primenjuje samo na Proizvod koji je proizveden od strane ili za Xiaomi i koji se može identifikovati prema robnim markama, trgovačkom imenu, ili "Xiaomi" ili "Mi" logotipu.

Ova Ograničena garancija ne pokriva: (a) štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama ili višom silom, kao što su munje, tornado, poplave, požari, zemljotresi ili drugi spoljašnji uzroci; (b) nemar; (c) komercijalnu upotrebu; (d) promene ili modifikacije bilo kog dela Proizvoda; (e) štetu uzrokovanu upotrebom proizvoda sa proizvodima koji nisu Xiaomi; (f) štetu uzrokovanu nesrećom, zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom; (g) štetu uzrokovanu radom Proizvoda izvan dozvoljenih ili predviđenih upotreba koje opisuje Xiaomi ili sa neodgovarajućim naponom ili napa-
janjem; ili (h) štetu uzrokovanu servisnim aktivnostima (uključujući nadogradnje i proširenja) koje je izvršilo bilo koje lice koje nije predstavnik Xiaomi-a.

Vaša je odgovornost da napravite rezervnu kopiju svih podataka, softvera ili drugih materijala koje možda imate sačuvane na proizvodu. Verovatno je da će podaci, softver ili drugi materijali u opremi biti izgubljeni ili formatirani tokom procesa servisa; Xiaomi nije odgovoran za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan Xiaomi prodavac, agent ili zaposleni nije ovlašćen da napravi bilo kakve izmene, produžetke ili dopune ovoj Ograničenoj garanciji. Ako se neki uslov smatra nezakonitim ili neizvršivim, zakonitost ili izvršivost preostalih uslova neće time biti pogođena ili narušena.

Osim ako je zabranjeno zakonima ili drugačije obećano od strane Xiaomi-a, usluge nakon prodaje proizvoda biće ograničene na zemlju ili

region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu pravilno uvezeni i/ili nisu pravilno proizvedeni od strane Xiaomi-a i/ili nisu pravilno kupljeni od Xiaomi-a ili zvaničnog prodavca Xiaomi-a nisu pokriveni ovom garancijom. Prema važećem zakonu, možete koristiti garanciju nezvaničnog prodavca koji Vam je prodao proizvod. Stoga, Xiaomi vas poziva da kontaktirate prodavca od koga ste kupili proizvod.

Ove garancije se ne primenjuju u Hong Kongu i Tajvanu.

5. PODRAZUMEVANE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, sve pretpostavljene garancije (uključujući garancije za prodajnu sposobnost i prikladnost za određenu namenu) biće ograničene na maksimalni period trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja u trajanju pretpostavljene garancije, tako da se gore navedeno ograničenje neće primenjivati u tim slučajevima.

6. OGRANIČENJA U VEZI SA ŠTETOM

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nesrećama, indirektnom, specijalnom ili posledičnom štetom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak profita, prihoda ili podataka, štetu koja proizilazi iz bilo kakvog kršenja izričite ili pretpostavljene garancije ili uslova, ili na osnovu bilo kog drugog pravnog osnova, čak i ako je Xiaomi bio obavešten o mogućnosti takvih šteta. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje specijalne, indirektno ili posledične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na Vas.

7. KONTAKTI U XIAOMI-U

Za korisnike, molimo posetite veb-sajt: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Osoba za kontakt u vezi sa postprodajnom uslugom može biti bilo koja osoba u Xiaomi-ovoj ovlašćenoj servisnoj mreži, Xiaomi-ov ovlašćeni distributer ili konačni prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako imate bilo kakve sumnje, molimo Vas da kontaktirate relevantnu osobu jer bi

Xiaomi mogao da je identifikuje ili preporučiti.



EU Deklaracija o usklađenosti

Mi, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., ovom prilikom izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa važećim Direktivama i Evropskim normama, kao i izmenama. Tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Informacije

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE, prema Direktivi 2012/19/EU) i ne treba da se mešaju sa nesortiranim kućnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete predati Vašu otpadnu opremu na određeno mesto za prikupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje su za to odredile vlada ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža pomoći će u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokacijama, uslovima i odredbama takvih mesta za prikupljanje otpada.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizveo: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

Adresa: 2nd Floor, No. 1 Building And 4th Floor of No. 7 Building, North of Four Xixi Street, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Kina

Za više informacija, molimo posetite www.mi.com

Za detalje o ubozičniku, pogledajte pakovanje uređaja.

Proizvedeno u Kini.

Uvoznik:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

Verzija korisničkog uputstva: V1.1 www.beryko.cz