

Xiaomi toster - Korisničko uputstvo



EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



Pročitajte ovo korisničko uputstvo pre korišćenja i zadržite ga za dalju upotrebu.

Mere predostrožnosti

- Kako biste osigurali bezbednost i smanjili rizik od povrede i štete na imovini, molimo Vas da se upoznate sa sledećim merama predostrožnosti.
- Nepoštovanje upozorenja o bezbednosti može rezultirati nezgodama.



ZNAK ZA ZABRANU - svaki sadržaj koji je obeležen ovim simbolom mora biti zabranjen jer u suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ugrožavanja bezbednosti korisnika.



ZNAK ZA UPOZORENJE - svaki sadržaj koji je obeležen ovim simbolom je takav da nameće obavezu strogog pridržavanja jer bi u suprotnom moglo da dođe do oštećenja uređaja ili ugrožavanja bezbednosti korisnika.



ZNAK ZA PAŽNJU - svaki sadržaj koji je obeležen ovim simbolom je takav da se istog treba pridržavati jer bi u suprotnom moglo da dođe do manje povrede ili štete na imovini.



ZABRANE

- Ne dodirujte vrelu metalnu površinu tostera tokom korišćenja.
- Ne postavljajte toster blizu izvora toplote i nemojte ga izlagati kiši ili direktnom sunčevom svetlu.
- Ne koristite dodatke koje proizvođač nije odobrio, jer će u slučaju kvara garancija biti poništena.
- Ne stavljajte ruke, tanjire, noževe, viljuške ili druge predmete u otvore za tost, jer to može oštetiti unutrašnje delove.

- Nemojte potapati toster, utikač i kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti. Za čišćenje koristite vlažnu meku krpu.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa tosterom. Držite toster i njegov kabl van domašaja dece kako biste sprečili potencijalne rizike.
- Ne koristite neoriginalne delove niti delove koje proizvođač nije odobrio. Toster ne može biti kontrolisan dodatnim tajmerom ili daljinskim upravljačem.
- Ne stavljajte nikakve predmete na vrh tostera dok je uključen ili vruć, kako biste izbegli oštećenje ili požar.



- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom drugih lica ili su dobile uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i razumeju moguće rizike. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Deca ne smeju obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja uređaja bez nadzora odraslih.
- Priključite toster u utičnicu koja ispunjava zahteve za napajanje.
- Obavezno isključite toster iz struje pre pomeranja ili čišćenja.
- Isključite toster iz struje kada se ne koristi.
- Uvek koristite toster potpuno suvim rukama.
- Uvek isključujte toster držeći ga za utikač, a ne povlačenjem kabla.
- Ako se kabl za napajanje ošteti, mora ga zameniti stručno osoblje proizvođača, postprodajna servisna služba ili slično ovlašćeno odeljenje kako bi se izbegli bezbednosni rizici.
- Ako su toster, kabl za napajanje ili utikač oštećeni, odmah prestanite da koristite toster i kontaktirajte postprodajnu servisnu službu. Sve popravke (uključujući zamenu kabla za napajanje) moraju obavljati profesionalci koje je ovlastio Xiaomi.

- Toster nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa fizičkim, senzornim ili mentalnim ograničenjima, niti od strane osoba koje nemaju dovoljno iskustva i znanja (uključujući decu), osim ako su pod nadzorom drugih lica ili su dobile uputstva o korišćenju od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i sličnim okruženjima, kao što su:
kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
- seoska domaćinstva;
- od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
- objekti tipa "noćenje sa doručkom."




PAŽNJA

- Ne koristite toster bez postavljene posude za mrvice.
- Držite kabl za napajanje dalje od površina bilo kojih grejnih uređaja.
- Nakon svake upotrebe, ostavite toster da se potpuno ohladi pre nego što ga odložite.
- Redovno čistite posudu za mrvice kako biste sprečili požar.
- Postavite toster na ravnu površinu i ubacujte samo po jednu krišku hleba u svaki otvor za tost.
- Nakon raspakovanja, proverite da li toster ima oštećenja i da li fale određeni delovi.
- Pre čišćenja, obavezno isključite toster iz struje i obrišite ga vlažnom mekom krpom nakon što se potpuno ohladi.
- Ako dođe do kvara tostera, odmah ga isključite iz struje i prestanite da ga koristite.
- Ispravno postavite posudu za mrvice. Ako se pojavi plamen ili dim, odmah isključite toster iz struje.


- Ne ostavljajte toster bez nadzora dok radi. Kako hleb može da se zapali tokom tostiranja, držite toster dalje od zapaljivih materijala, poput tečnosti, zavesa i plastike. Tokom upotrebe ili nakon nje, ne dodirujte grejne delove, rešetku za tost i spoljašnju kutiju kako biste izbegli opekotine.
- Ako se hleb zaglavi u otvoru za tost, isključite toster iz struje i izvadite hleb nakon što se toster potpuno ohladi. Nemojte pokušavati da izvadite hleb oštrim alatima poput noža, jer to može oštetiti grejne elemente i izazvati strujni udar.

Pregled proizvoda



Delovi uređaja u sledeći: pogonska osovina sa zupčastom šinom, spoljašnja kutija uređaja, baza, držač za tost, poluga za pokretanja rada, dugme za prekidanje rada, utikač, dugme za podešavanje, dugme za odmrzavanje, posuda za mrvice.

Kako koristiti



Kontrolni panel

Poluga za pokretanje rada

Pritisnite polugu nadole i toster će početi da radi prema zadatoj jačini. Poluga za pokretanje rada će se automatski resetovati kada se tostiranje hrane završi.

Dugme za odmrzavanje

Pritisnite polugu nadole i toster će početi da radi prema zadatoj jačini. Zatim pritisnite dugme za odmrzavanje hleba. Poluga za pokretanje rada će automatski resetovati kada se tostiranje hrane završi.

Dugme za prekidanje rada

Pritisnite ovo dugme i toster će prestati sa radom i automatski će izbaciti hleb.

Dugme za podešavanje

1. Okrenite dugme za podešavanje jačine od 1 do 6. Veća jačina tostiranja produžava vreme tostiranja i povećava tostiranost hleba.
2. Možete takođe okrenuti dugme za podešavanje kako biste podgrejali hleb.

Podgrevanje

Okrenite dugme za podešavanje na oznaku za podgrevanje i pritisnite polugu za pokretanje rada kako biste podgrejali tostirani hleb.



Korišćenje držača za tost

Pritisnite pogonsku osovinu kako biste izvukli držač za tost.

Držač za tost je obično koristi kako bi se podgrejao nesečeni hleb koji je već tostiran. Preporučuje se da koristite držač ispod nivoa 2 ili 3.


Napomena:

Držač za tost se može koristiti da se zagreje 1 kroasan ili 2 krofne, ne samo sečeni hleb. Preporučuje se da koristite držač za tost hleb na nivou 3 ili slabijem.



Uklanjanje posude za mrvice

Kada se toster u potpunosti ohladi, izvucite posudu za mrvice kao što je prikazano na slici kako biste je očistili.



Prvo korišćenje

Postavite toster na dobro provetreno mesto. Nemojte stavljati hleb u toster, okrenite regulator nivoa na nivo 6 i pritisnite polugu za pokretanje kako bi toster radio bez hleba tokom 2-3 ciklusa, kako bi se uklonio miris. Normalno je da toster može emitovati malu količinu dima ili mirisa prilikom prvog korišćenja.

Dnevno korišćenje

1. Stavite toster na stabilnu, ravnu površinu i uključite ga u struju.
2. Stavite hleb u toster.
3. Okrenite dugme za podešavanje na željenu jačinu.
4. Pritisnite polugu za pokretanje rada kako biste pokrenuli zagrevanje. Možete podešavati jačinu tokom zagrevanja.
5. Kada zagrevanje bude završeno, poluga će se automatski resetovati i hleb će iskočiti iz ležišta.
6. Redovno čistite posudu za mrvice

Napomena:

1. Kada izvadite hleb, nemojte dodirivati metalne delove kako se ne biste opekli.
2. Ako se hleb zaglavi u ležištu toster, isključite ga iz struje. Kada se toster u potpunosti ohladi, izvadite hleb predmetom koje nije metalni, nikako oštrim predmetima kao što su viljuška ili nož.
3. Držač za tost namenjen je za zagrevanje kroasana i tome slično, dok je ležište za tost hleb namenjeno isključivo za podgrevanje hleba.

Čišćenje & održavanje

1. Pre nego što očistite toster, obavezno ga isključite iz struje i sačekajte da se ohladi.
2. Koristite meku krpu navlaženu neutralnim deterdžentom da obrišete spoljašnji deo toster.
3. Nemojte ispirati ili potapati toster u vodu, jer može doći do oštećenja.
4. Izvucite posudu za mrvice i očistite je.
5. Da biste očistili otvore za tost, možete lagano protresti toster naopako. Nemojte stavljati tvrde ili oštre predmete u otvore za tost kako biste ih očistili, jer to može oštetiti unutrašnje delove ili izazvati bezbednosne rizike.
6. Posle čišćenja, čuvajte toster na hladnom i suvom mestu.

Specifikacije

Naziv: Toaster

Model: XMTSJ01FD

Nazivni napon: 220-240V

Nazivna frekvencija: 50-60Hz

Nazivna snaga: 780-930W

Neto težina: 1,2kg


Dimenzije uređaja: 280 x 160 x 186 mm

Sadržaj pakovanja: toster, korisničko uputstvo

Rešavanje problema

Problem	Mogući razlog	Rešenje
Toster ne radi pravilno.	Toster nije uključen u struju. Poluga za pokretanje rada nije pritisnuta.	Uključite toster u struju. Pritisnite polugu za pokretanje rada.
Tostirani hleb je svetao.	Jačina tostiranja je mala.	Povećajte jačinu tostiranja.
Tostirani hleb je taman.	Dugme za odleđivanje je pritisnuto.	Kada grejete hleb koji nije zaleđen, nemojte pritiskati dugme za odmrzavanje.
Tost se dimi ili gori.	Previše mrvica se nakupilo.	Očistite posudu za mrvice i redovno održavajte toster.
Hleb se zaglavljuje u tosteru.	Hleb je previše debelo isečen ili nije četvrtastog oblika.	Isključite toster iz struje. Kada se toster ohladi, izvadite hleb predmetom koji nije oštar, nikako predmetima kao što su viljuška ili nož.

Dijagram kola



OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNA PRAVA, A MOŽDA IMATE I DRUGA PRAVA UTVRĐENA ZAKONIMA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA, ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE PROPUSTITI MINIMALAN GARANTNI PERIOD. OSIM KAKO JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE.

ZA POTPUNO RAZUMEVANJE SVOJIH PRAVA, POZIVAMO VAS DA SE POSAVETUJETE SA ZAKONIMA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1. OGRANIČENA GARANCIJA NA PROIZVOD

XIAOMI garantuje da su proizvodi bez nedostataka u materijalima i izradi prilikom normalne upotrebe, u skladu sa uputstvom za korisnike tokom garantnog perioda. Trajanje i uslovi u vezi sa zakonskim garancijama uređeni su relevantnim lokalnim zakonima. Za više informacija o potrošačkim garancijama, posetite zvaničnu web stranicu Xiaomi-ja: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantuje prvobitnom kupcu da će njegov Xiaomi proizvod biti bez nedostataka u materijalima i izradi tokom navedenog perioda pri normalnoj upotrebi. Xiaomi ne garantuje da će rad proizvoda biti neprekidan ili bez grešaka. Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepoštovanja uputstava u vezi sa korišćenjem proizvoda.

2. SREDSTVA PRAVNE ZAŠTITE

Ako se utvrdi hardverski kvar i ako Xiaomi primi važeći zahtev unutar garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod, ili (3) vratiti novac za proizvod, izuzev potencijalnih troškova dostave.

3. KAKO OSTVARITI GARANTNE USLUGE

Da biste ostvarili garantne usluge, morate dostaviti proizvod u originalnom ili sličnom pakovanju koje pruža jednak nivo zaštite proizvoda, na adresu koju odredio Xiaomi. Osim ako to ne zabranjuje važeći zakon, Xiaomi može zahtevati da priložite dokaz o kupovini i/ili ispunite zahtev za registraciju pre nego što servis bude obavljen.

4. IZUZEĆA I OGRANIČENJA

Osim ako nije drugačije određeno od strane Xiaomi-ja, ova ograničena garancija važi samo za proizvode proizvedene od strane ili za Xiaomi i prepoznatljive po zaštitnim znakovima, trgovačkom imenu ili logotipu "Xiaomi" ili "Mi".

Ograničena garancija ne važi za bilo koju (a) štetu uzrokovanu delovanjem prirode ili više sile, na primer, udari groma, tornada, poplave, požari, zemljotresi ili drugi spoljašnji uzroci; (b) nemar; (c) komercijalnu upotrebu; (d) izmene ili prepravke bilo kog dela proizvoda; (e) štetu izazvanu upotrebom sa proizvodima koji nisu Xiaomi; (f) štetu nastalu nesrećom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom; (g) štetu izazvanu upotrebom proizvoda van dozvoljenih ili predviđenih upotreba opisanih od strane Xiaomi-ja ili sa neodgovarajućim naponom ili izvorom napajanja; ili (h)

štetu izazvanu servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije izvršio ovlašćeni predstavnik Xiaomi-ja.

Vaša je odgovornost da napravite rezervnu kopiju podataka, softvera ili drugog sadržaja koje možda imate na proizvodu.

Verovatno je da će podaci, softver ili drugi sadržaji biti izgubljeni ili preformatirani tokom procesa servisa. Xiaomi nije odgovoran za takve štete ili gubitke.

Nijedan prodavac, agent ili zaposleni Xiaomi-ja nije ovlašćen da izvrši bilo kakve izmene, produženja ili dodatke ovoj ograničenoj garanciji. Ako se bilo koji uslov proglasi nelegalnim ili neizvršivim, zakonitost ili izvršivost preostalih uslova neće biti promenjena ili narušena.

Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili drugačije obećano od strane Xiaomi-ja, postprodajni servisi će biti ograničeni na zemlju ili region u kojem je originalna kupovina obavljena.

Proizvodi koji nisu ispravno uvezeni i/ili nisu ispravno proizvedeni od strane Xiaomi-ja i/ili nisu ispravno kupljeni od Xiaomi-ja ili zvaničnog prodavca Xiaomi-ja nisu pokriveni ovom garancijom.

U skladu sa važećim zakonom, možete ostvariti garanciju od neovlašćenog prodavca koji Vam je prodao proizvod. Stoga, Xiaomi vas poziva da kontaktirate prodavca od kojeg ste kupili proizvod.

Ova garancija ne važi u Hong Kongu i Tajvanu.

5.IMPLICITNE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj to zabranjuje važeći zakon, sve implicitne garancije (uključujući garancije za prodajnu vrednost i pogodnost za određenu svrhu) imaće ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje trajanja implicitne garancije, tako da se ovo ograničenje neće primeniti u tim slučajevima.

5.IMPLICITNE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj to zabranjuje važeći zakon, sve implicitne garancije (uključujući garancije za prodajnu vrednost i pogodnost za određenu svrhu) imaće ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje trajanja implicitne garancije, tako da se ovo ograničenje neće primeniti u tim slučajevima.

6. OGRANIČENJE ŠTETE

Osim u meri u kojoj to zabranjuje važeći zakon, Xiaomi neće biti odgovoran za bilo kakve štete uzrokovane nesrećama, indirektne, specijalne ili posledične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, prihoda ili podataka, štete nastale zbog kršenja izričite ili implicitne garancije ili uslova, ili po bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji, čak i ako je Xiaomi obavešten o mogućnosti takvih šteta. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje specijalnih, indirektnih ili posledičnih šteta, tako da se ova ograničenja ili isključenja neće primeniti u tim slučajevima.

7.KONTAKT SA KOMAPNIJOM XIAOMI

Za korisnike, posetite web stranicu: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Kontakt osoba za postprodajni servis može biti bilo koja osoba iz ovlašćene servisne mreže Xiaomi-ja, ovlašćeni distributeri Xiaomi-ja ili krajnji prodavac koji Vam je prodao proizvode. U slučaju nedoumice, kontaktirajte relevantnu osobu koju Xiaomi može identifikovati.



EU Deklaracija o usklađenosti

Mi, Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd., ovim putem izjavljuje da je oprema usklađena sa primenjivim Direktivama i EU normama, kao i njihovim izmenama i dopunama. Pun tekst EU Deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Informacije

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol pripadaju kategoriji električne ili elektronske opreme (WEEE, kao i Direktivi 2012/19/EU) koja se ne sme mešati sa nesortiranim otpadom u domaćinstvu. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete predati svoj otpad u određeni centar za prikupljanje otpada električne i elektronske opreme koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Pravilnim odlaganjem i reciklažom pomažete sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili lokalnu samoupravu za više informacije o lokacijama i uslovima takvih centara za prikupljanje otpada.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizveo: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd. (kompanija Mi Ecosystem-a)

Adresa: br. 78, put Fengyi, Yuyao, 31500, Zhejiang, Narodna Republika Kina

Za više informacija, molimo Vas posetite www.mi.com.

Za više detalja o uvozniku, molimo Vas pogledajte pakovanje.
Datum proizvodnje: Pogledajte pakovanje.
Proizvedeno u Kini
Verzija korisničkog uputstva: V1.0