

xiaomi Kompaktni fen H101
Korisničko uputstvo

Bezbednosno uputstvo

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja proizvoda i čuvajte ga za dalju upotrebu.

Da biste smanjili rizik od kvara, električnog udara, povreda, požara, smrti i oštećenja opreme ili imovine, obavezno se pridržavajte sledećih bezbednosnih mera.

Opisi simbola

UPOZORENJE

Oznaka kojom se obaveštava o potencijalnim opasnostima koje bi mogle da rezultiraju ozbiljnim povredama ili smrću.



Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, tuš kabine ili druge sanitarije sa vodom.

UPOZORENJE:

Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, tuš kabine, lavaboa ili druge sanitarije sa vodom.

UPOZORENJE

- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su im pruženi nadzor ili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom aparata i da razumeju povezane opasnosti.
- Deca se ne smeju igrati sa uređajem.
- Držite ovaj uređaj van domašaja dece, naročito kada ga koristite ili kada se hladi.
- Deca ne smeju obavljati aktivnosti čišćenja ili održavanja uređaja bez nadzora odraslih.

Kabl & utikač

- Ne koristite fen za kosu ako su kabl za napajanje ili utičnica oštećeni ili pregrejani, jer to može izazvati opekotine, strujni udar ili požar, usled kratkog spoja.
- Ne koristite fen za kosu ako je utikač koji je priključen na izvor struje labav, jer to može izazvati opekotine, strujni udar ili požar, usled kratkog spoja.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama pri uključivanju/isključivanju jer to može izazvati strujni udar ili može doći do povrede.
- Ne koristite fen za kosu ako je kabl za napajanje u čvoru, jer može doći do strujnog udara ili požara.

UPOZORENJE

- Ne oštećujte, ne menjajte, ne savijajte silom, ne vucite, ne uvijajte i ne stiskajte kabl za napajanje, nemojte stavljati teške predmete na njega, jer to može izazvati strujni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Ne vucite za kabl za napajanje prilikom vađenja utikača. Uverite se da držite utikač prilikom vađenja. U suprotnom, kabl se može oštetiti, što može izazvati opekotine, strujni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Potpuno i direktno priključite utikač u utičnicu za struju od 220–240 V~. Ne koristite produžne kablove ili razdelnike, jer to može izazvati strujni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Kada se fen za kosu koristi u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe, jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je fen isključen.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili slični kvalifikovani stručnjak kako bi se izbegla opasnost.

UPOZORENJE

Korišćenje & skladištenje

- Ne postavljajte fen za kosu na njegov usisni otvor dok je uključen, jer to može uzrokovati pregrevanje grejača, što može dovesti do požara.
- Ne blokirajte i ne ubacujte strane objekte u izlaz za vazduh i usisni otvor, jer to može izazvati opekotine, strujni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Ne potapajte fen u vodu.
- Ne koristite fen u okruženju u kome je visoka vlažnost vazduha.
- Pobrinite se da fen bude suv kako ne bi došlo do strujnog udara.
- Ne koristite fen vlažnim rukama kako ne bi došlo do strujnog udara ili požara, usled kratkog spoja.
- Ne koristite fen blizu petrolejskog gasa ili drugih zapaljivih sredstava (kao što su isparljivi agensi, razređivači ili sprejevi) kako ne bi došlo do eksplozije ili požara, usled kratkog spoja.
- Ne ostavljajte fen kada je uključen i radi jer bi moglo da dođe do požara usled kratkog spoja.
- Ovaj fen je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i unutrašnjim prostorijama.

UPOZORENJE

- Ne obmotavajte kabl oko fena prilikom skladištenja. Ako to radite, kabl bi mogao da se olabavi, moglo bi da dođe do strujnog udara ili bi moglo da dođe do požara usled kratkog spoja.
- Ne skladištite fen u okruženju u kome je visoka vlažnost vazduha jer bi moglo da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.
- Ne skladištite fen blizu dece ili beba kako ne bi došlo do strujnog udara ili povrede.
- Ne koristite ovaj uređaj blizu kade, tuš kabine, lavaboja ili druge sanitarije koja sadrži vodu.
- Ne pokušavajte da popravljate, rastavljate ili na bilo koji način modifikujete ovaj uređaj na svoju ruku jer bi moglo da dođe do povrede ili požara usled nepravilnog rukovanja.
- Za dodatnu zaštitu, preporučuje se instalacija uređaja za preostali strujni tok (RCD) sa nazivnom preostalom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom kolu koje napaja kupatilo. Obavezno se posavetujte sa svojim instalaterom.

PAŽNJA

Greške & kvarovi

- U slučaju kvara ili problema, kao što su nedostatak vazduha, često zaustavljanje ili unutrašnje pregrevanje ili dimljenje, molimo Vas da smesta prestanete sa upotrebom proizvoda, da ga isključite iz struje i da kontaktirate korisničku službu. Korišćenje ovog proizvoda u takvim okolnostima bi moglo da izazove strujni udar, povredu ili požar, usled kratkog spoja.
- Izlaz za vazduh i mlaznica mogu se zagrejati tokom upotrebe, pa ih ne dodirujte rukama, jer to može izazvati opekotine.
- Izbegavajte da ispuštate fen za kosu ili da ga izlažete jakim udarcima, jer to može izazvati strujni udar ili požar, usled kratkog spoja.
- Ne koristite fen za kosu ako je usisni otvor oštećen, jer se Vaša kosa može zaglaviti u njemu i izazvati oštećenje kose.
- Ne koristite fen za kosu na odojčadi ili maloj deci, jer može izazvati opekotine.
- Ne uvijajte i ne zaplicite kabl za napajanje prilikom skladištenja. U suprotnom, može doći do njegovog oštećenja, što može izazvati opekotine, strujni udar ili požar tokom buduće upotrebe, usled kratkog spoja.
- Ovaj proizvod treba koristiti samo za sušenje i uređivanje kose. Ne koristite ga za kućne ljubimce ili za sušenje obuće, odeće, itd. U suprotnom, može doći do opekotina ili požara, usled kratkog spoja.

EU Deklaracija o usklađenosti



Mi, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa važećim direktivama i evropskim normama, kao i njihovim izmenama i dopunama. Puni tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne sme mešati sa nesortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, treba da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete svoju otpadnu opremu predati na određeno mesto za sakupljanje otpada električne i elektronske opreme, koje su za to odradile vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i reciklaža pomoći će u sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo Vas da kontaktirate instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokacijama kao i o uslovima i pravilima takvih mesta za prikupljanje otpada.

Pregled proizvoda

Napomena: Svi prikazi proizvoda, njegovih dodataka i korisničkog interfejsa u korisničkom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Sam proizvod i njegove funkcije se mogu donekle razlikovati usled procesa unapređenja proizvoda.




- 1 On/Off dugme
- || On (Uključeno - brzo)
- | On (Uključeno - sporo)
- Off (Isključeno)

- 4 Mlaznica na vazduh
- 6 Ulaz za vazduh
- 8 Otvor za kačenje


- 2 Dugme za podešavanje ☼
- ☼ Topao vazduh/Hladan vazduh
- 3 Izlaz za vazduh
- 5 Vazdušni kanal
- 7 Drška
- 9 Kabl za struju

Kako koristiti

Instaliranje i uklanjanje mlaznice za vazduh: Ovaj proizvod dolazi sa mlaznicom za vazduh koja se može rotirati za 360°. Da biste uklonili mlaznicu, čvrsto je držite i skinite sa izlaza za vazduh. Da biste instalirali mlaznicu, poravnajte njen donji deo sa izlazom za vazduh i lagano pritisnite. Kada čujete 'klik', mlaznica je pravilno nameštena.




PAŽNJA: Kako biste izbegli opekotine, ne podešavajte i ne skinite mlaznicu za vazduh kada je fen uključen.



Kako koristiti

Uključivanje: Prvo, proverite da li je dugme za napajanje u položaju isključeno (○), zatim priključite kabl za napajanje u utičnicu i pritisnite dugme za podešavanje na željeni režim protoka vazduha.



(I) Napomena: Kada je dugme za podešavanje na položaju uključeno (I) (sporo duvanje), fen za kosu radi na niskoj brzini sa blagim protokom vazduha. Kada je dugme za podešavanje na položaju uključeno (II) (brzo duvanje), fen za kosu radi na visokoj brzini sa snažnim protokom vazduha.



Prebacivanje između temperatura vazduha: Pritisnite dugme za temperaturu da biste se prebacivali između hladnog i toplog vazduha.

Topao vazduh



Pritisnite dugme za temperaturu

Hladan vazduh




Kako koristiti

PAŽNJA: Tokom upotrebe, molimo Vas da držite kosu na udaljenosti od najmanje 10 cm od usisnog otvora kako biste smanjili rizik da Vam se kosa zaglavi u fen za kosu. Takođe, obavezno držite kosu na udaljenosti od najmanje 3 cm od izlaza za vazduh kako biste izbegli oštećenje kose zbog pregrevanja.



Isključivanje: Nakon korišćenja, prebacite dugme za podešavanje na poziciju koje označava da je fen isključen (○) i izvucite kabl iz struje.



Nega & održavanje

- Pri čišćenju, pobrinite se da je fen isključen i da kabl nije povezan na napajanje.
- Koristite krpicu, pamučnu vatu ili četkicu za zube kako biste očistili prašinu iz ulaza i izlaza za vazduh.
- Kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda, ne pritiskajte ga i ne prelazite preko ulaza i izlaza za vazduh noktima, oštrim predmetima, itd.
- Ne koristite alkohol, skidač laka za nokte ili detrdžent kako biste čistili ovaj uređaj jer bi moglo da dođe do kvarova, pucanja ili gubitka boje.

Specifikacije

Naziv	Hair Dryer
Model	CMJ04LXEU
Nazivni napon	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna snaga	1600W
Dimenzije uređaja	160 × 70 × 212 mm (sa mlaznicom)
Datum proizvodnje:	Pogledajte kutiju

Rešavanje grešaka

Greška	Potencijalni razlog	Rešenje
Fen ne radi iako je uključen u struju.	Fen nije uključen na dugmetu za uključivanje.	Uključite fen.
	Kabl nije uključen u utičnicu ili nije dobro povezan. u struju.	Proverite kabl i proverite da li je pravilno uključen
	Unutrašnje kolo je oštećeno.	Kontaktirajte odeljenje za postprodajne usluge.
Dugme za promenu temperature ne menja temperaturu sa tople na hladno i obrnuto.	Dugme nije u funkciji.	Kontaktirajte postprodajni servisni tim.
Fen duva hladan vazduh, a trebalo bi da duva topao vazduh	Temperatura je previše visoka, pa se fen prebacio u režim zaštite od pregrevanja	Isključite fen i izvucite kabl iz struje. Kada se fen ohladi, uključite ga ponovo.
Fen ne izbacuje vazduh ili izbacuje malo vazduha. Fen je previše vruć ili je vazduh koji izlazi iz fena previše vruć.	Ulaz za vazduh je blokiran.	Isključite fen i izvucite kabl iz struje pre nego što započnete čišćenje.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Proizveo: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(kompanija Mi Ecosystem-a)

Adresa: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street,
Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, Kina
Za više informacija, molimo Vas pogledajte www.mi.com

Verzija korisničkog uputstva: V1.1