Xiaomi Usisivač G30 Max Korisničko uputstvo

Bezbednosna uputstva

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom drugih lica ili su im data uputstva kako da koriste uređaj na bezbedan način, kao i ako razumeju prateće opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju obavljati aktivnosti čišćenja ako nisu pod nadzorom odraslih.
- Ovaj uređaj se isključivo sme koristiti sa jedinicom za napajanje koju ste dobili uz uređaj.
- Ovaj usisivač je namenjen za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti ili instalirati napolju, kao ni u industrijskim ili komercijalnim okruženjima.
- Nemojte puniti bateriju uređaja blizu izvora toplote ili u okruženjima u kojima je visoka vlažnost vazduha, kao na primer pored radijatora, u kuhinji ili kupatilu.
- Postoji rizik od kratkog spoja na terminalima uređaja na baterije, kao i rizik od toga da do kratkog spoja dođe usled prisustva metalnih predmeta.
- Nemojte dodirivati utikač ili druge električne delove vlažnim rukama.
- Koristite samo zamenske delove koje je proizveo Xiaomi.
- Uređaj mora biti isključen i utikač mora biti izvađen iz utičnice pre aktivnosti čišćenja ili održavanja uređaja. Isto se odnosi i na aktivnosti nameštanja delova, vađenja delova ili zamene delova.
- Kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili povrede, proverite da li je adapter oštećen pre korišćenja. Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.
- Ne postavljajte nikakve predmete na usisni otvor uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je bilo koji deo oštećen ili ako nije pravilno namešten.
- Kada podižete ili nosite usisivač, pobrinite se da je isključen jer bi u suprotnom moglo da dođe do povrede.
- Kada koristite usisivač, pobrinite se da su pokretni delovi, kao što je glava četke, što dalje od dece i kućnih ljubimaca.
- Budite pažljivi kada koristite usisivač na stepenicama, obratite pažnju na sopstvenu bezbednost.
- Nemojte koristiti usisvač da čistitie površine prekrivene finom prašinom, poput prašine od gipasnih zidova ili pepela.
- Nemojte koristiti usisivač da čistite materijale poput uglja, opušaka ili šibica koji gore ili obgorevaju.
- Ne koristite usisivač da čistite oštre ili tvrde predmete, kao što su delići stakla, ekseri ili novčići.

- Ne koristite usisivač da čistite fleke od masnih supstanci, jakih lepkova ili farbi, krema za cipele, farbi ili sličnih proizvoda.
- Nemojte koristiti usisivač da čistitite zapaljive ili eksplozivne tečnosti, kao što je gorivo, druge tečnosti, kao što je voda, ili toksične tečnosti, kao što su izbeljivač, amonijak i kiselina za čišćenje odvodnih cevi.
- Nemojte koristiti usisivač da čistite toner ili mastilo u štampačima ili mašinama za fotokopiranje jer bi moglo da dođe do eksplozije ili požara.
- Nemojte naginjati usisivač na nestabilnim površinama kao što su stolice ili stolovi kako ne bi došlo do štete ili povrede usled pada.
- Nemojte potapati usisivač ili bilo koji njegov deo u vodu ili bilo koju drugu tečnost za čišćenje. Nakon aktivnosti čišćenja i održavanja, pobrinite se da su svi delovi suvi pre nego što ih ponovo namestite i počnete ponovo da ih koristite.
- Nemojte koristiti usisivač ako je usisni otvor blokiran. Redovno održavajte i čistite uređaj kako u njemu ne bi bilo prašine, prljavštine, vlakana ili drugih čestica; u suprotnom, protok vazduha bi mogao biti ograničen.
- Ukoliko se usisivač pregreva, ukoliko se javlja neobičan zvuk, miris ili je usisna snaga smanjena, kontaktirajte postprodajnu servisnu službu. Ne obavljajte popravke uređaja na svoju ruku.
- Ovaj uređaj sme popravljati samo postprodajna servisna služba kako biste bili sigurni da je bezbedan za upotrebu.
- Ne koristite baterije ili izvore napajanja nepoznatog prozivođača.
- Nemojte izlagati uređaj niti njegovu bateriju previsokim temperaturama.
- Ukoliko dođe do oštećenja kabla za napajanje, taj kabl mora zameniti stručno lice koje odredi proizvođač, postprodajna servisna služba ili slično kako bi se izbegli bezbednosni rizici.
- Upozorenje na rizik od požara: Ne stavljajte nikakve mirise u pred-filter ili post-filter usisivača. Takvi proizvodi sadrže zapaljive hemikalije koje bi mogle da dovedu do požara na usisivaču.
- Pridržavajte se uputstava u ovom korisničkom uputstvu kako biste bili sigurni da se baterija usisivača puni na temperaturi 0° - 35°C. Nepravilno punjenje baterije može oštetiti bateriju.
- **UPOZORENJE:** Koristiti samo sa jedinicom za napajanje koju ste dobili uz uređaj.
- **UPOZORENJE:** Za punjenje baterije, koristiti samo odvojivu jedinicu za napajanje koju ste dobili uz ovaj uređaj.
- Koristiti samo sa jedinicom za napajanje BLJ48WF350130P-V.
- Nije potrebno da korisnici menjaju frekvenciju sa 50 Hz na 60 Hz, jer uređaj sam može da se prilagodi odgovarajućoj frekvenciji.

 Samo za upotrebu u domaćinstvu.

 Pre korišćenja, pažljivo pročitati uputstvo.

Informacije o regulativi & usklađenosti

CE

EU Deklaracija o usklađenosti

Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema usklađena sa primenjivim direktivama, EU normama i njihovim amandmanima. Pun tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.mi.com/global/support/terms/declaration.



WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol pripadaju kategoriji električnog ili elektronskog otpada (WEEE kao u DIrektivi 2012/19/EU) koji ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim otpadom u domaćinstvu. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i životnu sredinu tako što ćete predati svoj otpad u centar za prikupljanje otpada koji je za to odredila vlada ili lokalna samouprava. Pravilnim odlaganjem i reciklažom sprečićete potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje. Molimo vas da kontaktirate instalatera ili lokalnu samoupravu za više informacija o uslovima takvih centara za prikupljanje otpada.

Informacije o zaštiti životne sredine

Punjiva litijumsko-jonska baterija sadrži hemikalije koje mogu zagaditi životnu sredinu. Pre odlaganja usisivača, izvadite bateriju i odložite je na bezbedan način u centru za reciklažu.
- Bateriju je potrebno ukloniti iz uređaja pre nego što bude predat na odlaganje.
- Uređaj mora biti isključen sa napajanja prilikom uklanjanja baterije.
- Bateriju je potrebno bezbedno odložiti.

Upozorenja:

- Uverite se da je usisivač isključen sa napajanja i da je baterija potpuno ispražnjena pre uklanjanja.
- Odnesite uklonjenu bateriju u ovlašćeni centar za reciklažu radi pravilne reciklaže.
- Ne ostavljajte bateriju na visokim temperaturama; u suprotnom može doći do eksplozije.
- U slučaju curenja baterije, izbegavajte kontakt sa tečnošću. Ako tečnost dospe u oči, isperite ih temeljno i odmah zatražite medicinsku pomoć.

Koraci za uklanjanje baterije:

1. Odšrafite 5 šrafova sa donje strane usisivača, skinite poklopac sa donje strane i odvojite terminal kablovskog snopa za punjenje.
2. Skinite zadnji poklopac usisivača i odvojite terminal kablovskog snopa za punjenje od štampanje ploče.
3. Skinite sklop panela ekrana i odvojite terminal kablovskog snopa.
4. Odšrafite jedan šraf sa prednjeg poklopca i povucite nadole kako biste skinuli poklopac.
5. Skinite spoljašnju kutiju i odvojite terminal kablovskog sklopa između spoljašnje kutije i paketa baterije.
6. Odšrafite još dva šrafa koji spajaju paket baterije sa sklopom poklopca motora i uklonite paket baterije.
7. Namestite i pričvrstite novi paket baterije, povežite ga sa sklopom poklopca motora putem kopče, a zatim zašrafite dva šrafa.
8. Povežite novi paket baterije sa terminalom kablovskog sklopa na spoljašnjem poklopcu, a zatim ga utaknite u spoljašnji poklopac.
9. Pomerite panel prednjeg pokloca nagore kako bi se namestio u ležište i zašrafite jednim šrafom.
10. Instalirajte terminal kablovskog snopa kabla za punjenje sa štampanom pločom, a zatim namestite zadnji poklopac panela.

11. Povežite terminal kablovskog sklopa kabla za punjenje sa donjim poklopcem usisivača i ušrafite pet šrafova koje ste uklonili na početku.
12. Namestite ekraan terminala kablovskog sklopa na novi parket baterije, a zatim instalirajte sklop panela ekrana.

Specifikacije

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max

Naziv: Cordless Vacuum Cleaner
Model: E203
Nazivni napon: 28,8 V
Nazivna snaga: 700 W
Napon pri punjenju: 35,0 V
Potrošnja struje: u režimu isključeno, manje od 0,5 W
Vreme potrebno za ulazak u zadato stanje: u režimu isključano, manje od 20 minuta
Neto težina: 5,1 kg

Električna četka (sa osvetljenjem)

Model: E203-DS
Nazivni napon: 28,8 V
Nazivna snaga: 30W

Mini električna četka

Model: E203-MN
Nazivni napon: 28,8 V
Nazvina snaga: 10 W

Napajanje
Proizvođač: Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model: BLJ48W350130P-V
Prosečna aktivna efikasnost: 87,74%
Ulazna struja: 100-240 V - 50/60 Hz 1,2 A
Izlazna struja: 35,0 V - 1,3 A 45,5 W
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%): 80,47%
Potrošnja struje bez opterećenja: 0,09 W

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: br. 19, 9. Sprat, Xi'erqi srednji put br. 33, oblast Haidian, Peking, 100085, Kina
Za više informacija, molimo vas posetite www.mi.com.
Verzija korisničkog uputstva: V1.0

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE SPECIFIČNA PRAVA, A MOŽDA IMATE I DRUGA PRAVA UTVRĐENA ZAKONIMA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA, ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE NAMETNUTI MINIMALAN GARANTNI PERIOD. OSIM KAKO JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVA, POZIVAMO VAS DA KONSULTUJETE ZAKO NE VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1. OGRANIČENA GARANCIJA NA PROIZVOD
XIAOMI garantuje da su proizvodi bez nedostataka u materijalima i izradi prilikom normalne upotrebe, u skladu sa uputstvom za korisnike tokom garantnog perioda. Trajanje i uslovi u vezi sa zakonskim garancijama uređeni su relevantnim lokalnim zakonima. Za više informacija o potrošačkim garancijama, posetite zvaničnu web stranicu Xiaomi-ja: https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantuje prvobitnom kupcu da će njegov Xiaomi proizvod biti bez nedostataka u materijalima i izradi tokom navedenog perioda pri normalnoj upotrebi. Xiaomi ne garantuje da će rad proizvoda biti neprekidan ili bez grešaka. Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepoštovanja uputstava u vezi sa korišćenjem proizvoda.

2. SREDSTVA PRAVNE ZAŠTITE
Ako se utvrdi hardverski kvar i ako Xiaomi primi važeći zahtev unutar garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod, ili (3) vratiti novac za proizvod, izuzev potencijalnih troškova dostave.

3. KAKO OSTVARITI GARANTNE USLUGE
Da biste ostvarili garantne usluge, morate dostaviti proizvod u originalnom ili sličnom pakovanju koje pruža jednak nivo zaštite proizvoda, na adresu koju odredio Xiaomi. Osim ako to ne zabranjuje važeći zakon, Xiaomi može zahtevati da priložite dokaz o kupovini i/ili ispunite zahtev za registraciju pre nego što servis bude obavljen.

4. IZUZEĆA I OGRANIČENJA
Osim ako Xiaomi drugačije ne odredi, ova ograničena garancija primenjuje se samo na proizvod koji je proizveden od strane Xiaomi-ja ili za Xiaomi i koji se može prepoznati po zaštitnim znakovima, trgovačkom imenu ili logotipu „Xiaomi“ ili „Mi“. Ograničena garancija se ne primenjuje na: (a) štetu nastalu usled prirodnih nepogoda ili više sile, kao što su udari groma, tornada,

poplave, požari, zemljotresi ili drugi spoljni uzroci; (b) nemar; (c) komercijalnu upotrebu; (d) izmene ili modifikacije bilo kog dela proizvoda; (e) štetu nastalu korišćenjem uz proizvode koji nisu Xiaomi; (f) štetu nastalu usled nezgoda, zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja; (g) štetu nastalu korišćenjem proizvoda van dozvoljenih ili predviđenih načina koje je opisao Xiaomi ili uz nepravilni napon ili neodgovarajući adapter za napajanje; (h) štetu nastalu servisiranjem (uključujući nadogradnje i proširenja) koje je obavila osoba koja nije ovlašćeni predstavnik Xiaomi-ja.

Vaša je odgovornost da napravite rezervnu kopiju svih podataka, softvera ili drugih materijala koje ste možda sačuvali na proizvodu. Tokom servisiranja je moguće da će podaci, softver ili drugi materijali na uređaju biti izgubljeni ili obrisani.

Xiaomi ne snosi odgovornost za takav gubitak ili štetu. Nijedan Xiaomi prodavac, agent ili zaposleni nije ovlašćen da menja, proširuje ili dodaje uslove ove ograničene garancije. Ako se bilo koja odredba smatra nezakonitom ili neprimenjivom, zakonitost ili primenljivost preostalih odredbi neće biti pogođena.

Osim ako zakon ne zabranjuje ili Xiaomi ne odredi drugačije, postprodajne usluge ograničene su na državu ili region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu pravilno uvezeni i/ili nisu pravilno proizvedeni od strane Xiaomi-ja i/ili nisu pravilno nabavljeni od Xiaomi-ja ili njegovog zvaničnog prodavca nisu obuhvaćeni ovom garancijom. U skladu sa važećim zakonima, možete ostvariti garanciju kod nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga vas Xiaomi upućuje da kontaktirate prodavca od koga ste kupili proizvod.

Ove garancije ne važe u Hong Kongu i Tajvanu.

5. PODRAZUMEVANE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonima, sve podrazumevane garancije (uključujući garancije o ispravnosti i pogodnosti za određenu namenu) imaju ograničeno trajanje, i to najduže do trajanja ove ograničene garancije. Neki zakonodavni sistemi ne dozvoljavaju ograničavanje trajanja podrazumevane garancije, pa se navedeno ograničenje u tim slučajevima ne primenjuje.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonima, Xiaomi ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled nesreća, indirektnu, posebnu ili posledičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, prihoda ili podataka, kao i štetu koja proizilazi iz kršenja izričite ili podrazumevane garancije ili uslova, ili po bilo kom drugom pravnom osnovu, čak i ako je Xiaomi upozoren na mogućnost takve štete. Neki zakonodavni sistemi ne dozvoljavaju isključenje ili ograničavanje posebne, indirektne ili posledične štete, tako da se navedeno ograničenje ili isključenje možda neće odnositi na vas.

7. KONTAKT SA XIAOMI-JEM

Za korisnike, posetite web stranicu: https://www.mi.com/global/support/warranty.

Kontakt osoba za postprodajne usluge može biti bilo ko iz Xiaomi-jeve ovlašćene servisne mreže, ovlašćeni distributer ili prodavac koji vam je prodao proizvod. U slučaju nedoumice, kontaktirajte odgovarajuću osobu koju je odredio Xiaomi.