




Remote control

User Manual



EN - MK - SR - BS - SQ



10M-8504343200-1623-01

CONTENTS

ENGLISH	3-25
МАКЕДОНСКИ	26-51
SRPSKI	52-75
BOSANSKI	76-99
SHQIP	100-124

Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this manual:

	Important information or useful hints about usage.		This symbol shows that the operation manual should be read carefully.
	Warning for hazardous situations with regard to life and property.		This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.
	Warning to actions that must never perform.	 (For R32/R290 gas type)	
	Warning for electric shock.		
	This symbol shows that information is available such as the operating manual or installation manual.		
	Do not cover it.	This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.	

CONTENTS


1 Remote controller specifications	6
2 Quick start guide	7
3 Handling the remote controller	8
3.1 Inserting and replacing batteries	8
3.2 Notes for using remote control:	9
4 Buttons and functions	10
5 Remote screen indicators	14
6 How to use basic functions	16
6.1 Basic operation.....	16
6.2 AUTO Mode.....	16
6.3 COOL mode.....	17
6.4 DRY Mode (dehumidifying)	17
6.5 FAN Mode	18
6.6 HEAT Mode	18
7 Setting the TIMER	19
7.1 TIMER ON setting	19
7.2 TIMER OFF setting.....	19
7.3 TIMER ON & OFF setting (example).....	20
8 How to use advanced functions	21
8.1 Swing function	21
8.2 Airflow direction	21
8.3 LED DISPLAY.....	22
8.4 ECO/GEAR function.....	22

CONTENTS

8.5 GoClean function	23
8.6 Silence function	23
8.7 FP function (Freezing protection)	24
8.8 LOCK function.	24
8.9 SET function	24
8.10 HygieneMax function (some units)	25

Model	RG10A (F2S)/BGEF RG10A1 (F2S)/BGEF
Rated voltage	3.0V (Dry batteries R03/LR03×2)
Signal receiving range	8m
Environment	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2 Quick start guide




Not sure what a function does?

Refer to the **How to use basic functions** and **How to use advanced functions** sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

3.1 Inserting and replacing batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries (some units). Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.



Battery disposal:



Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

Tips for using remote control:



- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

Battery notes:



For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

3.2 Notes for using remote control:

The device could comply with the local national regulations.

- In Canada, it should comply with CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
- In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

4 Buttons and functions

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the

remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to use basic functions** section of this manual.



Model: RG10A (F2S)/BGEF

(Fresh feature and hygienemax feature are not available)

1. Mode

Scrolls through operation modes as follows:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN



Note: HEAT mode is not supported by the cooling only appliance.

2. ECO/GEAR

Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) →
Previous setting mode → ECO

3. OK

Used to confirm the selected functions

4. Timer

Set timer to turn unit on or off.

5. BREEZE AWAY

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.



Note: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

6. GoClean

Used to start/stop the GoClean function.
(Some units, please refer to the User's operation & Installation manual).

7. LED

Turns indoor unit's LED display and air conditioner buzzer on and off, which create a comfortable and quiet environment.

8. Turbo

Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time

9. Swing

Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature.

10. FAN SPEED

Selects fan speeds in the following order:
AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Press the TEMP $\wedge$ or $\vee$ button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.

11. TEMP $\vee$

Decreases temperature in 1°C (1°F) increments. Min. temperature is 16°C (60°F).

12. SET

Scrolls through operation functions as follows:

Sleep (⌚) →

ZoneFollow (⌘) →

AP mode (⌚) (Some units) → Sleep...

The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.

13. TEMP $\wedge$

Increases temperature in 1°C (1°F) increments. Max. temperature is 30°C (86°F).




Note: Press together $\vee$ & $\wedge$ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.

14. On/Off

Turns the unit on or off.

4 Buttons and functions



Model: RG10A1 (F2S)/BGEF
(HygieneMax feature is available)

1. Mode

Scrolls through operation modes as follows:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN



Note: HEAT mode is not supported by the cooling only appliance.

2. ECO/GEAR

Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting mode → ECO

3. OK

Used to confirm the selected functions

4. Timer

Set timer to turn unit on or off.

5. HygieneMax

Used to starts and stops the HygieneMax feature.

6. GoClean

Used to start/stop the GoClean function. (Some units, please refer to the User's operation & Installation manual).

7. LED

Turns indoor unit's LED display and air conditioner buzzer on and off, which create a comfortable and quiet environment.

8. Turbo

Enables unit to reach preset temperature in shortest possible time

9. Swing

Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for 2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature.

10. FAN SPEED

Selects fan speeds in the following order:

AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Press the TEMP $\wedge$ or $\vee$ button to increase/decrease the fan speed in 1% increments.

11. TEMP $\vee$

Decreases temperature in 1°C (1°F)

increments. Min. temperature is 16°C (60°F).

12. SET

Scrolls through operation functions as follows:

Breeze Away (⊙) Sleep (☺) → ZoneFollow (⋈) → AP mode (⊕) (Some units) → Breeze Away ...

The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.

13. TEMP $\wedge$

Increases temperature in 1°C (1°F) increments.

Max. temperature is 30°C (86°F).




Note: Press together $\vee$ & $\wedge$ buttons at the same time for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F.

14. On/Off

Turns the unit on or off.

5 Remote screen indicators

Information are displayed when the remote controller is power up.



1. Breeze Away display
 GoClean feature display
 Fresh feature display (Not available)
 Sleep mode display
 ZoneFollow feature display
 Wireless control feature display
 Low battery detection display (If flashes)

2. **MODE** display

Displays the current mode, including:



3. **ECO** display

Displays when ECO feature is activated

4. **GEAR** display

Displays when GEAR feature is activated

5. **LOCK** display

Displays when LOCK feature is activated.

6. **Temperature/Timer/Fan speed** display

Displays the set temperature by default, or fan speed or timer setting when using TIMER ON/OFF functions.

- Temperature range: 16-30°C/60-86°F (20-28°C/68-82°F) (Some units)

5 Remote screen indicators

- Timer setting range: 0-24 hours
- Fan speed setting range: AU -100%

This display is blank when operating in FAN mode.

7. **Horizontal louver** swing display

 **Vertical louver** auto swing display

 **TURBO** mode display

A Not available for this unit
B

8. **FAN SPEED** display

Displays selected fan speed:

Silence	 I	1%
	 II	2%-20%
LOW	 IIII	21%-40%
MED	 IIIIII	41%-60%
	 IIIIIII	61%-80%
HIGH	 IIIIIIIII	81%-100%
AUTO	 IIIIIIIII AUTO	

This fan speed can not be adjusted in AUTO or DRY mode.

9. **ON** **TIMER ON** display

 **OFF** **TIMER OFF** display

 **Silence** feature display

10. **Transmission** Indicator Lights up when remote sends signal to indoor unit



Note: All indicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actual operation, only the relative function signs are shown on the display window.

6 How to use basic functions

6.1 Basic operation



Warning:

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.



Setting temperature:

The operating temperature range for units is 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F). You can increase or decrease the set temperature in 1°C (1°F) increments.

6.2 AUTO Mode


In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT operation based on the set temperature.

1. Press the **MODE** button to select **AUTO**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.



Note:


FAN SPEED can't be set in AUTO mode.



6 How to use basic functions

6.3 COOL mode

1. Press the **MODE** button to select **COOL** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.




6.4 DRY Mode (dehumidifying)

1. Press the **MODE** button to select **DRY**.
2. Set your desired temperature using the **TEMP** $\wedge$ or **TEMP** $\vee$ button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.



Note:

FAN SPEED cannot be changed in DRY mode.




6 How to use basic functions

6.5 FAN Mode

1. Press the **MODE** button to select **FAN** mode.
2. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.



Note: You can't set temperature in FAN mode. As a result, your remote control's LCD screen will not display temperature.




6.6 HEAT Mode

1. Press the **MODE** button to select **HEAT** mode.
2. Set your desired temperature using the **TEMP ^** or **TEMP v** button.
3. Press **FAN** button to select the fan speed in a range of AU-100%.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.



Note: As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.



7 Setting the TIMER


TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

7.1 TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate the ON time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn on the unit.

Point remote to unit and wait 1 sec, the TIMER ON will be activated.




7.2 TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate the OFF time sequence.

Press Temp. up or down button for multiple times to set the desired time to turn off the unit.

Point remote to unit and wait 1sec, the TIMER OFF will be activated.



Note:




1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to 10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h, and press 10 times to get 5h.) The timer will revert to 0.0 after 24.
2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

7 Setting the TIMER


7.3 TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.




8.1 Swing function

Press Swing button




The horizontal louver will swing up and down automatically when pressing Swing button. Press again to make it stop.



Keep pressing this button more than 2 seconds, the vertical louver swing function is activated. (Some units)

8.2 Airflow direction




If continue to press the SWING button, five different airflow directions can be set. The louver can be move at a certain range each time you press the button. Press the button until the direction you prefer is reached.




Note: When the unit is off, press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second, the louver will open for a certain angle, which makes it very convenient for cleaning. Press and hold **MODE** and **SWING** buttons together for one second to reset the louver (Some units).

8.3 LED DISPLAY



Press LED button

Press this button to turn on and turn off the display and air conditioner buzzer on the indoor unit.



Press this button more than 5 seconds (some units)

Keep pressing this button more than 5 seconds, the indoor unit will display the actual room temperature. Press more than 5 seconds again will revert back to display the setting temperature.

8.4 ECO/GEAR function



Press this button to enter the energy efficient mode in a sequence of following: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting mode → ECO.....



Note: This function is only available under COOL mode.

ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to 24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature will remain unchanged.



Note:

Pressing the ECO/GEAR button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24 °C/75°F will stop ECO operation.

Under ECO operation, the set temperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.

GEAR operation:

Press the ECO/GEAR button to enter the GEAR operation as following:

75% (up to 75% electrical energy consumption)



50% (up to 50% electrical energy consumption)




Previous setting mode.

Under GEAR operation, the display on the remote controller will alternate between electrical energy consumption and set temperature.

8.5 GoClean function

Press GoClean button



Airborne bacteria can grow in the moisture that condenses around heat exchanger in the unit. With regular use, most of this moisture is evaporated from the unit.

By pressing the GoClean button, your unit will clean itself automatically. After cleaning, the unit will turn off automatically. Pressing the GoClean button mid-cycle will cancel the operation and turn off the unit. You can use GoClean as often as you like.



Note: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

8.6 Silence function



Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable Silence function(some units).

Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or GoClean button while operating will cancel silence function.

8 How to use advanced functions

8.7 FP function (Freezing protection)



The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8 °C/46 °F.




Note: This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16 °C/60 °F to activate FP function.


Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

8.8 LOCK function



Press together **GoClean** button and **Turbo** button at the same time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons will not response except pressing these two buttons for two seconds again to disable locking.

8.9 SET function



- Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP ▼ or TEMP ▲ button to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.
- To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.

- Press the SET button to scroll through operation functions as follows:
Sleep (🌙) → ZoneFollow (⌘) → AP mode (📶)

Breeze Away function (🌀) (some units):

This feature avoids direct air flow blowing on the body and makes you feel indulging in silky coolness.



Note: This feature is available under cool, Fan and Dry mode only.

Sleep function (🌙):

The SLEEP function make you feel comfortable while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

For the detail, see "sleep operation" in "User's Manual".



Note: The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

ZoneFollow function (⌘):

The ZoneFollow function enables the remote control to measure the temperature at its current location and send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval. When using AUTO, COOL or HEAT modes, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

Note: Press and hold Turbo button for seven seconds to start/stop memory feature of ZoneFollow function.

- If the memory feature is activated, "On" displays for 3 seconds on the screen.
- If the memory feature is stopped, "OF" displays for 3 seconds on the screen.
- While the memory feature is activated, press the ON/OFF button, shift the mode or power failure will not cancel the ZoneFollow function.



AP function (📶) (some units):

Choose AP mode to do wireless network configuration. For some units, it doesn't work by pressing the SET button. To enter the AP mode, continuously press the LED button seven times in 10 seconds.

8.10 HygieneMax function (some units)

Press HygieneMax button on remote control while AC is working, the UVC led starts working. When irradiating single-cell microorganisms, it can directly destroy the structure of DNA and RNA in its life, and make them instantly lose their replication ability and activity, to achieve the effect of efficient killing on evaporator.



Note: The function will turn on / off via HygieneMax button, the function will turn off when AC is turned off.

Прво прочитајте го ова упатство за користење!

Почитуван кориснику,

Ви благодариме што избравте производ на Веко. Се надеваме дека ќе добиете најдобри резултати од производот бидејќи е произведен со висок квалитет и најсовремена технологија. Затоа, пред употребата внимателно прочитајте го целото упатство за користење и сите други придружни документи и чувајте го за понатамошна употреба. Ако производот го предадете на друг, дајте му го и ова упатството. Следете ги сите предупредувања и информации дадени во него.

Значење на симболите

Следниве симболи се користат во разни делови на упатството:



Значајни информации или корисни совети за употребата.



Предупредување за ситуации опасни по животот и имотот.



Предупредување за дејства што не смее да се вршат.



Предупредување за струен удар.



Овој симбол покажува дека се достапни информации, како што е прирачникот за работа или прирачникот за монтажа.



Не прекривајте го.



Овој симбол значи дека упатството за работа треба внимателно да се прочита.



Овој симбол значи дека персоналот за сервисирање треба да ракува со оваа опрема согласно прирачникот за монтажа.



(За гас тип R32/R290)

Овој симбол значи дека овој апарат користи запаливо средство за ладење. Ако средството за ладење истече и е изложено на надворешен извор на палење, постои ризик од пожар.



ХАРТИЈА ШТО Е
РЕЦИКЛИРАНА И ШТО
МОЖЕ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА

СОДРЖИНА

1 Спецификации на далечинскиот управувач	29
2 Водич за брз старт	30
3 Ракување со далечинскиот управувач	31
3.1 Ставање и менување на батериите	31
3.2 Белешки за користење на далечинскиот управувач:	32
4 Копчиња и функции	33
5 Показатели на екранот на далечинскиот управувач	39
6 Како да се користат основните функции	41
6.1 Основна работа	41
6.2 Режим AUTO (Автоматски)	41
6.3 Режим COOL (Ладење)	42
6.4 Режим DRY (Сушење) (одвлажнување)	42
6.5 Режим FAN (Вентилатор)	43
6.6 Режим HEAT (ГРЕЕЊЕ)	43
7 Поставување на TIMER (Тајмер)	44
7.1 Поставување TIMER ON (Вклучен тајмер)	44
7.2 Поставување TIMER OFF (Исклучен тајмер)	44
7.3 Поставување TIMER ON и OFF (Вклучен и исклучен тајмер) (пример)	45
8 Како да се користат напредните функции	46
8.1 Функција Swing (Нишање)	46
8.2 Насока на протокот на воздух	46
8.3 Екран LED	47
8.4 Функција ECO/GEAR (Еко/Брзина)	47

СОДРЖИНА

8.5	Функција GoClean (Чистење)	48
8.6	Функција Silence (Тишина).....	48
8.7	Функција FP (Заштита од замрзнување)	49
8.8	Функција LOCK (Заклучување).....	49
8.9	Функција SET (Поставување).....	49
8.10	Функција HygieneMax (Максимална хигиена) (кај некои единици).....	51

Модел	RG10A (F2S)/BGEF RG10A1 (F2S)/BGEF
Номинален напон	3,0V (Суви батерии R03/LR03x2)
Опсег за прием на сигнали	8 m
Околина	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

2 Водич за брз старт




Не сте сигурни за што служи одредена функција?

Погледнете ги деловите „**Како да се користат основните функции**“ и „**Како да се користат напредните функции**“ од ова упатство за детален опис на тоа како да го користите вашиот клима-уред.

3.1 Ставање и менување на батериите

Вашата единица за климатизација може да дојде со две батерии (некои единици). Пред употреба ставете ги батериите во далечинскиот управувач.

1. Лизнете го задниот капак на далечинскиот управувач надолу, откривајќи ја преградата за батерии.
2. Ставете ги батериите, обрнувајќи внимание на тоа краевите на батериите (+) и (-) да се совпаѓаат со симболите во внатрешноста на преградата за батерии.
3. Лизнете го капакот за батериите назад на своето место.



Фрлање на батериите:



Не фрлајте ги батериите како несортиран комунален отпад. Погледнете ги локалните закони за правилно фрлање на батериите.

Совети за користење на далечинскиот управувач:



- Далечинскиот управувач мора да се користи на растојание до 8 метри од единицата.
- Единицата ќе пушти звук кога ќе го прими сигналот од далечинскиот управувач.
- Завесите, другите материјали и директната сончева светлина може да му попречат на инфрацрвениот приемник на сигнали.
- Извадете ги батериите ако далечинското нема да се користи повеќе од 2 месеци.

Забелешки за батериите:

За оптимална изведба на производот:



- Не мешајте ги старите и новите батерии или батерии од различни типови.
- Не оставајте ги батериите во далечинскиот управувач ако не планирате да го користите уредот повеќе од 2 месеци.

3.2 Белешки за користење на далечинскиот управувач:

Овој уред може да биде усогласен со локалните национални прописи.

- Во Канада, треба да биде усогласен со CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Во САД, овој уред е усогласен со делот 15 од Правилата на FCC. Работата е предмет на следните два услови:

(1) Овој уред не смее да предизвика штетно попречување, и

(2) овој уред мора да го прифати секое попречување што ќе го прими, вклучувајќи го попречувањето што може да предизвика непредвидена работа.

Овој уред е тестиран и утврдено е дека е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, според дел 15 од Правилата на FCC. Овие ограничувања се предвидени да обезбедат прифатлива заштита од штетно попречување кај инсталација во станбен простор. Оваа опрема создава, користи и може да зрачи радиорефреквентна енергија и, ако не се монтира и користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетно попречување на радиокомуникациите.

Меѓутоа, нема никаква гаранција дека попречувањето нема се појави кај одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува штетно попречување на радиоскиот и телевизискиот прием, што може да се одреди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да го поправи попречувањето со една или повеќе од следните мерки:


- Преориентирајте ја или преместете ја приемната антена.

- Зголемете го растојанието меѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата на штекер што е на друго коло во однос на тоа на којшто е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавачот или со искусен радио/ТВ-техничар за помош.
- Промените или модификациите коишто не се одобрени од страната што е одговорна за усогласувањето може да го поништат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

4 Копчиња и функции

Пред да почнете да го користите вашиот нов клима-уред, гледајте да се запознаете со неговиот далечински управувач. Следново е краток вовед за самиот далечински

управувач. За упатства како да ракувате со вашиот клима-уред, погледнете го делот „Како да се користат основните функции“ во ова упатство.



Модел: RG10A (F2S)/BGEF

(Функциите Fresh (Свежина) и HygieneMax (Максимална хигиена) не се достапни.)

1. Mode (Режим)

Ги листа режимите на работење на следниов начин: **AUTO (Автоматски)** → **COOL (Ладеење)** → **DRY (Сушење)** → **HEAT (Греење)** → **FAN (Вентилатор)**



Забелешка: режимот HEAT (Греење) не е поддржан кај апарат што служи само за ладење.

2. ECO/GEAR (Еко/Брзина)

Притиснете го ова копче за да влезете во енергетски ефикасен режим според следнава низа:

ECO (Еко) → GEAR (Брзина) (75 %) → GEAR (Брзина) (50 %) → Претходно поставен режим → ECO (Еко)...

3. OK (Во ред)

Се користи за потврдување на избраните функции.

4. Timer (Тајмер)

Поставете го тајмерот да ја вклучува или исклучува единицата.

5. BREEZE AWAY (Индиректно ветре)

Оваа функција избегнува директно дување на протокот на воздух на телото и овозможува да уживате во нежно студенило.



Забелешка: оваа функција е достапна само во режимите Cool (Ладеење), Fan (Вентилатор) и Dry (Сушење).

6. GoClean (Чистење)

Се користи за стартување/запирање на функцијата GoClean (Чистење).

(Кај некои единици, погледнете го упатството за работа и монтажа за корисникот).

7. LED (ЛЕД)

Ги вклучува и исклучува LED-екранот и звучниот сигнал на клима-уредот на внатрешната единица, што создава удобна и тивка средина.

8. Turbo (Турбо)

Овозможува единицата да ја постигне претходно дефинираната температура во најкус можен рок.

9. Swing (Нишање)

Го стартува и запира движењето на хоризонталната решетка. Задржете 2 секунди за да ја активирате функцијата за автоматско нишање на вертикалната решетка.

10. FAN SPEED (Брзина на вентилаторот)

Ги избира брзините на вентилаторот според следниов редослед: AU (АВТОМАТСКИ) → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.

Притиснете го копчето TEMP (Температура) ^ или v за да ја зголемите/намалите брзината на вентилаторот во чекори од 1 %.

11. TEMP (Температура) v

Ја намалува температурата во чекори од 1 °C (1 °F). Минималната температура е 16 °C (60 °F).

12. SET (Постави)

Ги листа функциите на работење на следниов начин:

Sleep (Спиење) (☺) →

ZoneFollow (Следење на зоните) (⌘) →

Режим AP (Пристапна точка) (📶)
(Некои единици) → Sleep (Спиење)...

Избраниот симбол ќе трепка на екранот, притиснете го копчето OK (Во ред) за да потврдите.

13. TEMP (Температура) ^


Ја зголемува температурата во чекори од 1 °C (1 °F). Максималната температура е 30 °C (86 °F).



Забелешка: со истовремено притискање на копчињата ∨ и ∧ 3 секунди, екранот за температурата се менува меѓу °C и °F.

14. On/Off (Вклучување/Исклучување)

Ја вклучува или исклучува единицата.



Модел: RG10A1 (F2S)/BGEF

(Функцијата HygieneMax (Максимална хигиена) е достапна.)

1. Mode (Режим)

Ги листа режимите на работење на следниов начин: **AUTO (Автоматски) → COOL (Ладење) → DRY (Сушење) → HEAT (Греење) → FAN (Вентилатор)**



Забелешка: режимот HEAT (Греење) не е поддржан кај апарат што служи само за ладење.

2. ECO/GEAR (Еко/Брзина)

Притиснете го ова копче за да влезете во енергетски ефикасен режим според следнава низа:

ECO (Еко) → GEAR (Брзина) (75 %) → GEAR (Брзина) (50 %) → Претходно поставен режим → ECO (Еко)...

3. OK (Во ред)

Се користи за потврдување на избраните функции.

4. Timer (Тајмер)

Поставете го тајмерот да ја вклучува или исклучува единицата.

5. HygieneMax (Максимална хигиена)

Се користи за стартување и запирање на функцијата HygieneMax (Максимална хигиена).

6. GoClean (Чистење)

Се користи за стартување/запирање на функцијата GoClean (Чистење).

(Кај некои единици, погледнете го упатството за работа и монтажа за корисникот).

7. LED (ЛЕД)

Ги вклучува и исклучува LED-екранот и звучниот сигнал на клима-уредот на внатрешната единица, што создава удобна и тивка средина.

8. Turbo (Турбо)

Овозможува единицата да ја постигне претходно дефинираната температура во најкус можен рок.

9. Swing (Нишање)

Го стартува и запира движењето на хоризонталната решетка. Задржете 2 секунди за да ја активирате функцијата за автоматско нишање на вертикалната решетка.

10. FAN SPEED (Брзина на вентилаторот)

Ги избира брзините на вентилаторот според следниов редослед: AU (АВТОМАТСКИ) → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %.

Притиснете го копчето TEMP (Температура) ^ или v за да ја зголемите/намалите брзината на вентилаторот во чекори од 1 %.

11. TEMP (Температура) v

Ја намалува температурата во чекори од 1 °C (1 °F). Минималната температура е 16 °C (60 °F).

12. SET (Постави)

Ги листа функциите на работење на следниов начин:

Breeze Away (Индиレクトно ветре) (☼) Sleep (Спиене) (☺) → ZoneFollow (Следење на зоните) (Ⓐ) → Режим AP (Пристапна точка) (📶) (Кај некои единици) → Breeze Away (Индиレクトно ветре)...

Избраниот симбол ќе трепка на екранот, притиснете го копчето OK (Во ред) за да потврдите.

13. TEMP (Температура) ^

Ја зголемува температурата во чекори од 1 °C (1 °F). Максималната температура е 30 °C (86 °F).




Забелешка: со истовремено притискање на копчињата ∨ и ^ 3 секунди, екранот за температурата се менува меѓу °C и °F.

14. On/Off (Вклучување/Исклучување)

Ја вклучува или исклучува единицата.

Показатели на екранот на далечинскиот управувач

Информациите се прикажуваат кога се вклучува далечинскиот управувач.



1.  Екран за Breeze Away (Индиректно ветре)
-  Екран за функцијата GoClean (Чистење)
-  Екран за функцијата Fresh (Свежина)
(не е достапен)
-  Екран за режимот Sleep (Спиење)
-  Екран за функцијата ZoneFollow
(Следење на зоните)
-  Екран за функцијата Wireless control
(Безжична контрола)
-  Екран за откривање слаба батерија
(ако трепка)

2. Экран за **MODE** (Режим)

Го прикажува тековниот режим,
вклучувајќи:



3. Екран за ECO (Еко)

Се прикажува кога е активирана функцијата ECO (Еко).

4. Екран за GEAR (Брзина)

Се прикажува кога е активирана функцијата GEAR (Брзина).

5. Екран за LOCK (Заклучување)

Се прикажува кога е активирана функцијата LOCK (Заклучување).

6. Екран за **Temperature/Timer/Fan speed** (Температура/Тајмер/Брзина на вентилаторот)

Стандардно ја прикажува поставената температура, брзината на вентилаторот или поставувањето на тајмерот при користење на функциите TIMER ON/OFF (Вклучен и исклучен тајмер).

- Температурен опсег: 16 – 30 °C/60 – 86 °F (20 – 28 °C/68 – 82 °F) (некои единици)
- Опсег за поставување на тајмерот: 0 – 24 часа
- Опсег за поставување на брзината на вентилаторот: AU (Автоматски) – 100 %

Овој екран е празен кога се работи во режим FAN (Вентилатор).

7. → → → → Екран за нишање на **хоризонталната решетка**



Екран за автоматско нишање на **вертикалната решетка**



Екран за режим **TURBO** (Турбо)



Не е достапен за оваа единица

8. Екран **FAN SPEED** (Брзина на вентилаторот)

Ја прикажува избраната Fan Speed (Брзина на вентилаторот):

Silence (Тишина)		1%
		2%-20%
LOW (Ниска)		21%-40%
MED (Средна)		41%-60%
		61%-80%
HIGH (Висока)		81%-100%

AUTO (Автоматски)  AUTO

Брзината на овој вентилатор не може да се прилагоди во режимите AUTO (Автоматски) или DRY (Сушење).

9. Екран за **TIMER ON** (Вклучен тајмер)

 Екран за **TIMER OFF** (Исклучен тајмер)

 Екран за функцијата **Silence** (Тишина)

10. Показателот за **Пренос** се пали кога далечинскиот управувач испраќа сигнал до внатрешната единица



Забелешка: сите показатели прикажани на сликата се само за јасна презентација. Но, во текот на вистинската работа, на прозорецот на екранот се прикажуваат само знаците за поврзаните функции.

6.1 Основна работа



Предупредување!

Пред работата, уверете се дека единицата е приклучена на електричната мрежа и дека има струја.



Поставување на температурата:

Опсегот на работната температура за единиците е 16 – 30 °C (60 – 86 °F)/20 – 28 °C (68 – 82 °F). Можете да ја зголемувате или намалувате поставената температура во чекори од 1 °C (1 °F).

6.2 Режим AUTO (Автоматски)


Во режимот AUTO (Автоматски), единицата автоматски ќе ја избере операцијата COOL (Ладење), FAN (Вентилатор) или HEAT (Греење) врз основа на поставената температура.

1. Притиснете го копчето **MODE** (Режим) за да изберете **AUTO** (Автоматски).
2. Поставете ја саканата температура со помош на копчето **TEMP (Температура)** **^** или **TEMP (Температура)** **∨**.
3. Притиснете го копчето **ON/OFF** (Вклучување/Исклучување) за да ја стартувате единицата.




Забелешка:

FAN SPEED (Брзина на вентилаторот) не може да се постави во AUTO (Автоматски) режим.



6.3 Режим COOL (Ладење)

1. Притиснете го копчето **MODE** (Режим) за да изберете режим **COOL** (Ладење).
2. Поставете ја саканата температура со помош на копчето **TEMP (Температура)** **^** или **TEMP (Температура)** **∨**.
3. Притиснете го копчето **FAN (Вентилатор)** за да ја изберете брзината на вентилаторот во опсегот AU (Автоматски) – 100 %.
4. Притиснете го копчето **ON/OFF** (Вклучување/Исклучување) за да ја стартувате единицата.




6.4 Режим DRY (Сушење)

1. Притиснете го копчето **MODE** (Режим) за да изберете **DRY** (Сушење).
2. Поставете ја саканата температура со помош на копчето **TEMP (Температура)** **^** или **TEMP (Температура)** **∨**.
3. Притиснете го копчето **ON/OFF** (Вклучување/Исклучување) за да ја стартувате единицата.

Забелешка:



FAN SPEED (Брзина на вентилаторот) не може да се промени во режимот DRY (Сушење).




6.5 Режим FAN (Вентилатор)

1. Притиснете го копчето **MODE** (Режим) за да изберете режим **FAN** (Вентилатор).
2. Притиснете го копчето **FAN (Вентилатор)** за да ја изберете брзината на вентилаторот во опсегот AU (Автоматски) – 100 %.
3. Притиснете го копчето **ON/OFF** (Вклучување/Исклучување) за да ја стартувате единицата.



Забелешка: не можете да ја поставите температурата во режим FAN (Вентилатор). Како резултат на тоа, LCD-екранот на вашиот далечински управувач нема да ја прикаже температурата.




6.6 Режим HEAT (ГРЕЕЊЕ)

1. Притиснете го копчето **MODE** (Режим) за да го изберете режимот **HEAT** (Греење).
2. Поставете ја саканата температура со помош на копчето **TEMP (Температура)** **^** или **TEMP (Температура)** **v**.
3. Притиснете го копчето **FAN (Вентилатор)** за да ја изберете брзината на вентилаторот во опсегот AU (Автоматски) – 100 %.
4. Притиснете го копчето **ON/OFF** (Вклучување/Исклучување) за да ја стартувате единицата.



Забелешка: како што паѓа надворешната температура, тоа може да делува на изведбата на вашата единица во однос на функцијата HEAT (Греење). Во такви случаи, препорачуваме користење на овој клима-уред заедно со други уреди за греење.



TIMER ON/OFF (Вклучен и исклучен тајмер)- Го поставува времето по кое единицата автоматски ќе се вклучи/исклучи.

7.1 Поставување TIMER ON (Вклучен тајмер)

Притиснете го копчето **TIMER** (Тајмер) за да го активирате редоследот за време за вклучување.

Притискајте го копчето за зголемување или намалување на температурата повеќе пати за да го поставите саканото време за вклучување на единицата.

Насочете го далечинскиот управувач кон единицата и почекајте 1 секунда, ќе се активира **TIMER ON** (Вклучен тајмер).




7.2 Поставување TIMER OFF (Исклучен тајмер)

Притиснете го копчето **TIMER** (Тајмер) за да го активирате редоследот за време за исклучување.

Притискајте го копчето за зголемување или намалување на температурата повеќе пати за да го поставите саканото време за исклучување на единицата.

Насочете го далечинскиот управувач кон единицата и почекајте 1 секунда, ќе се активира **TIMER OFF** (Исклучен тајмер).



Забелешка:




1. при поставување на **TIMER ON** (Вклучен тајмер) или **TIMER OFF** (Исклучен тајмер), времето ќе се зголемува во чекори од 30 минути со секое притискање, најмногу до 10 часа. По 10 часа и најмногу до 24, истото ќе се зголемува со пораст од 1 час. (На пример, притиснете 5 пати за да добиете 2,5 часа и притиснете 10 пати за да добиете 5 часа) Тајмерот ќе се врати на 0,0 по 24.
2. Откажете ја која било функција со поставување на тајмерот на 0,0 часа.

7 Поставување на TIMER (Тајмер)


7.3 Поставување TIMER ON и OFF (Вклучен и исклучен тајмер) (пример)

Имајте предвид дека временските периоди што ќе ги поставите за двете функции се однесуваат на часовите по моменталното време.




8.1 Функција Swing (Нишање)

Притиснете го копчето Swing (Нишање)



Хоризонталната решетка автоматски ќе се ниша нагоре и надолу при притискање на копчето Swing (Нишање).

Притиснете повторно за да запре.



Продолжете да го притискате ова копче подолго од 2 секунди, се активира функцијата за нишање на вертикалната решетка. (Некои единици)

8.2 Насока на протокот на воздух




Ако продолжите да го притискате копчето SWING (Нишање), може да се постават пет различни насоки на протокот на воздух. Решетката може да се помести во одреден опсег секогаш кога го притискате копчето. Притискајте го копчето додека не се постигне насоката што ја претпочитате.




Забелешка: кога единицата е исклучена, притиснете ги и задржете ги копчињата **MODE (Режим)** и **SWING (Нишање)** заедно една секунда, решетката ќе се отвори под одреден агол, а тоа е многу погодно за чистење. Притиснете ги и задржете ги копчињата **MODE (Режим)** и **SWING (Нишање)** заедно една секунда за да ја ресетирате решетката (кај некои единици).

8.3 Екран LED



Притиснете го копчето LED

Притиснете го ова копче за да го вклучите и исклучите екранот и звучниот сигнал на внатрешната единица.



Притиснете го ова копче подолго од 5 секунди (некои единици)

Продолжете да го притискате ова копче подолго од 5 секунди, внатрешната единица ќе ја прикаже моменталната собна температура. Со повторно притискање подолго од 5 секунди ќе се вратите на екранот за поставената температура.

8.4 Функција ECO/GEAR (Еко/Брзина)



Притиснете го ова копче за да влезете во енергетски ефикасен режим според следнава низа:

ECO (Еко) → GEAR (Брзина) (75 %) → GEAR (Брзина) (50 %) → Претходно поставен режим → ECO (Еко)...



Забелешка: оваа функција е достапна само во режимот COOL (Ладење).

Работа во ECO (Еко):

Во режим на ладење, ако го притиснете ова копче, далечинскиот управувач автоматски ќе ја приспособи температурата на 24 °C/75 °F, брзината на вентилаторот на Auto (Автоматски) за да заштеди енергија (само кога поставената температура е пониска од 24 °C/75 °F). Кога поставената температура е повисока од 24 °C/75 °F, ако го притиснете копчето ECO (Еко), брзината на вентилаторот ќе се промени во Auto (Автоматски), а поставената температура ќе остане непроменета.



Забелешка:

Со притискањето на копчето ECO/GEAR (Еко/Брзина) или менувањето на режимот или приспособување на поставената температура на пониска од 24 °C/75 °F ќе запре работата во ECO (Еко).

При работа во ECO (Еко), поставената температура треба да биде 24 °C/75 °F или повисока, што може да предизвика недоволно ладење. Ако не се чувствувате пријатно, само притиснете го копчето ECO (Еко) повторно за да ја запрете.

Работа во GEAR (Брзина):

Притиснете го копчето ECO/GEAR (Еко/Брзина) за да влезете во работата на GEAR (Брзина) како што следува:

75 % (до 75 % потрошувачка на електрична енергија)



50 % (до 50 % потрошувачка на електрична енергија)




Претходно поставен режим.

При работа во GEAR (Брзина), екранот на далечинскиот управувач ќе се менува помеѓу потрошувачката на електрична енергија и поставената температура.

8.5 Функција GoClean (Чистење)

Притиснете го копчето GoClean (Чистење)



Бактериите во воздухот може да растат во влагата што се кондензира околу разменуваачот на топлина во единицата. Со редовна употреба, поголемиот дел од оваа влага испарува од единицата.

Со притискање на копчето GoClean (Чистење), вашата единица автоматски ќе се исчисти. По чистењето, единицата ќе се исклучи автоматски. Притискањето на копчето GoClean (Чистење) во средината на циклусот ќе ја откаже работата и ќе ја исклучи единицата. Копчето GoClean (Чистење) може да го користите колку што сакате.



Забелешка: оваа функција можете да ја активирате само во режимите COOL (Ладење) или DRY (Сушење).

8.6 Функција Silence (Тишина)

Продолжете да го притискате копчето Fan (Вентилатор) подолго од 2 секунди за да ја активирате/деактивирате функцијата Silence (Тишина) (кај некои единици).

Поради ниската фреквенција на којашто работи компресорот, тоа може да доведе до недоволен капацитет за ладење или греење. Притискањето на копчето ON/OFF (Вклучување/Исклучување), Mode (Режим), Sleep (Спиене), Turbo (Турбо) или GoClean (Чистење) при работата ќе ја откажете функцијата Silence (Тишина).

8 Како да се користат напредните функции

8.7 Функција FP (Заштита од замрзнување)




Уредот ќе работи со голема брзина на вентилаторот (додека компресорот е вклучен) со температурата автоматски поставена на 8 °C/46 °F.



Забелешка: оваа функција е само за клима-уред со топлинска пумпа.


Притиснете го ова копче двапати во текот на 1 секунда во режимот HEAT (Греење) и поставете ја температурата на 16 °C/60 °F за да се активира функцијата FP (Заштита од замрзнување). Со притискање на копчето On/Off (Вклучување/Исклучување), Sleep (Спиење), Mode (Режим), Fan (Вентилатор) и Temp (Температура) при работата ќе ја откаже оваа функција.

8.8 Функција LOCK (Заклучување)



Притиснете ги копчето **GoClean** (Чистење) и копчето **Turbo** (Турбо) во исто време повеќе од 5 секунди за да ја активирате функцијата Lock (Заклучување). За да се деактивира заклучувањето, сите копчиња нема да реагираат освен повторното притискање на овие две копчиња две секунди.

8.9 Функција SET (Поставување)



- Притиснете го копчето SET (Поставување) за да влезете во поставката на функцијата, потоа притиснете го копчето SET (Поставување) или копчето TEMP (Температура) ▼ или TEMP (Температура) ▲ за да ја изберете саканата функција. Избраниот симбол ќе трепка на екранот, притиснете го копчето OK (Во ред) за да потврдите.

- За да ја откажете избраната функција, само повторете ги истите постапки како погоре.
- Притиснете го копчето SET (Постави) за да листате низ функциите за работа на следниот начин:

Sleep (Спиење) (☺) → ZoneFollow (Следење на зоните) (⌘) → Режим AP (Пристапна точка) (📶)

Функција Breeze Away (Индиректно ветре) (☼) (кај некои единици):

Оваа функција избегнува директно дување на протокот на воздух на телото и овозможува да уживате во нежно студенило.



Забелешка: оваа функција е достапна само во режимите Cool (Ладење), Fan (Вентилатор) и Dry (Сушење).

Функција Sleep (Спиење) (☺):

Функцијата SLEEP (Спиење) овозможува да ви е удобно додека спиете (и не ви се потребни истите поставки за температура за да ви биде удобно). Оваа функција може да се активира само преку далечинскиот управувач.

За детали, погледнете ја работата во Sleep (спијење) во „Упатство за употреба“.



Забелешка: функцијата SLEEP (Спиење) не е достапна во режимите FAN (Вентилатор) или DRY (Сушење).

Функција ZoneFollow (Следење на зоните) (⌘):

Функцијата ZoneFollow (Следење на зоните) му овозможува на далечинскиот управувач да ја мери температурата на неговата моментална локација и да го праќа овој сигнал до климатуредот на секои 3 минути. Кога ги користите режимите AUTO (Автоматски), COOL (Ладење) или HEAT (Греење), мерењето на амбиенталната температура од далечинскиот управувач (наместо од самата внатрешна единица) ќе му овозможи на клима-уредот да ја оптимизира температурата околу вас и да обезбеди максимална удобност.

Забелешка: притиснете го и задржете го копчето Turbo (Турбо) седум секунди за да ја стартувате/запрете функцијата за меморија на функцијата ZoneFollow (Следење на зоните).

- Ако функцијата за меморија е активирана, на екранот се прикажува „On“ (Вклучување) 3 секунди.
- Ако функцијата за меморија е запрена, на екранот се прикажува „OFF“ (Исклучување) 3 секунди.
- Со активирана функција за меморија, притискањето на копчето ON/OFF (Вклучување/Исклучување), префрлањето на режимот или прекилот на напојувањето со струја нема да ја откажат функцијата ZoneFollow (Следење на зоните).



Функција AP (Пристапна точка) () (кај некои единици):

Изберете го режимот AP (Пристапна точка) за да направите безжична мрежна конфигурација. За некои единици, тоа не функционира со притискање на копчето SET (Поставување). За да влезете во режимот AP (Пристапна точка), непрекинато притискајте го копчето LED (ЛЕД) седум пати во период од 10 секунди.

8.10 Функција HygieneMax (Максимална хигиена) (кај некои единици)

Притиснете го копчето HygieneMax (Максимална хигиена) на далечинскиот управувач додека работи клима-уредот за да се вклучи UVC LED-ламбата. Кога зрачи врз едноклеточни микроорганизми, може директно да ја уништи структурата на нивните ДНК и РНК и да направи веднаш да ја изгубат способноста за репликација и активноста, за да се постигне ефектот на ефикасно убивање на испарувачот.



Забелешка: функцијата се вклучува/исклучува преку копчето HygieneMax (Максимална хигиена), функцијата се исклучува кога ќе се исклучи клима-уредот.

Prvo pročitajte ovo korisničko uputstvo!

Poštovani korisniče,

Hvala vam što ste odabrali Bekov proizvod. Nadamo se da ćete od ovog proizvoda, proizvedenog najsavremenijom visokokvalitetnom tehnologijom, dobiti najbolje moguće performanse. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo i sva ostala prateća dokumenta u celosti, pre korišćenja proizvoda, i sačuvajte ih da biste mogli da ih konsultujete u budućnosti. Ako proizvod dajete nekom drugom, dajte im i ovo korisničko uputstvo. Pridržavajte se svih upozorenja i smernica iz ovog korisničkog uputstva.

Značenja simbola

Sledeći simboli se koriste u različitim odeljcima ovog uputstva:



Bitne informacije ili korisni saveti za korišćenje.



Ovaj simbol označava da treba pažljivo da pročitate ovo uputstvo.



Upozorenja na opasne situacije za ljude i imovinu.



Upozorenje na radnje koje se nikad ne smeju preduzimati.



Ovaj simbol označava da navedenom opremom treba da rukuje serviser, prema uputstvima u priručniku za montažu.



Upozorenje na strujni udar.



Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što su uputstvo za upotrebu ili uputstvo za montažu.



Nemojte prekrivati uređaj.



(za gas tipa R32/R290)

Ovaj simbol označava da ovaj uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo procuri i dođe u kontakt sa spoljnim izvorom paljenja može doći do požara.



RECIKLIRANI I
RECIKLABILNI PAPIR

SADRŽAJ


1	Specifikacije daljinskog upravljača	55
2	Vodič za brzi početak	56
3	Rukovanje daljinskim upravljačem	57
3.1	Umetanje i zamena baterija	57
3.2	Napomene za korišćenje daljinskog upravljača:	58
4	Dugmad i funkcije	59
5	Indikatori na ekranu daljinskog upravljača	63
6	Kako koristiti osnovne funkcije	65
6.1	Osnovno upravljanje	65
6.2	Režim AUTO (Automatski)	65
6.3	režim COOL (Hlađenje)	66
6.4	Režim DRY (Sušenje) (odvlaživanje)	66
6.5	Režim FAN (Ventilator)	67
6.6	Režim HEAT (Grejanje)	67
7	Podešavanje Timer (Tajmer)	68
7.1	Podešavanje tajmera za uključivanje	68
7.2	Podešavanje tajmera za isključivanje	68
7.3	Podešavanje tajmera za uključivanje i isključivanje (primer)	69
8	Kako koristiti napredne funkcije	70
8.1	Funkcija oscilovanja	70
8.2	Pravac strujanja vazduha	70
8.3	LED ekran	71
8.4	Funkcija ECO/GEAR (Eko/Brzina)	71

SADRŽAJ

8.5 Funkcija GoClean (Čišćenje)	72
8.6 Funkcija Silence (Bešumno).....	72
8.7 Funkcija FP (Zaštita od smrzavanja)	73
8.8 Funkcija LOCK (Zaključavanje)	73
8.9 Funkcija SET (Podesi)	73
8.10 Funkcija HygieneMax (Maksimalna higijena) (neke jedinice)	75

Model	RG10A (F2S)/BGEF RG10A1 (F2S)/BGEF
Nazivni napon	3,0V (Suve baterije R03/LR03×2)
Domet za prijem signala	8 m
Životna sredina	-5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

2 Vodič za brzi početak



Niste sigurni oko toga šta neka funkcija radi?


Pogledajte odeljke **Kako koristiti osnovne funkcije** i **Kako koristiti napredne funkcije** u ovom priručniku za detaljan opis kako da koristite svoj klima uređaj.

3 Rukovanje daljinskim upravljačem

3.1 Umetanje i zamena baterija

Vaš klima uređaj može imati dve baterije (neke jedinice). Pre upotrebe daljinskog upravljača ubacite baterije u njega.

1. Kliznim pokretom na dole uklonite poklopac daljinskog upravljača i videćete odeljak za baterije.
2. Ubacite baterije u pregradu, vodeći računa da se simboli (+) i (-) na krajevima baterija poklapaju sa onima unutar pregrade.
3. Vratite na mesto poklopac za baterije.



Odlaganje baterija:



Nemojte da odlažete baterije kao nesortirani gradski otpad. Proverite šta kažu lokalni zakoni po pitanju pravilnog odlaganja baterija.

Saveti za upotrebu daljinskog upravljača:



- Daljinski upravljač mora da se koristi u krugu od 8 metara udaljenosti od jedinice.
- Jedinica se oglašava zvučnim signalom kad primi signal od daljinskog upravljača.
- Zavese, ostali materijali i direktno sunčevo svetlo mogu da ometaju prijemnik infracrvenog signala.
- Uklonite baterije ukoliko nećete koristiti daljinski upravljač više od 2 meseca.

Napomene u vezi sa baterijama:



Za postizanje optimalnih performansi proizvoda:

- Nemojte da mešate stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta.
- Nemojte da ostavljate baterije u daljinskom upravljaču ukoliko ne planirate da koristite uređaj više od 2 meseca.

3.2 Napomene za korišćenje daljinskog upravljača:

Uređaj može biti u skladu sa lokalnim nacionalnim propisima.

- U Kanadi, mora da se pridržava CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U Americi, uređaj se pridržava člana 15 FCC Pravila. Rad je podložan sledećim uslovima:
 - (1) Ovaj uređaj ne izaziva štetne smetnje i
 - (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.


Ova oprema je testirana i u skladu je se ograničenjima za Klasu B digitalnog uređaja, u skladu sa članom 15 FCC Pravila. Ova ograničenja su projektovana za pružanje zaštite od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio talasa, a ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće javiti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem uređaja, korisnik se podstiče da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više navedenih mera:

- Preusmerite ili premestite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu u utičnicu na drugom strujnom kolu od onog na koji je prijemnik priključen.
- Konsultujte se sa prodavcem ili sa iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
- Promene ili modifikacije koje nisu odobrene od strane zadužene za saglasnost mogu ukinuti korisnicima ovlašćenje za upravljanje opremom.

4 Dugmad i funkcije

Pre nego što počnete sa upotrebom svog novog klima uređaja, obavezno se upoznajte sa njegovim daljinskim upravljačem. Sledi kratki uvod u funkcije samog daljinskog upravljača.

Za uputstva o tome kako da koristite svoj klima uređaj, pogledajte odeljak **Kako koristiti osnovne funkcije** u ovom uputstvu.



Model: RG10A (F2S)/BGEF

(Funkcija Fresh (Sveže) i funkcija HygieneMax (Maksimalna higijena) nisu dostupne)

4 Dugmad i funkcije

1. Mode (Režim)

Kreće se kroz režime rada po sledećem redosledu: **AUTO (Automatski)** → **COOL (Hlađenje)** → **DRY (Sušenje)** → **HEAT (Grejanje)** → **FAN (Ventilator)**



Napomena: Režim HEAT (Grejanje) nije podržan u uređaju koji je predviđen samo za hlađenje.

2. ECO/GEAR (Eko/Brzina)

Pritisnite ovo dugme da biste ušli u energetski efikasan režim po sledećem redosledu:

ECO (Eko) → GEAR (Brzina) (75%) → GEAR (Brzina) (50%) → Režim prethodnog podešavanja → ECO (Eko)...

3. U redu

Koristi se za potvrdu izabranih funkcija

4. Timer (Tajmer)

Podesite tajmer da biste uključili ili isključili jedinicu.

5. BREEZE AWAY (Povetarac)

Ova karakteristika izbegava direktan protok vazduha koji duva po telu i omogućava da se prepustite nežnijem hlađenju.



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u režimima Cool (Hlađenje), Fan (Ventilator) i Dry (Sušenje).

6. GoClean (Čišćenje)

Koristi se za pokretanje/zaustavljanje funkcije GoClean (Čišćenje).

(Neke jedinice, pogledajte uputstvo za upotrebu i montažu).

7. LED

Uključuje i isključuje LED ekran unutrašnje jedinice i zvučni signal klima uređaja, što stvara udobno i tiho okruženje.

8. Turbo

Omogućuje da jedinica dostigne unapred podešenu temperaturu za najkraće moguće vreme.

9. Swing (Oscilovanje)

Pokreće i zaustavlja horizontalno kretanje lamela. Držite pritisnuto 2 sekunde da biste pokrenuli funkciju automatskog oscilovanja vertikalnih otvora.

10. FAN SPEED (Brzina ventilatora)

Odabira brzine ventilatora po sledećem redosledu: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Pritisnite dugme TEMP ^ (Temperatura) ili v da biste povećavali/smanjivali brzinu ventilatora u koracima od 1%.

11. TEMP (Temperatura) v

Smanjuje temperaturu za 1 °C (1 °F).

Min. temperatura je 16 °C (60 °F).

12. SET (Podesi)

Kreće se kroz operativne funkcije na sledeći način:

Sleep (Spavanje) (Z) →

ZoneFollow (Praćenje zone) (Δ) →

AP mode (AP režim) (☺) (neke jedinice) →

Sleep (Spavanje)...

Izabrani simbol će treptati na ekranu, pritisnite dugme OK za potvrdu.

13. TEMP (Temperatura) ^

Povećava temperaturu za 1 °C (1 °F).

Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).




Napomena: Pritisnite zajedno dugmad v i ^ istovremeno u trajanju od 3 sekunde, naizmenično će se prikazivati temperatura između °C i °F.

14. On/Off (Uključivanje/isključivanje)

Uključivanje i isključivanje uređaja.

4 Dugmad i funkcije



Model: RG10A1 (F2S)/BGEF

(Funkcija HygieneMax (Maksimalna higijena) je dostupna)

4 Dugmad i funkcije

1. Mode (Režim)

Kreće se kroz režime rada po sledećem redosledu: **AUTO (Automatski)** → **COOL (Hlađenje)** → **DRY (Sušenje)** → **HEAT (Grejanje)** → **FAN (Ventilator)**



Napomena: Režim HEAT (Grejanje) nije podržan u uređaju koji je predviđen samo za hlađenje.

2. ECO/GEAR (Eko/Brzina)

Pritisnite ovo dugme da biste ušli u energetski efikasan režim po sledećem redosledu:

ECO (Eko) → GEAR (Brzina) (75%) → GEAR (Brzina) (50%) → Režim prethodnog podešavanja → ECO (Eko)...

3. U redu

Koristi se za potvrdu izabranih funkcija

4. Timer (Tajmer)

Podesite tajmer da biste uključili ili isključili jedinicu.

5. HygieneMax (Maksimalna higijena)

Koristi se za pokretanje i zaustavljanje funkcije HygieneMax (Maksimalna higijena).

6. GoClean (Čišćenje)

Koristi se za pokretanje/zaustavljanje funkcije GoClean (Čišćenje).

(Neke jedinice, pogledajte uputstvo za upotrebu i montažu).

7. LED

Uključuje i isključuje LED ekran unutrašnje jedinice i zvučni signal klima uređaja, što stvara udobno i tiho okruženje.

8. Turbo

Omogućuje da jedinica dostigne unapred podešenu temperaturu za najkraće moguće vreme.

9. Swing (Oscilovanje)

Pokreće i zaustavlja horizontalno kretanje lamela. Držite pritisnuto 2 sekunde da biste pokrenuli funkciju automatskog oscilovanja vertikalnih otvora.

10. FAN SPEED (Brzina ventilatora)

Odabira brzine ventilatora po sledećem redosledu: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Pritisnite dugme TEMP ^ (Temperatura) ili v da biste povećavali/smanjivali brzinu ventilatora u koracima od 1%.

11. TEMP (Temperatura) v

Smanjuje temperaturu za 1 °C (1 °F).
Min. temperatura je 16 °C (60 °F).

12. SET (Podesi)

Kreće se kroz operativne funkcije na sledeći način:

Breeze Away (Povetarac) (⌘) Sleep (Spavanje) → (⌚) → ZoneFollow (Praćenje zone) (⌘) → AP mode (AP režim) (⌚) (neke jedinice) → Breeze Away (Povetarac)...

Izabrani simbol će treptati na ekranu, pritisnite dugme OK za potvrdu.

13. TEMP (Temperatura) ^

Povećava temperaturu za 1 °C (1 °F).
Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).




Napomena: Pritisnite zajedno dugmad v i ^ istovremeno u trajanju od 3 sekunde, naizmenično će se prikazivati temperatura između °C i °F.

14. On/Off (Uključivanje/isključivanje)

Uključivanje i isključivanje uređaja.

5 Indikatori na ekranu daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju kada se daljinski upravljač uključi.



1. Ekran funkcije Breeze Away (Povetarac)
- Ekran funkcije GoClean (Čišćenje)
- Ekran funkcije Fresh (Sveže)
(nije dostupno)
- Ekran režima Sleep (Spavanje)
- Ekran funkcije ZoneFollow (Praćenje zone)
- Ekran funkcije bežične kontrole
- Ekran detekcije ispražnjene baterije
(ako treperi)

2. Ekran **MODE** (Režim)

Prikazuje trenutni režim, uključujući:



3. Ekran **ECO** (Eko)

Prikazuje se kada je aktivirana funkcija ECO (Eko)

4. Ekran **GEAR** (Brzina)

Prikazuje se kada je aktivirana funkcija GEAR (Brzina)

5. Ekran **LOCK** (Zaključavanje)

Prikazuje se kada je aktivirana funkcija LOCK (Zaključavanje).

6. Ekran **Temperatura/Tajmer/Brzina ventilatora**

Podrazumevano prikazuje podešenu temperaturu ili brzinu ventilatora ili podešavanje tajmera kada se koriste funkcije TIMER ON/OFF (Tajmer za uključivanje/isključivanje).

- Temperaturni opseg: 16-30 °C/60-86 °F (20-28 °C/68-82 °F) (neke jedinice)
- Opseg podešavanja tajmera: 0-24 sata
- Opseg podešavanja brzine ventilatora: AU-100%

Ovog prikaza nema kad je u toku režim FAN (Ventilator).

7.  Ekran **vertikalnog oscilovanja** usmerivača

 Ekran **automatskog vertikalnog oscilovanja** usmerivača

 Ekran režima **TURBO**

A
B Nije dostupno za ovu jedinicu

8. Ekran **FAN SPEED** (Brzina ventilatora)

Prikazuje odabranu brzinu ventilatora:

Bešumno	 I	1%
	 II	2%-20%
LOW (Nisko)	 IIII	21%-40%
MED (Srednje)	 IIIIII	41%-60%
	 IIIIIII	61%-80%
HIGH (Visoko)	 IIIIIIIII	81%-100%
AUTO (Automatski)	 IIIIIIIII AUTO	

Ova brzina ventilatora se ne može podesiti u režimu AUTO (Automatski) ili DRY (Sušenje).

9.  **ON** Prikaz funkcije **TIMER ON** (Tajmer za uključivanje)

 **OFF** Prikaz funkcije **TIMER OFF** (Tajmer za isključivanje)

 Ekran funkcije **Silence** (Bešumno)

10. **Indikator prenosa** svetli kada daljinski upravljač šalje signal unutrašnjoj jedinici



Napomena: Svi indikatori prikazani na slici su u svrhu jasne prezentacije. Tokom stvarnog rada, samo relativni znaci funkcija su prikazani u prozoru ekrana.

6.1 Osnovno upravljanje



Upozorenje:

Pre rada, uverite se da je jedinica uključena i da je napajanje dostupno.



Podešavanje temperature:

Opseg radne temperature za jedinice je 16-30 °C (60-86 °F)/ 20-28 °C (68-82 °F). Možete postepeno povećati ili smanjiti podešenu temperaturu za 1 °C (1 °F).

6.2 Režim AUTO (Automatski)


U režimu AUTO (Automatski), jedinica će automatski izabrati funkciju HLAĐENJA, VENTILATORA ili GREJANJA na osnovu podešene temperature.

1. Pritisnite dugme **MODE** (Režim) da biste izabrali **AUTO** (Automatski).
2. Podesite željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ili **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Pritisnite dugme **ON/OFF** (Uključivanje/ isključivanje) kako biste pokrenuli jedinicu.



Napomena:


BRZINA VENTILATORA se ne može podesiti u režimu AUTO (Automatski).



6 Kako koristiti osnovne funkcije

6.3 režim COOL (Hlađenje)

1. Pritisnite taster **MODE** (Režim) kako biste odabrali režim **COOL** (Hlađenje).
2. Podesite željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP (Temperatura) ^** ili **TEMP (Temperatura) v**.
3. Pritisnite dugme **FAN** (Ventilator) da biste izabrali brzinu ventilatora u opsegu AU–100%.
4. Pritisnite dugme **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) kako biste pokrenuli jedinicu.




6.4 Režim DRY (Sušenje) (odvlaživanje)

1. Pritisnite dugme **MODE** (Režim) da biste izabrali **DRY** (Sušenje).
2. Podesite željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP (Temperatura) ^** ili **TEMP (Temperatura) v**.
3. Pritisnite dugme **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) kako biste pokrenuli jedinicu.

Napomena:



BRZINA VENTILATORA se ne može promeniti u režimu DRY (Sušenje).




6 Kako koristiti osnovne funkcije

6.5 Režim FAN (Ventilator)

1. Pritisnite dugme **MODE** (Režim) da biste izabrali režim **FAN** (Ventilator).
2. Pritisnite dugme **FAN** (Ventilator) da biste izabrali brzinu ventilatora u opsegu AU–100%.
3. Pritisnite dugme **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) kako biste pokrenuli jedinicu.



Napomena: Temperaturu ne možete da podešavate u režimu FAN (Ventilator). Shodno tome, LCD ekran vašeg daljinskog upravljača neće prikazati temperaturu.




6.6 Režim HEAT (Grejanje)

1. Pritisnite taster **MODE** (Režim) kako biste odabrali režim **HEAT** (Zagrevanje).
2. Podesite željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP (Temperatura) ^** ili **TEMP (Temperatura) v**.
3. Pritisnite dugme **FAN** (Ventilator) da biste izabrali brzinu ventilatora u opsegu AU–100%.
4. Pritisnite dugme **ON/OFF** (Uključivanje/isključivanje) kako biste pokrenuli jedinicu.



Napomena: Smanjenje spoljašnje temperature može da utiče na učinak funkcije HEAT (Grejanje) vaše jedinice. U takvim slučajevima preporučujemo korišćenje ovog klima uređaja u kombinaciji sa drugim uređajima za grejanje.



7 Podešavanje Timer (Tajmer)

TIMER ON/OFF (Tajmer za uključivanje/isključivanje) – Podesite vreme nakon kojeg će se jedinica automatski uključiti/isključiti.

7.1 Podešavanje tajmera za uključivanje

Pritisnite dugme **TIMER** (Tajmer) da biste pokrenuli vremenski niz **ON** (Uključivanje).

Pritisnite dugme **Temp** (Temperatura) gore ili dole više puta da biste podesili željeno vreme za uključivanje jedinice.

Usmerite daljinski upravljač ka jedinici i sačekajte 1 sekundu, aktiviraće se **TIMER ON** (Tajmer za uključivanje).




7.2 Podešavanje tajmera za isključivanje

Pritisnite dugme **TIMER** (Tajmer) da biste pokrenuli vremenski niz **OFF** (Isključivanje).

Pritisnite dugme **Temp** gore ili dole više puta da biste podesili željeno vreme za isključivanje jedinice.

Usmerite daljinski upravljač ka jedinici i sačekajte 1 sekundu, aktiviraće se **TIMER OFF** (Tajmer za isključivanje).



Napomena:




1. Kada podesite **TIMER ON** (Tajmer za uključivanje) ili **TIMER OFF** (Tajmer za isključivanje), vreme će se povećavati za 30 minuta sa svakim pritiskom, do 10 sati. Za vremenske periode veće od 10 sati i do 24 sata, povećavaće se u koracima od 1 sata. (Na primer, pritisnite 5 puta da dobijete 2,5h i pritisnite 10 puta da dobijete 5h.) Tajmer će se vratiti na 0,0 posle 24.
2. Otkazite bilo koju funkciju tako što ćete njen tajmer postaviti na 0,0h.

7 Podešavanje Timer (Tajmer)


7.3 Podešavanje tajmera za uključivanje i isključivanje (primer)

Imajte na umu da se vremenski periodi koje ste podesili za obe funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.




8.1 Funkcija oscilovanja

Pritisnite dugme Swing (Oscilovanje)




Horizontalni usmerivač će se automatski pomerati gore-dole kada pritisnete dugme Swing (Oscilovanje).
Pritisnite ponovo da se zaustavi.



Držite pritisnuto ovo dugme duže od 2 sekunde, aktiviraće se funkcija vertikalnog oscilovanja usmerivača. (Neke jedinice)

8.2 Pravac strujanja vazduha




Ako nastavite da pritiskate dugme SWING (Oscilovanje), možete podesiti pet različitih smerova strujanja vazduha. Otvor se može pomeriti u određenom opsegu svaki put kada pritisnete dugme. Pritiskajte dugme dok ne dostignete željeni smer.



Napomena: Kada je jedinica isključena, pritisnite i držite dugmad **MODE** (Režim) i **SWING** (Oscilovanje) zajedno na jednu sekundu da bi se otvor otvorio pod određenim uglom kako biste lako mogli da ga očistite. Pritisnite i držite dugmad **MODE** (Režim) i **SWING** (Oscilovanje) zajedno na jednu sekundu da biste vratili otvor u prethodni položaj (neke jedinice).


8 Kako koristiti napredne funkcije

8.3 LED ekran



Pritisnite dugme LED

Pritisnite ovo dugme da biste uključili i isključili ekran i zvučni signal klima uređaja na unutrašnjoj jedinici.



Pritisnite ovo dugme duže od 5 sekundi (neke jedinice)

Držite ovo dugme pritisnuto duže od 5 sekundi, unutrašnja jedinica će prikazati stvarnu temperaturu prostorije. Ponovo pritisnite duže od 5 sekundi da biste se vratili na prikaz podešene temperature.

8.4 Funkcija ECO/GEAR (Eko/Brzina)



Pritisnite ovo dugme da biste ušli u energetske efikasan režim po sledećem redosledu:

ECO (Eko) → GEAR (Brzina) (75%) → GEAR (Brzina) (50%) → Režim prethodnog podešavanja → ECO (Eko).....



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u režimu COOL (Hlađenje).

Korišćenje funkcije ECO (Eko):

Kada pritisnete ovo dugme u režimu hlađenja, daljinski upravljač će automatski podesiti temperaturu na 24 °C/75 °F, a brzinu ventilatora na Auto (Automatski) radi uštede energije (samo kada je podešena temperatura niža od 24 °C/75 °F). Ako pritisnete dugme ECO (Eko) dok je podešena temperatura iznad 24 °C/75 °F, brzina ventilatora će se promeniti na Auto (Automatski), a podešena temperatura će ostati nepromenjena.



Napomena:

Pritiskom na dugme ECO/GEAR (Eko/Brzina), izmenom režima ili prilagođavanjem podešene temperature na manje od 24 °C/75 °F zaustaviće se rad funkcije ECO (Eko).

Dok je aktivna funkcija ECO (Eko), ako je podešena temperatura 24 °C/75 °F ili više, to može dovesti do nedovoljnog hlađenja. Ako se osećate neprijatno, samo ponovo pritisnite dugme ECO (Eko) da biste to zaustavili.

Korišćenje funkcije GEAR (Brzina):

Pritisnite dugme ECO/GEAR (Eko/Brzina) da biste ušli u funkciju GEAR (Brzina) na sledeći način:

75% (do 75% potrošnje struje)



50% (do 50% potrošnje struje)




Režim prethodnog podešavanja.

Dok je aktivna funkcija GEAR (Brzina), na ekranu daljinskog upravljača će se naizmenično prikazivati potrošnja struje i podešena temperatura.

8.5 Funkcija GoClean (Čišćenje)

Pritisnite dugme GoClean (Čišćenje)



Bakterije iz vazduha mogu da se namnože u vlazi koja se kondenzuje oko razmenjivača toplote u jedinici. Redovnom upotrebom većina ove vlage isparava iz jedinice.

Ako pritisnete dugme GoClean (Čišćenje), jedinica će se automatski očistiti. Nakon čišćenja, jedinica će se automatski isključiti. Pritiskom na dugme GoClean (Čišćenje) tokom ciklusa prekinućete rad jedinice i isključiti je. Funkciju GoClean (Čišćenje) možete koristiti koliko god često želite.



Napomena: Ovu funkciju možete da aktivirate jedino u režimima COOL (Hlađenje) ili DRY (Sušenje).

8.6 Funkcija Silence (Bešumno)

Držite pritisnuto dugme za ventilator duže od 2 sekunde da biste aktivirali/onemogućili funkciju Silence (Bešumno) (neke jedinice).

Zbog niske frekvencije rada kompresora, to može dovesti do nedovoljnog kapaciteta hlađenja i grejanja. Pritiskanjem dugmeta ON/OFF (Uključivanje/isključivanje), Mode (Režim), Sleep (Spavanje), Turbo ili GoClean (Čišćenje) tokom rada isključićete funkciju Silence (Bešumno).

8 Kako koristiti napredne funkcije

8.7 Funkcija FP (Zaštita od smrzavanja)



Jedinica će raditi pri velikoj brzini ventilatora (dok je kompresor uključen) sa temperaturom automatski podešenom na 8 °C/46 °F.




Napomena: Ova funkcija je samo za klima uređaje sa toplotnom pumpom.

Pritisnite ovo dugme 2 puta u toku jedne sekunde u režimu HEAT (Grejanje) pri podešenoj temperaturi od 16 °C/60 °F da biste aktivirali funkciju FP.


Pritiskanje dugmadi On/Off (Uključivanje/isključivanje), Sleep (Spavanje), Mode (Režim), Fan (Ventilator) i Temp (Temperatura) tokom rada, isključiće ovu funkciju.

8.8 Funkcija LOCK (Zaključavanje)



Istovremeno pritisnite dugme **GoClean** (Čišćenje) i **Turbo** na duže od 5 sekundi da biste aktivirali funkciju Lock (Zaključavanje). Dugmad neće reagovati osim ako ponovo pritisnete ova dva dugmeta dve sekunde da biste onemogućili zaključavanje.

8.9 Funkcija SET (Podesi)



- Pritisnite dugme SET (Podesi) da biste ušli u postavku funkcije, zatim pritisnite dugme SET (Podesi) ili dugme TEMP (Temperatura) ▼ ili TEMP (Temperatura) ▲ da biste izabrali željenu funkciju. Izabrani simbol će treptati na ekranu, pritisnite dugme OK za potvrdu.
- Da biste poništili izabranu funkciju, samo izvršite iste postupke kao gore.

- Pritisnite dugme SET (Podesi) da biste se kretali kroz operativne funkcije na sledeći način:
Sleep (Spavanje) (☺) → ZoneFollow (Praćenje zone) (👤) → AP mode (AP režim) (📶)

Funkcija Breeze away (Povetarac) (🌀) (neke jedinice):

Ova karakteristika izbegava direktan protok vazduha koji duva po telu i omogućava da se prepustite nežnijem hlađenju.



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u režimima Cool (Hlađenje), Fan (Ventilator) i Dry (Sušenje).

Funkcija Sleep (Spavanje) (☺):

Funkcija SLEEP (Spavanje) čini da se osećate prijatno dok spavate (i nije vam potrebno isto podešavanje temperature koje imate dok ste budni). Ova funkcija može da se aktivira jedino pomoću daljinskog upravljača.

Za detalje pogledajte rad funkcija sleep (spavanje) u „Uputstvu za upotrebu“.



Napomena: Funkcija SLEEP (Spavanje) nije dostupna u režimima FAN (Ventilator) i DRY (Sušenje).

Funkcija ZoneFollow (Praćenje zone) (👤):

Funkcija ZoneFollow (Praćenje zone) omogućava daljinskom upravljaču da meri temperaturu na trenutnoj lokaciji i šalje ovaj signal klima uređaju svaka 3 minuta. Kada koristite režime AUTO (Automatski), COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grejanje), merenje temperature okoline sa daljinskog upravljača (umesto sa same unutrašnje jedinice) omogućiće klima uređaju da optimizuje temperaturu oko vas i obezbedi maksimalnu udobnost.



Napomena: Pritisnite i držite dugme Turbo sedam sekundi da biste pokrenuli/zaustavili memoriju funkcije ZoneFollow (Praćenje zone).

- Ako je memorija aktivirana, „ON“ (Uključeno) se prikazuje 3 sekunde na ekranu.
- Ako je funkcija memorije zaustavljena, „OFF“ (Isključeno) se prikazuje 3 sekunde na ekranu.
- Dok je funkcija memorije aktivirana, pritisnjanje dugmeta ON/OFF (Uključivanje/isključivanje), promena režima ili nestanak struje neće otkazati funkciju ZoneFollow (Praćenje zone).

Funkcija AP (📶) (neke jedinice):

Izaberite režim AP da biste konfigurisali bežičnu mrežu. Za neke jedinice, to se ne postiže pritiskom na dugme SET (Podesi). Da biste ušli u AP režim, neprekidno pritiskajte dugme LED sedam puta tokom 10 sekundi.

8.10 Funkcija HygieneMax (Maksimalna higijena) (neke jedinice)

Ako na daljinskom upravljaču pritisnete dugme HygieneMax (Maksimalna higijena) dok AC radi, počinje da radi UVC led lampica. Prilikom ozračivanja jednoćelijskih mikroorganizama, može direktno da im uništi strukturu DNK i RNK i učini da trenutno izgube sposobnost i aktivnost replikacije, čime se postiže njihova efikasna eliminacija na isparivaču.



Napomena: Funkcija se uključuje/isključuje pomoću dugmeta HygieneMax (Maksimalna higijena), a isključuje se kada se isključi klima-uređaj.

Molimo Vas da prvo pročitate ovaj priručnik za korisnika!

Poštovani korisniče,

Hvala Vam što ste izabrali Beko proizvod. Nadamo se da ćete dobiti najbolje rezultate od vašeg proizvoda koji je proizveden pomoću visoko kvalitetne i najsavremenije tehnologije. Stoga bismo vas zamolili da pročitate ovaj kompletan priručnik za korisnika i svu ostalu prateću dokumentaciju prije korištenja proizvoda i zadržite priručnik kao referencu za buduću upotrebu. Ako proizvod uručite nekom drugom, uz njega takođe uručite i priručnik za korisnika. Slijedite sva upozorenja i informacije u priručniku za korisnika.

Značenje simbola

Sljedeći simboli su korišteni u raznim odjeljcima ovog priručnika:



Važne informacije ili korisni savjeti vezano za upotrebu.



Ovaj simbol pokazuje da priručnik za upotrebu treba pažljivo pročitati.



Upozorenje na opasne situacije u pogledu života i imovine.



Ovaj simbol pokazuje da ovom opremom treba rukovati servisno osoblje u skladu s priručnikom za instalaciju.



Upozorenje za radnje koje se nikada ne smiju izvoditi.



Upozorenje na strujni udar.



Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što su priručnik za rad ili priručnik za instalaciju.



(Za vrstu plina R32/R290)

Ovaj simbol pokazuje da ovaj uređaj koristi zapaljivi rashladni medij. Ako rashladni medij curi i ako je izložen vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.



Nemojte prekrivati.



RECIKLIRANI PAPIR I
PAPIR KOJI SE MOŽE
RECIKLIRATI

SADRŽAJ


1	Specifikacije daljinskog upravljača	79
2	Vodič za brzi početak	80
3	Rukovanje daljinskim upravljačem	81
3.1	Postavljanje i zamjena baterija	81
3.2	Napomene za korištenje daljinskog upravljača:	82
4	Tipke i funkcije	83
5	Indikatori ekrana daljinskog upravljača	87
6	Kako koristiti osnovne funkcije	89
6.1	Osnovno rukovanje	89
6.2	Način rada AUTO (Automatski)	89
6.3	Način rada COOL (Hlađenje)	90
6.4	Način rada DRY (Isušivanje) (odvlaživanje)	90
6.5	Način rada FAN (Ventilator)	91
6.6	Način rada HEAT (Grijanje)	91
7	Podešavanje TIMER (Programatora)	92
7.1	Postavke za TIMER ON (Programator uključen)	92
7.2	Postavke za TIMER OFF (Programator isključen)	92
7.3	Podešavanje TIMER ON & OFF (Programator uključen i isključen) (primjer)	93
8	Kako koristiti napredne funkcije	94
8.1	Funkcija njihanja	94
8.2	Smjer protoka zraka	94
8.3	LED DISPLEJ	95
8.4	Funkcija ECO/GEAR	95

SADRŽAJ

8.5	Funkcija GoClean	96
8.6	Funkcija Silence (tihi rad)	96
8.7	Funkcija FP (zaštita os smrzavanja)	97
8.8	Funkcija zaključavanja	97
8.9	Funkcija podešavanja	97
8.10	Funkcija HygieneMax (maks. higijenski) (neke jedinice)	99

Model	RG10A (F2S)/BGEF RG10A1 (F2S)/BGEF
Nazivni napon	3,0V (suhe baterije R03/LR03×2)
Opseg prijema signala	8m
Okruženje	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

2 Vodič za brzi početak




Niste sigurni šta određena funkcija čini?

Pogledajte odjeljke **Kako koristiti osnovne funkcije** i **Kako koristiti napredne funkcije** ovog priručnika za detaljan opis o tome kako da koristite svoj klima uređaj.

3.1 Postavljanje i zamjena baterija

Vaša jedinica klima uređaja može doći s dvije baterije (neke jedinice). Prije upotrebe stavite baterije u daljinski upravljač.

1. Pomaknite stražnji poklopac s daljinskog upravljača prema dolje otkrivajući odjeljak za baterije.
2. Stavite baterije, obraćajući pažnju da se krajevi baterija s oznakama (+) i (-) podudaraju sa simbolima u odjeljku za baterije.
3. Vratite poklopac za baterije na njegovo mjesto.



Odlaganje baterija:



Nemojte odlagati baterije kao nesortirani komunalni otpad. Pogledajte lokalne zakone radi ispravnog odlaganja baterija.

Savjeti za upotrebu daljinskog upravljača:



- Daljinski upravljač se mora koristiti u krugu od 8 metara od jedinice.
- Jedinica će se oglasiti zvučnim signalom "beep" kada primi signal daljinskog upravljača.
- Zavjese, drugi materijali i direktna sunčeva svjetlost mogu ometati infracrveni signal prijemnika.
- Izvadite baterije ako se daljinski upravljač neće koristiti duže od 2 mjeseca.

Napomene za baterije:

Za optimalne performanse proizvoda:



- Nemojte miješati stare i nove baterije, ili baterije različitih tipova.
- Ne ostavljajte baterije u daljinskom upravljaču ako ne namjeravate koristiti uređaj duže od 2 mjeseca.

3.2 Napomene za korištenje daljinskog upravljača:

Uređaj može biti usklađen s lokalnim nacionalnim propisima.

- U Kanadi bi trebalo biti usklađeno sa CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
- U SAD-u, ovaj uređaj je usklađen s dijelom 15 pravila FCC-a (Savezni odbor za komunikacije). Rad podliježe sljedeća dva uslova:
 - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štete interferencij, te
 - (2) ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje primljene interferencije, uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ova ograničenja su dizajnirana kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih interferencija u stambenoj ugradnji. Ova oprema generira, koristi i emituje energiju radio frekvencije i, ako nije ugrađena i ne koristi se u skladu s uputstvima, može uzrokovati štetne interferencije za radijsku komunikaciju. Međutim, ne postoji garancija da se interferencija neće pojaviti kod određene ugradnje. Ako ova oprema ne uzrokuje štetne interferencije za radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ispraviti interferenciju pomoću jedne ili više od sljedećih mjera:


- Preusmjeriti ili promijeniti lokaciju prijemne antene.
- Povećati razdvojenost između opreme i prijemnika.
- Spojiti opremu u utičnicu u strujnom krugu koji je drugačiji od kruga na koji je spojen prijemnik.

- Posavjetujte se s trgovcem ili iskusnim radio/TV tehničarom za pomoć.
- Promjene ili modifikacije koje nije odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.

4 Tipke i funkcije

Prije nego što počnete s korištenjem vašeg novog klima uređaja, uvjerite se da ste upoznati s njegovim daljinskim upravljačem. U nastavku je dat kratki uvod za daljinski upravljač.

Za uputstva o tome kako rukovati vašim klima uređajem pogledajte u ovom priručniku odjeljak **Kako koristiti osnovne funkcije.**



Model: RG10A (F2S)/BGEF

(Nisu dostupne funkcije Fresh (svježe) i Hygienemax (maks. higijenski))

4 Tipke i funkcije

1. Mode (Način rada)

Kretanje kroz načine rada kao što slijedi:
AUTO (Automatski) → COOL (Hlađenje) → DRY (Isušivanje) → HEAT (Grijanje) → FAN (Ventilator)



Napomena: Način rada HEAT (Grijanje) nije podržan kod uređaja samo sa funkcijom hlađenja.

2. ECO/GEAR

Pritisnite ovu tipku da uđete u energetski efikasan način rada u sljedećem nizu:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) →
Prethodni način postavki → ECO

3. OK

Koristi se za potvrđivanje odabranih funkcija

4. Timer (Programator)

Podesite programator da uključi ili isključi jedinicu.

5. BREEZE AWAY (Povjetarac)

Ova funkcija izbjegava da zračni tok puše direktno u tijelo i čini da osjećate prepuštanje svilenkastoj hladnoći.



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u načinu rada hlađenja, Fan (ventilatora) i Dry (sušenja).

6. GoClean

Koristi se za pokretanje/zaustavljanje GoClean funkcije.

(Kod nekih jedinica pogledajte priručnik za korisnika za rukovanje i ugradnju).

7. LED

Uključuje i isključuje LED displej unutrašnje jedinice i zvučni signal klima uređaja, što stvara udobno i tiho okruženje.

8. Turbo

Omogućava jedinici da dostigne zadanu temperaturu u najkraćem mogućem vremenu

9. Swing (Njihanje)

Počinje i zaustavlja horizontalno kretanje krilca. Držite pritisnuto 2 sekunde da pokrenete funkciju automatskog zakretanja vertikalnih krilca.

10. FAN SPEED (Brzina ventilatora)

Bira brzinu ventilatora prema sljedećem redoslijedu: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Pritisnite tipku TEMP (Temperatura) $\wedge$ ili $\vee$ da povećate/smanjite brzinu ventilatora u koracima od 1%.

11. TEMP (Temperatura) $\vee$

Smanjuje temperaturu u koracima od 1 °C (1 °F). Min. temperatura je 16 °C (60 °F).

12. SET (Podešavanje)

Pomicanje kroz funkcije rukovanja kako slijedi:

Sleep (Mirovanje) (☺) →

ZoneFollow (zonsko praćenje) (Δ) →

AP način rada (☺) (Neke jedinice) →

Sleep (Mirovanje)...

Odabrani simbol će treperiti na području displeja, pritisnite tipku OK da potvrdite.

13. TEMP (Temperatura) $\wedge$

Povećanje temperature u koracima od 1 °C (1 °F). Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).




Napomena: Istovremeno pritisnite tipke $\vee$ i $\wedge$ tokom 3 sekunde i to će promijeniti prikaz temperature između °C i °F.

14. On/Off (Uklj/isklj)

Uključuje ili isključuje jedinicu.

4 Tipke i funkcije



Model: RG10A1 (F2S)/BGEF

(Dostupna je funkcija HygieneMax (maks. higijenski))

4 Tipke i funkcije

1. Mode (Način rada)

Kretanje kroz načine rada kao što slijedi:
AUTO (Automatski) → COOL (Hlađenje) → DRY (Isušivanje) → HEAT (Grijanje) → FAN (Ventilator)



Napomena: Način rada HEAT (Grijanje) nije podržan kod uređaja samo sa funkcijom hlađenja.

2. ECO/GEAR

Pritisnite ovu tipku da uđete u energetski efikasan način rada u sljedećem nizu:

ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) →
Prethodni način postavki → ECO

3. OK

Koristi se za potvrđivanje odabranih funkcija

4. Timer (Programator)

Podesite programator da uključi ili isključi jedinicu.

5. HygieneMax (maks. higijenski)

Koristi se za pokretanje i zaustavljanje funkcije HygieneMax (maks. higijenski).

6. GoClean

Koristi se za pokretanje/zaustavljanje GoClean funkcije.

(Kod nekih jedinica pogledajte priručnik za korisnika za rukovanje i ugradnju).

7. LED

Uključuje i isključuje LED displej unutrašnje jedinice i zvučni signal klima uređaja, što stvara udobno i tiho okruženje.

8. Turbo

Omogućava jedinici da dostigne zadanu temperaturu u najkraćem mogućem vremenu

9. Swing (Njihanje)

Počinja i zaustavlja horizontalno kretanje krilca. Držite pritisnuto 2 sekunde da pokrenete funkciju automatskog zakretanja vertikalnih krilca.

10. FAN SPEED (Brzina ventilatora)

Bira brzinu ventilatora prema sljedećem redoslijedu: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Pritisnite tipku TEMP (Temperatura) $\wedge$ ili $\vee$ da povećate/smanjite brzinu ventilatora u koracima od 1%.

11. TEMP (Temperatura) $\vee$

Smanjuje temperaturu u koracima od 1 °C (1 °F). Min. temperatura je 16 °C (60 °F).

12. SET (Podešavanje)

Pomicanje kroz funkcije rukovanja kako slijedi:
Breeze Away (povjetrac) (🌀) Sleep (Mirovanje) → (😴) → ZoneFollow (zonsko praćenje) (📶) → AP način rada (📶) (Neke jedinice) → Breeze Away (povjetrac)...

Odabrani simbol će treperiti na području displeja, pritisnite tipku OK da potvrdite.

13. TEMP (Temperatura) $\wedge$

Povećanje temperature u koracima od 1 °C (1 °F). Maks. temperatura je 30 °C (86 °F).




Napomena: Istovremeno pritisnite tipke $\vee$ i $\wedge$ tokom 3 sekunde i to će promijeniti prikaz temperature između °C i °F.

14. On/Off (Uklj/isklj)

Uključuje ili isključuje jedinicu.

5 Indikatori ekrana daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju kada se daljinski upravljač uključi.



1. Prikaz Breeze Away (povjetrac)
 Prikaz funkcije GoClean
 Prikaz novih funkcija (Nije dostupno)
 Prikaz načina rada Sleep (mirovanje)
 Prikaz funkcije ZoneFollow (zonsko praćenje)
 Prikaz funkcije bežične kontrole
 Prikaz detekcije prazne baterije (ako treperi)
2. Prikaz **MODE** (Način rada)
 Prikazuje trenutni način rada, uključujući:
AUTO **COOL** **DRY** **HEAT** **FAN**
3. **ECO** displej
 Prikazuje se kada je aktivirana funkcija ECO
4. Prikaz za **GEAR**
 Prikazuje se kada je aktivirana funkcija GEAR
5. Displej **LOCK (Zaključano)**
 Prikazuje kada je aktivirana funkcija LOCK (Zaključano).
6. Prikaz **Temperature/Timer/Fan speed** (Temperatura/Programator/Brzina ventilatora)
 Prikazuje podešenu temperaturu prema zadanoj vrijednosti, ili brzinu ventilatora ili postavke programatora prilikom korištenja funkcije TIMER ON/OFF (Programator uklj/isklj).

- Opseg temperature: 16-30 °C /60-86 °F (20-28 °C /68-82 °F) (kod nekih jedinica)
- Opseg podešavanja programatora: 0-24 sata
- Raspon podešavanja brzine ventilatora: AU -100%

Ovaj displej je prazan kada jedinica radi u načinu rada FAN (Ventilator).

7. Prikaz njihanja horizontalnih krilca

 Prikaz automatskog njihanja vertikalnih krilca

 Prikaz **TURBO** načina rada

A Nije dostupna za ovu jedinicu
B

8. Prikaz **FAN SPEED** (Brzina ventilatora)

Prikazuje odabranu Fan Speed (Brzina ventilatora):

Silence (tihi rad)		1%
		2%-20%
LOW (Nisko)		21%-40%
MED (Srednje)		41%-60%
		61%-80%
HIGH (Visoko)		81%-100%
AUTO (Automatski)		<u>AUTO</u>

Ovu brzinu ventilatora nije moguće podesiti u način rada AUTO (Automatski) ili DRY (Isušivanje).

9. Prikaz **TIMER ON** (Programator uključivanja)

 Prikaz **TIMER OFF** (Programator isključivanja)

 Prikaz funkcije **Silence** (tihi rad)

10. Indikatori **Transmisije** svijetle kada daljinski šalje signal unutrašnjoj jedinici



Napomena: Svi indikatori prikazani na slici služe za svrhu jasne prezentacije. Ali tokom stvarnog rada, na prozoru displeja prikazuju se znakovi samo odgovarajuće funkcije.

6.1 Osnovno rukovanje



Upozorenje:

Prije rada, uvjerite se da je jedinica priključena i da je napajanje raspoloživo.



Podešavanje temperature:

Opseg radne temperature za jedinicu je 16-30 °C (60-86 °F) / 20-28 °C (68-82 °F). Možete povećati ili smanjiti podešenu temperaturu u koracima od 1 °C (1 °F).

6.2 Način rada AUTO (Automatski)


U načinu rada AUTO (Automatski), jedinica će automatski odabrati način rada COOL (Hlađenje), FAN (Ventilator), ili HEAT (Grijanje) na osnovu podešene temperature.

1. Pritisnite tipku **MODE** (Način rada) da biste izabrali **AUTO** (Automatski).
2. Podesite svoju željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ili **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uklj/isklj) da pokrenete jedinicu.



Napomena:


FAN SPEED (Brzina ventilatora) se ne može podesiti u načinu rada AUTO (Automatski).



6 Kako koristiti osnovne funkcije

6.3 Način rada COOL (Hlađenje)

1. Pritisnite tipku **MODE** (Način rada) da odaberete način rada **COOL** (Hlađenje).
2. Podesite svoju željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ili **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Pritisnite tipku **FAN** (Ventilator) da odaberete brzinu ventilatora u rasponu od AU-100%.
4. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uklj/isklj) da pokrenete jedinicu.




6.4 Način rada DRY (Isušivanje) (odvlaživanje)

1. Pritisnite tipku **MODE** (Način rada) da odaberete **DRY** (Isušivanje).
2. Podesite svoju željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ili **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uklj/isklj) da pokrenete jedinicu.

Napomena:



FAN SPEED (Brzina ventilatora) se ne može promijeniti u način rada DRY (Isušivanje).




6 Kako koristiti osnovne funkcije

6.5 Način rada FAN (Ventilator)

1. Pritisnite tipku **MODE** (Način rada) da odaberete način rada **FAN** (Ventilator).
2. Pritisnite tipku **FAN** (Ventilator) da odaberete brzinu ventilatora u rasponu od AU-100%.
3. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uklj/isklj) da pokrenete jedinicu.



Napomena: Nije moguće podesiti temperaturu u načinu rada FAN (Ventilator). Kao rezultat, LCD ekran daljinskog upravljača neće prikazati temperaturu.




6.6 Način rada HEAT (Grijanje)

1. Pritisnite tipku **MODE** (Način rada) da odaberete način rada **HEAT** (Grijanje).
2. Podesite svoju željenu temperaturu pomoću tipke **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ili **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Pritisnite tipku **FAN** (Ventilator) da odaberete brzinu ventilatora u rasponu od AU-100%.
4. Pritisnite tipku **ON/OFF** (Uklj/isklj) da pokrenete jedinicu.



Napomena: Kada vanjska temperatura pada, to može uticati na performanse funkcije grijanja vaše jedinice. Pod takvim okolnostima preporučujemo korištenje ovog klima uređaja u kombinaciji s drugim uređajima za grijanje.




TIMER ON/OFF (Programator uklj/isklj) - podešavanje vremena nakon kojeg će jedinica automatski uključiti/isključiti.

7.1 Postavke za TIMER ON (Programator uključen)

Pritisnite tipku TIMER (Programator) da pokrenete sekvencu vremena UKLJUČIVANJA.

Pritisnite tipku za smanjenje ili povećanje temperature više puta kako biste podesili željeno vrijeme za uključivanje jedinice.

Usmjerite daljinski i sačekajte 1 sekund, prikazat će se TIMER ON (Programator uključen).




7.2 Postavke za TIMER OFF (Programator isključen)

Pritisnite tipku TIMER (Programator) da pokrenete sekvencu vremena ISKLJUČIVANJA.

Pritisnite tipku za smanjenje ili povećanje temperature više puta kako biste podesili željeno vrijeme za isključivanje jedinice.

Usmjerite daljinski prema jedinici i sačekajte 1 sek, bit će aktivirano TIMER OFF (Programator isključivanja).



Napomena:




1. Kada podešavati TIMER ON (Programator uključen) ili TIMER OFF (Programator isključen), vrijeme će se povećavati u koracima od 30 minuta sa svakim pritiskom, do 10 sati. Nakon 10 sati pa do 24 sata, povećavat će se u razmacima od 1 sat. (Na primjer, pritisnite 5 puta da dobijete 2,5 sata i pritisnite 10 puta da dobijete 5 sati) Programator će se vratiti na 0.0 nakon 24.
2. Otkazite bilo koju funkciju tako što ćete podesiti njen programator na 0.0h.

7 Podešavanje TIMER (Programatora)

7.3 Podešavanje TIMER ON & OFF (Programator uključen i isključen) (primjer)


Imajte u vidu da se vremenski periodi koje podesite za obje funkcije odnose na sate nakon trenutnog vremena.




Primjer: Ako trenutni programtor iznosi 1:00 poslije podne, da biste podesili programator prema gore navedenim koracima, jedinica će su uključiti nakon 2,5 sata (3:30 poslije podne) i isključit će se u 6:00 poslije podne.

8.1 Funkcija njihanja

Pritisnite tipku Swing (njihanje)




Horizontalna krilca će se automatski njihati prema gore i dolje kada pritisnete tipku Swing (njihanje). Pritisnite ponovo da ih zaustavite.



Nastavite pritiskati ovu tipku duže od 2 sekunde, aktivirat će se funkcija njihanja vertikalnih krilca. (Kod nekih jedinica)

8.2 Smjer protoka zraka




Ako nastavite pritiskati tipku SWING (Njihanje), moguće je podesiti pet različitih smjerova zračnih tokova. Krilca se mogu pomjerati u određenom rasponu svaki put kada pritisnete ovu tipku. Pritišćite tipku dok ne postignete smjer koji želite.



Napomena: Kada je jedinica isključena, zajedno pritisnite i držite tipke **MODE (Način rada)** i **SWING (Njihanje)** na jednu sekundu, krilca će se otvoriti pod određenim uglom, što ga čini vrlo pogodnim za čišćenje. Zajedno pritisnite i držite tipke **MODE (Način rada)** i **SWING (Njihanje)** na jednu sekundu da resetujete krilca (neke jedinice).


8 Kako koristiti napredne funkcije

8.3 LED DISPLEJ



Pritisnite tipku LED

Pritisnite ovu tipku da biste uključili i isključili displej i zvučni signal klima uređaja na unutrašnjoj jedinici.



Pritisnite ovu tipku duže od 5 sekundi (kod nekih jedinica)

Nastavite pritiskati ovu tipku duže od 5 sekundi, unutrašnja jedinica će prikazati stvarnu temperaturu prostorije. Pritiskom ponovo duže od 5 sekundi vratit će se na prikaz postavki temperature.

8.4 Funkcija ECO/GEAR



Pritisnite ovu tipku da uđete u energetski efikasan način rada u sljedećem nizu: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Prethodni način postavki → ECO.....



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u COOL (hlađenje) načinu rada.

ECO rad:

U načinu rada hlađenja pritisnite ovu tipku, daljinski upravljač će automatski podesiti temperaturu na 24°C/75°F, a brzinu ventilatora na Automatski radi uštede energije (samo kada je podešena temperatura niža od 24°C/75°F). Ako je podešena temperatura iznad 24°C/75°F, pritisnite tipku ECO, brzina ventilatora će se promijeniti u Automatski, a podešena temperatura će ostati nepromijenjena.



Napomena:

Pritiskanjem tipke ECO/GEAR ili modifikacijom načina rada, ili prilagođavanjem podešene temperature na manje od 24 °C/75°F, ECO rad će se zaustaviti.

U načinu rada ECO, podešena temperatura bi trebala biti 24°C/75°F ili više, to može dovesti do nedovoljnog hlađenja. Ako se osjećate nelagodno, samo ponovo pritisnite tipku ECO da biste to zaustavili.

GEAR rad:

Pritisnite tipku ECO/GEAR da uđete u GEAR rad na sljedeći način:

75% (do 75% potrošnje električne energije)



50% (do 50% potrošnje električne energije)




Prethodni način postavki.

U načinu rada GEAR, prikaz na daljinskom upravljaču će se mijenjati između potrošnje električne energije i podešene temperature.

8.5 Funkcija GoClean

Pritisnite tipku GoClean



Bakterije koje se prenose zrakom mogu rasti u vlažnom okruženju koje se kondenzuje oko izmjenjivača toplote u jedinici. Uz redovnu upotrebu, ta vlaga većinom isparava iz jedinice.

Pritiskom na tipku GoClean, vaša jedinica će se automatski očistiti. Nakon čišćenja, jedinica će se automatski isključiti. Pritiskom na tipku GoClean usred ciklusa ćete poništiti rad i isključiti jedinicu. GoClean možete koristiti koliko god često želite.



Napomena: Ovu funkciju možete aktivirati samo u načinu rada COOL (Hlađenje) ili DRY (Isušivanje).

8.6 Funkcija Silence (tihi rad)



Nastavite pritiskati tipku Fan (Ventilatora) više od 2 sekunde da aktivirate/deaktivirate funkciju tihog rada (kod nekih jedinica).

Zbog male učestalosti rada kompresora, mogući rezultat je nedovoljan kapacitet hlađenja i grijanja. Pritiskom tipki ON/OFF (Uključivanje/isključivanje), Mode (Način rada), Sleep (Mirovanje), Turbo ili GoClean tokom rada, poništiti će funkciju tihog rada.

8 Kako koristiti napredne funkcije

8.7 Funkcija FP (zaštita os smrzavanja)



Jedinica će raditi pri velikoj brzini ventilatora (kada je kompresor uključen) s temperautrom koja je automatski podešena na 8 °C/46 °F.




Napomena: Ova funkcija je samo za toplotnu pumpu klima uređaja.

Pritisnite ovu tipku 2 puta tokom jedne sekunde u načinu rada HEAT (Grijanje) i s postavkama temperature od 16 °C/60 °F da aktivirate funkciju FP.


Pritisnite tipku On/Off (Uklj/Isklj), Sleep (Mirovanje), Mode (Način rada), Fan (Ventilator) i Temp. (Temperatura) tokom rada i ova funkcija će biti otkazana.

8.8 Funkcija zaključavanja



Istovremeno pritisnite tipke **GoClean** i **Turbo** više od 5 sekundi da aktivirate funkciju zaključavanja. Sve tipke neće reagovati osim ako ponovo pritisnete ove dvije tokom dvije sekunde kako biste isključili zaključavanje.

8.9 Funkcija podešavanja



- Pritisnite tipku SET (Podešavanje) da biste ušli u postavke funkcije, zatim pritisnite tipku SET (Podešavanje) ili tipku TEMP (Temperatura) ▼ ili TEMP (Temperatura) ▲ da odaberete željenu funkciju. Odabrani simbol će treperiti na području displeja, pritisnite tipku OK da potvrdite.
- Da biste otkazali odabranu funkciju, samo izvršite istu gore navedenu proceduru.

- Pritisnite tipku SET (Podešavanje) da biste se pomjerali kroz funkcije rada kao što slijedi:

Sleep (mirovanje) (☺) → ZoneFollow (zonsko praćenje) (⊗) → AP način rada (⊗)

Funkcija Breeze Away (povjetarac) (☼) (neke jedinice):

Ova funkcija izbjegava da zračni tok puše direktno u tijelo i čini da osjećate prepuštanje svilenkasto hladnoći.



Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u načinu rada hlađenja, Fan (ventilatora) i Dry (sušenja).

Funkcija Sleep (mirovanje) (☺):

Funkcija SLEEP (Mirovanje) čini da se osjećate udobno dok spavate (i nisu potrebne iste temperaturne postavke da bi se zadržao osjećaj udobnosti). Ova funkcija se može aktivirati samo putem daljinskog upravljača.

Za više detalja, pogledajte rad u stanju mirovanja u "Priručniku za korisnika".



Napomena: Funkcija SLEEP (Mirovanje) nije dostupna u načinu rada FAN (Ventilator) ili DRY (Isušivanje).

Funkcija ZoneFollow (zonsko praćenje) (⊗):

Funkcija ZoneFollow (zonsko praćenje) omogućava daljinskom upravljaču da mjeri temperaturu na njegovoj trenutnoj lokaciji i taj signal šalje klima uređaju u intervalu svake 3 minute. Kada se koriste funkcije AUTO (Automatski rad), COOL (Hlađenje) ili HEAT (Grijanje), mjerenje temperature okruženja s daljinskog upravljača (umjesto s unutrašnje jedinice) će omogućiti klima uređaju da optimizira temperaturu oko vas te time osigura maksimalan komfor.



Napomena: Pritisnite i držite tipku Turbo sedam sekundi da pokrenete/zaustavite funkciju memorije funkcije ZoneFollow (zonsko praćenje).

- Ako je funkcija memorije aktivirana, opcija **"On"** ("Uklj") se prikazuje na ekranu tokom 3 sekunde.
- Ako je funkcija memorije zaustavljena, **"OFF"** ("Isključeno") se prikazuje na ekranu tokom 3 sekunde.
- Dok je funkcija memorije aktivirana, pritisnite tipku ON/OFF (Uklj/Isklj), promijenite način rada ili pad napona neće otkazati funkciju ZoneFollow (zonsko praćenje).

Funkcija AP (⊗) (neke jedinice):

Odaberite način rada AP da biste uradili konfiguraciju bežične mreže. Za neke jedinice, pritiskanjem tipke SET (Podešavanje) to neće funkcionisati. Da biste ušli u način rada AP, kontinuirano pritišćite LED tipku sedam puta u 10 sekundi.

8.10 Funkcija HygieneMax (maks. higijenski) (neke jedinice)

Pritisnite tipku HygieneMax na daljinskom upravljaču dok klima radi, UVC LED dioda počinje raditi. Prilikom ozračivanja jednoćelijskih mikroorganizama, može direktno uništiti strukturu DNK i RNK u njihovom životu i učiniti da oni trenutno izgube sposobnost replikacije i aktivnost, kako bi se postigao efekat efikasnog ubijanja na isparivaču.



Napomena: Funkcija će se uključiti / isključiti putem tipke HygieneMax (maks. higijenski), funkcija će se isključiti kada se isključi klima.

Ju lutemi të lexoni fillimisht këtë manual përdorimi!

I nderuar klient,

Ju faleminderit që zgjodhët një produkt të Beko. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti që është prodhuar me cilësi të lartë dhe teknologji bashkëkohore. Si rrjedhojë, ju lutemi të lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese përpara se ta përdorini produktin dhe mbajeni atë si referencë për përdorim të mëtejshëm. Nëse ia jepni produktin dikujt tjetër, jepini edhe manualin e përdorimit. Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe informacionin në manualin e përdorimit.

Kuptimet e simboleve

Simbolet e mëposhtme përdoren në pjesë të ndryshme të këtij manuali:



Informacion i rëndësishëm ose këshilla të dobishme rreth përdorimit.



Ky simbol tregon që manuali i funksionimit duhet të lexohet me kujdes.



Paralajmërim për situata të rrezikshme në lidhje me jetën dhe pronën.



Ky simbol tregon që një punonjës shërbimi duhet të kujdeset për riparimin e kësaj pajisjeje duke iu referuar manualit të instalimit.



Paralajmërim për veprimet që nuk duhet t'i kryeni kurrë.



Paralajmërim për goditje elektrike.



Ky simbol tregon se informacioni i tillë si manuali i funksionimit apo i instalimit është i disponueshëm.



Të mos mbulohet.



(Për tip gaz R32/R290)

Ky simbol tregon se kjo pajisje përdorte një gaz ftohës të ndezshëm. Nëse gasi i ftohësit rrjedh dhe ekspozohet ndaj një burimi të jashtëm të jashtëm ndezjeje zjarri, ekziston rreziku i zjarrit.



LETËR E
RICIKLUAR DHE E
RICIKLUESHME

PËRMBAJTJA


1	Specifikimet e telekomandës	103
2	Udhëzuesi i nisjes së shpejtë	104
3	Trajtimi i telekomandës	105
3.1	Vendosja dhe ndërimi i baterive.....	105
3.2	Shënime për përdorimin e telekomandës:.....	106
4	Butonat dhe funksionet	107
5	Treguesit e ekranit në distancë	111
6	Si të përdorni funksionet bazë	113
6.1	Funksionimi bazë.....	113
6.2	Regjimi AUTO (Automatik).....	113
6.3	Regjimi COOL (Ftohje).....	114
6.4	Regjimi DRY (Thatësi) (heqje e lagështirës).....	114
6.5	Regjimi FAN (Ventilator).....	115
6.6	Regjimi HEAT (Ngrohje).....	115
7	Vendosja e kohëmatësit	116
7.1	Cilësimi i TIMER ON (Kohëmatësi aktiv në Punë).....	116
7.2	Cilësimi i TIMER OFF (Kohëmatësi joaktiv jo në Punë).....	116
7.3	Vendosja e AKTIVIZIMIT DHE ÇAKTIVIZIMIT TË KOHËMATËSIT (shembull).....	117
8	Si të përdorni funksionet e avancuara	118
8.1	Funksioni Swing (Lëkundje).....	118
8.2	Drejtimi i qarkullimit të ajrit.....	118
8.3	EKRANI LED.....	119
8.4	Funksioni ECO/GEAR (Ekonomik/Pajisje).....	119

PËRMBAJTJA

8.5 Funksioni GoClean (Pastrohu)	120
8.6 Funksioni Silence (Heshtje)	120
8.7 Funksioni FP (Freezing protection Mrojtja nga ngrirja)	121
8.8 Funksioni LOCK (Blokim)	121
8.9 Funksioni SET (Vendosni)	121
8.10 Funksioni HygieneMax (Higjiena në maksimum) (disa njësi)	123

Modeli	RG10A (F2S)/BGEF RG10A1 (F2S)/BGEF
Tensioni i klasifikuar	3,0 V (Bateri të thata R03/LR03×2)
Diapazoni i marrjes së sinjalit	8 m
Mjedisi	-5°C~60°C (23°F~140°F)

2 Udhëzuesi i nisjes së shpejtë




Nuk jeni të sigurt se për çfarë shërben një funksion?

Referojuni seksioneve **Si të përdorni funksionet bazë** dhe **Si të përdorni funksionet e avancuara** të këtij manuali për një përshkrim të hollësishëm se si të përdorni kondicionerin tuaj.

3.1 Vendosja dhe ndërimi i baterive

Njësia juaj a kondicionerit mund të vijë me dy bateri (disa njësi). Përpara përdorimit, vendosini bateritë në telekomandë.

1. Rrëshqitni kapakun e pasmë për poshtë nga telekomanda, duke ekspozuar hapësirën e baterisë.
2. Vendosni bateritë, duke bërë kujdes që të përputhni skajet (+) dhe (-) të baterive me simbolet brenda hapësirës së baterive.
3. Rrëshqitni sërish kapakun e baterive në vend.



Asgjësimi i baterive:

Mos i asgjësoni bateritë si mbetje të paklasifikuara bashkiake. Referojuni ligjeve vendore për asgjësimin e duhur të baterive.

Këshilla për përdorimin e telekomandës:

- Telekomanda duhet të përdoret brenda 8 metrave nga njësia.
- Njësia do të lëshojë një tingull kur të merret sinjali i telekomandës.
- Perdet, materialet e tjera dhe drita e drejtpërdrejtë e diellit mund të ndërhyjë me marrësin e sinjalit me reze infra të kuqe.
- Hiqini bateritë nëse telekomanda nuk do të përdoret për më shumë se 2 muaj.

Shënimet për bateritë:

Për performancë optimale të produktit:

- Mos i përzieni bateritë e vjetra dhe të reja, ose bateritë e llojeve të ndryshme.
- Mos i lini bateritë në telekomandë nëse nuk planifikoni ta përdorni pajisjen për më shumë se 2 muaj.

3.2 Shënime për përdorimin e telekomandës:

Pajisja mund të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare lokale.

- Në Kanada, duhet të përputhet me CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
- Në SHBA, kjo pajisje është në përputhje me pjesën 15 të rregullave të FCC-së (Komisioni Federal i Komunikimeve). Funksionimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:
 - (1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe
 - (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Kjo pajisje është testuar dhe është konstatuar se përputhet me limitet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave të FCC-së (Komisioni Federal i Komunikimeve). Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim në banesë. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji me radiofrekuencë dhe nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Megjithatë, s'ka asnjë garanci që s'do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e sinjaleve të radios apo televizionit, që mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiket të korrigjojë ndërhyrjen me një apo më shumë nga masat e mëposhtme:


- Orientoni sërish ose zhvendosni antenën marrëse.
- Risni distancën midis pajisjes dhe marrësit.

- Lidhjeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni për ndihmë me tregtarin apo një teknik me përvojë të radios/TV.
- Ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

4 Butonat dhe funksionet

Përpara se të filloni të përdorni kondicionerin e ri, sigurohuni që të njiheni me telekomandën e tij. Më poshtë jepet një prezantim i shkurtër

me vetë telekomandën. Për udhëzime se si të përdorni kondicionerin tuaj, referojuni seksionit **Si të përdorni funksionet bazë** të këtij manuali.



Modeli: RG10A (F2S)/BGEF

(Veçoria Fresh (I/E freskët) dhe hygienemax (higjiena në maksimum) s'janë të disponueshme)

4 Butonat dhe funksionet

1. Mode (Regjim)

Lëviz në regjimet e përdorimit si më poshtë:

AUTO (Automatik) → COOL (Ftohje) → DRY (Thatësi) → HEAT (Ngrohje) → FAN (Ventilator)



Shënim: Regjimi HEAT (Ngrohje) nuk mbështetet nga pajisja vetëm ftohëse.

2. ECO/GEAR (Ekonomik/Pajisje)

Shtypni këtë buton për t'u futur në regjimin efikas të energjisë në një nga sekuencat e mëposhtme:

ECO (Ekonomik) → GEAR (Pajisje) (75%) → GEAR (Pajisje) (50%) → Regjimi i mëparshëm i cilësimit → ECO (Ekonomik)

3. OK (në rregull)

Përdoret për të konfirmuar funksionet e zgjedhura

4. Timer (Kohëmatës)

Vendosni kohëmatësin të ndezë apo fikë njësinë.

5. BREEZE AWAY (Fllad nga larg)

Kjo veçori shmang rrjedhjen e drejtpërdrejtë të ajrit në trup dhe ju bën të ndiheni të kënaqur me freskinë e mëndafshhtë.



Shënim: Kjo veçori disponohet vetëm në regjimin Cool (Ftohje), Fan (Ventilator) dhe Dry (Thatësi).

6. GoClean (Pastrohu)

Përdoret për të nisur/ndaluar funksionin GoClean (Pastrohu).

(Disa njësi, ju lutemi referojuni manualit të përdorimit dhe instalimit të përdoruesit).

7. LED

Ndez dhe fik ekranin LED të njësisë së brendshme dhe sinjalizuesin e kondicionerit, që krijonjë një mjedis të rehatshëm dhe të qetë.

8. Turbo

Mundëson që njësia të arrijë temperaturën e paracaktuar në kohën më të shkurtër të mundshme

9. Swing (lëvizje)

Fillon dhe ndalon lëvizjen horizontale të fletëve. Mbajeni shtypur për 2 sekonda për të aktivizuar veçorinë e lëvizjes automatike të fletëve vertikale.

10. FAN SPEED (Shpejtësia e ventilatorit)

Zgjedh shpejtësitë e ventilatorit në rendin e mëposhtëm: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Shtypni TEMP (Temperatura) $\wedge$ ose $\vee$ butonin për të rritur/ulur shpejtësinë e ventilatorit me shkallë 1%.

11. TEMP (Temperatura) $\vee$

Ul temperaturën me shkallë prej 1°C (1°F). Temperatura Min. është 16°C (60°F).

12. SET (Vendosni)

Lëviz nëpër funksionet e përdorimit si më poshtë:

Sleep (Gjumë) (☾) →

ZoneFollow (Zonë Vijuese) (⌘) →

Regjimi AP (📶) (Disa njësi) → Sleep (Gjumë)...

Simboli i zgjedhur do të pulsojë në zonën e ekranit, shtypni butonin OK (në rregull) për ta konfirmuar.

13. TEMP (Temperatura) $\wedge$


Rrit temperaturën me shkallë 1°C (1°F). Temperatura maks. është 30°C (86°F).



Shënim: Shtypja së bashku e butonave $\vee$ dhe $\wedge$ në të njëjtën kohë për 3 sekonda do të alternojë shfaqjen e temperaturës midis °C dhe °F.

14. On/Off (Ndezur/Fikur)

Ndez ose fik njësinë.



Modeli: RG10A1 (F2S)/BGEF

(Veçoria HygieneMax (Higjiena në maksimum) është e disponueshme)

4 Butonat dhe funksionet

1. Mode (Regjim)

Lëviz në regjimet e përdorimit si më poshtë:

AUTO (Automatik) → COOL (Ftohje) → DRY (Thatësi) → HEAT (Ngrohje) → FAN (Ventilator)



Shënim: Regjimi HEAT (Ngrohje) nuk mbështetet nga pajisja vetëm ftohëse.

2. ECO/GEAR (Ekonomik/Pajisje)

Shtypni këtë buton për t'u futur në regjimin efikas të energjisë në një nga sekuencat e mëposhtme:

ECO (Ekonomik) → GEAR (Pajisje) (75%) → GEAR (Pajisje) (50%) → Regjimi i mëparshëm i cilësimit → ECO (Ekonomik)

3. OK (në rregull)

Përdoret për të konfirmuar funksionet e zgjedhura

4. Timer (Kohëmatës)

Vendosni kohëmatësin të ndezë apo fikë njësinë.

5. HygieneMax (Higjiena në maksimum)

Përdoret për të nisur dhe ndaluar veçorinë HygieneMax (Higjiena në maksimum).

6. GoClean (Pastrohu)

Përdoret për të nisur/ndaluar funksionin GoClean (Pastrohu).

(Disa njësi, ju lutemi referojuni manualit të përdorimit dhe instalimit të përdoruesit).

7. LED

Ndez dhe fik ekranin LED të njësisë së brendshme dhe sinjalizuesin e kondicionerit, që krijojnë një mjedis të rehatshëm dhe të qetë.

8. Turbo

Mundëson që njësia të arrijë temperaturën e paracaktuar në kohën më të shkurtër të mundshme

9. Swing (lëvizje)

Fillon dhe ndalon lëvizjen horizontale të fletëve. Mbajeni shtypur për 2 sekonda për të aktivizuar veçorinë e lëvizjes automatike të fletëve vertikale.

10. FAN SPEED (Shpejtësia e ventilatorit)

Zgjedh shpejtësitë e ventilatorit në rendin e mëposhtëm: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Shtypni TEMP (Temperatura) ^ ose v butonin për të rritur/ulur shpejtësinë e ventilatorit me shkallë 1%.

11. TEMP (Temperatura) v

Ul temperaturën me shkallë prej 1°C (1°F). Temperatura Min. është 16°C (60°F).

12. SET (Vendosni)

Lëviz nëpër funksionet e përdorimit si më poshtë:

Breeze Away (Fillad nga larg) (⌘) Sleep (Gjumë) → (⌘) → ZoneFollow (Zonë Vijuese) (⌘) → Regjimi AP (⌘) (Disa njësi) → Breeze Away (Fillad nga larg) ...

Simboli i zgjedhur do të pulsojë në zonën e ekranit, shtypni butonin OK (në rregull) për ta konfirmuar.

13. TEMP (Temperatura) ^

Rrit temperaturën me shkallë 1°C (1°F). Temperatura maks. është 30°C (86°F).




Shënim: Shtypja së bashku e butonave v dhe ^ në të njëjtën kohë për 3 sekonda do të alternojë shfaqjen e temperaturës midis °C dhe °F.

14. On/Off (Ndezur/Fikur)

Ndez ose fik njësinë.

5 Treguesit e ekranit në distancë

Informacioni shfaqet kur ndizet telekomanda.



1. Ekran i Breeze Away (Fillad nga larg)
- Ekran i veçorisë GoClean (Pastrohu)
- Ekran i veçorisë Fresh (I/E freskët) (i padisponueshëm)
- Ekran i regjimit Sleep (Gjumë)
- Ekran i funksionit ZoneFollow (Zonë vijuese)
- Ekran i funksionit të kontrollit Me valë
- Ekran i zbulimit të bateri e ulët (Nëse pulson)

2. Ekran i **MODE** (Regjim)

Afishon regjimin aktual, përfshirë:



3. Ekran i **ECO** (Ekonomik)

Shfaqet kur veçoria ECO (Ekonomik) është aktivizuar

4. Ekran i **GEAR** (Pajisje)

Shfaqet kur veçoria GEAR (Pajisje) është aktivizuar

5. Ekran i **LOCK** (Blokim)

Shfaqet kur funksioni LOCK (Blokim) është aktivizuar.

6. Ekran i **Temperature/Timer/Fan speed** (Temperatura/Kohëmatës/Shpejtësi e ventilatorit)

Shfaq temperaturën e caktuar si parazgjedhje ose shpejtësinë e ventilatorit ose cilësimin e kohëmatësit kur përdorni funksionet TIMER ON/OFF (Kohëmatës Aktiv/Joaktiv).

5 Treguesit e ekranit në distancë

- Diapazoni i temperaturës: 16-30°C/60-86°F (20-28°C/68-82°F) (Disa njësi)
- Diapazoni i caktimit të kohëmatësit: 0-24 orë
- Diapazoni i caktimit të shpejtësisë së ventilatorit: AU -100%

Ky ekran është bosh kur punohet në regjimin FAN (Ventilator).

7. Ekrani i lëvizjes së fletëve horizontale

 Ekrani i lëvizjes automatike të fletëve vertikale

 Ekrani i regjimit **TURBO**

A Nuk disponohet për këtë njësi

8. Ekrani i **FAN SPEED** (Shpejtësia e Ventilatorit)

Afishon Fan Speed (Shpejtësia e Ventilatorit) e zgjedhur:

Silence (Heshtje)	 I	1%
	 II	2%-20%
LOW (E ulët)	 IIII	21%-40%
MED (Mesatare)	 IIIIII	41%-60%
	 IIIIIII	61%-80%
HIGH (E lartë)	 IIIIIIIII	81%-100%
AUTO (Automatik)	 IIIIIIIII AUTO	

Kjo shpejtësi e ventilatorit nuk mund të rregullohet në regjimin AUTO (Automatik) apo DRY (Thatësi).

9. Afishimi i **TIMER ON** (Kohëmatësi Aktiv)

 Afishimi i **TIMER OFF** (Kohëmatësi Joaktiv)

 Ekrani i funksionit **Silence** (Heshtje)

10. Treguesi i **Transmisionit** ndizet kur telekomanda dërgon sinjal në njësinë e brendshme



Shënim: Të gjithë treguesit e paraqitur në figurë janë për qëllim të një prezantimi të qartë. Por gjatë përdorimit aktual, vetëm shenjat përkatëse të funksionit shfaqen në dritaren e ekranit.

6 Si të përdorni funksionet bazë

6.1 Funksionimi bazë



Paralajmërim:

Përpara përdorimit, sigurohuni që njësia të jetë në prizë dhe energjia elektrike të jetë e disponueshme.



Caktimi i temperaturës:

Gama e temperaturës së funksionimit për njësitë është 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F). Mund ta rrisni ose zbrisni temperaturën e caktuar me shkallë prej 1°C (1°F).

6.2 Regjimi AUTO (Automatik)


Në regjimin AUTO (Automatik), njësia do të zgjedhë automatikisht funksionin COOL (Ftohje), FAN (Ventilator) ose HEAT (Ngrohje) bazuar në temperaturën e caktuar.

1. Shtypni butonin **MODE** (Regjim) për të zgjedhur **AUTO** (Automatik).
2. Caktoni temperaturën që dëshironi, duke përdorur butonin **TEMP (Temperatura)** ose **TEMP (Temperatura)** .
3. Shtypni butonin **ON/OFF** (Ndezje/Fikje) për të ndezur njësinë.



Shënim:


FAN SPEED (Shpejtësia e Ventilatorit) nuk mund të caktohet në regjimin AUTO (Automatik).



6 Si të përdorni funksionet bazë

6.3 Regjimi COOL (Ftohje)

1. Shtypni butonin **MODE** (Regjimi) për të zgjedhur regjimin **COOL** (Ftohje).
2. Caktoni temperaturën që dëshironi, duke përdorur butonin **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ose **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Shtypni butonin **FAN** (Ventilator) për të caktuar shpejtësinë e ventilatorit në një diapazon prej AU-100%.
4. Shtypni butonin **ON/OFF** (Ndezje/Fikje) për të ndezur njësinë.




6.4 Regjimi DRY (Thatësi) (heqje e lagështirës)

1. Shtypni butonin **MODE** (Regjim) për të zgjedhur **DRY** (Thatësi).
2. Caktoni temperaturën që dëshironi, duke përdorur butonin **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ose **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Shtypni butonin **ON/OFF** (Ndezje/Fikje) për të ndezur njësinë.

Shënim:



FAN SPEED (Shpejtësia e ventilatorit) nuk mund të ndryshohet në regjimin DRY (Thatësi).




6 Si të përdorni funksionet bazë

6.5 Regjimi FAN (Ventilator)

1. Shtypni butonin **MODE** (Regjim) për të zgjedhur regjimin **FAN** (Ventilator).
2. Shtypni butonin **FAN** (Ventilator) për të caktuar shpejtësinë e ventilatorit në një diapazon prej AU-100%.
3. Shtypni butonin **ON/OFF** (Ndezje/Fikje) për të ndezur njësinë.



Shënim: Nuk mund ta caktoni temperaturën në regjimin FAN (Ventilator). Si rezultat, ekrani LCD i telekomandës suaj nuk do ta afishojë temperaturën.




6.6 Regjimi HEAT (Ngrohje)

1. Shtypni butonin **MODE** (Regjimi) për të zgjedhur regjimin **HEAT** (Ngrohje).
2. Caktoni temperaturën që dëshironi, duke përdorur butonin **TEMP (Temperatura)** $\wedge$ ose **TEMP (Temperatura)** $\vee$.
3. Shtypni butonin **FAN** (Ventilator) për të caktuar shpejtësinë e ventilatorit në një diapazon prej AU-100%.
4. Shtypni butonin **ON/OFF** (Ndezje/Fikje) për të ndezur njësinë.



Shënim: Me uljen e temperaturës së jashtme, mund të ndikohet performanca e funksionit HEAT (Ngrohje) të njësisë suaj. Në raste të tilla, rekomandojmë përdorimin e këtij kondicioneri së bashku me pajisje të tjera ngrohëse.



7 Vendosija e kohëmatësit


TIMER ON/OFF (Kohëmatësi Aktiv/Joaktiv) - Vendosi ni vlerën e orës pas së cilës njësia do të ndizet/fiket automatikisht.

7.1 Cilësimi i TIMER ON (Kohëmatësi aktiv në Punë)

Shtypni butonin TIMER (Kohëmatës) për të nisur sekuençën kohore të ON (Aktiv).

Shtypni butonin Temp. lart ose poshtë disa herë për të vendosur orën e dëshiruar për të ndezur njësinë.

Drejtojeni telekomandën te njësia dhe prisni 1 sekondë, TIMER ON (Kohëmatës aktiv) do të aktivizohet.




7.2 Cilësimi i TIMER OFF (Kohëmatësi joaktiv jo në Punë)

Shtypni butonin TIMER (Kohëmatës) për të nisur sekuençën kohore OFF (Joaktiv).

Shtypni butonin Temp. lart ose poshtë disa herë për të vendosur orën e dëshiruar për të fikur njësinë.

Drejtojeni telekomandën tek njësia dhe prisni 1 sek, TIMER OFF (Kohëmatësi joaktiv) do të aktivizohet.



Shënim:




1. Kur vendosni TIMER ON (Kohëmatësi aktiv) ose TIMER OFF (Kohëmatësi joaktiv), koha do të rritet me shkallë prej 30 minutash me çdo shtypje, deri në 10 orë. Pas 10 orësh dhe deri në 24 orë, ajo do të rritet me shkallë 1-orëshe. (Për shembull, shtypni 5 herë për të marrë 2,5 orë dhe shtypni 10 herë për të marrë 5 orë) Kohëmatësi do të kthehet në 0,0 pas 24 orësh.
2. Anuloni cilindo funksion duke vendosur kohëmatësin e tij në orën 0,0.

7 Vendosja e kohëmatësit

7.3 Vendosja e AKTIVIZIMIT DHE ÇAKTIVIZIMIT TË KOHËMATËSIT (shembull)


Mbani parasysh që periodhat e kohës që caktoni për të dyja funksionet u referohen orëve pas orës aktuale.




Shembull: Nëse kohëmatësi aktual është 1:00MD, për të vendosur kohëmatësin si në hapat e mësipërm, njësia do të ndizet 2,5 orë më vonë (3:30MD) dhe do të fiket në orën 6:00MD.

8.1 Funksioni Swing (Lëkundje)

Shtypni butonin Swing (lëkundje)




Fletët horizontale do të lëkundet automatikisht lart e poshtë kur shtypni butonin Swing (lëkundje). Shtypeni sërish për ta ndaluar.



Vazhdoni ta shtypni këtë buton për më shumë se 2 sekonda, funksioni i lëvizjes vertikale të fletëve është aktivizuar. (Disa njësi)

8.2 Drejtimi i qarkullimit të ajrit




Nëse vazhdoni të shtypni butonin SWING (Lëvizje), mund të caktohen pesë drejtime të ndryshme të qarkullimit të ajrit. Fletët mund të lëvizin në një diapazon të caktuar sa herë që shtypni butonin. Shtypni butonin derisa të arrihet drejtimi që preferoni.




Shënim: Kur njësi është e fikur, shtypni dhe mbani shtypur bashkë butonat **MODE** (Regjim) dhe **SWING** (Lëkundje) për një sekondë, fletët do të hapen në një kënd të caktuar, gjë që e bën shumë të përshtatshme për pastrim. Shtypni dhe mbani shtypur bashkë butonat **MODE** (Regjim) dhe **SWING** (Lëkundje) për një sekondë për të rivendosur fletët (Disa njësi).

8.3 EKRANI LED



Shtypni butonin LED

Shtypni këtë buton për të ndezur dhe fikur sinjalin e ekranit dhe të kondicionerit në njësinë e brendshme.



Shtypni këtë buton për më shumë se 5 sekonda (disa njësi)

Vazhdoni ta shtypni këtë buton për më shumë se 5 sekonda, njësia e brendshme do të shfaqë temperaturën aktuale të dhomës. Shtypni përsëri për më shumë se 5 sekonda, do të kthehet përsëri për të shfaqur temperaturën e cilësuar.

8.4 Funksioni ECO/GEAR (Ekonomik/Pajisje)



Shtypni këtë buton për t'u futur në regjimin efikas të energjisë në një nga sekuencat e mëposhtme:

ECO (Ekonomik) → GEAR (Pajisje) (75%) → GEAR (Pajisje) (50%) → Regjimi i mëparshëm i cilësimit → ECO (Ekonomik).....



Shënim: Ky funksion është i disponueshëm vetëm nën regjimin COOL (Ftohje).

Funksionimi ECO (Ekonomik):

Nën regjimin e ftohjes, shtypni këtë buton, telekomanda do ta rregullojë automatikisht temperaturën në 24°C/75°F, shpejtësinë e ventilatorit në Auto (Automatike) për të kursyer energji (veç kur temperatura është më e ulët se 24°C/75°F). Nëse temperatura e caktuar është mbi 24°C/75°F, shtypni butonin ECO (Ekonomik), shpejtësia e ventilatorit do të ndryshojë në Auto (Automatike), temperatura e caktuar do të qëndrojë e pandryshuar.



Shënim:

Shtypja e butonit ECO/GEAR (Ekonomik/pajisje), apo modifikimi i regjimit ose rregullimi i temperaturës së caktuar në më pak se 24°C/75°F do të ndalojë funksionimin ECO (Ekonomik).

Nën funksionimin ECO (Ekonomik), temperatura e caktuar duhet të jetë 24°C/75°F ose më shumë, mund të rezultojë në ftohje të pamjaftueshme. Nëse s'ndiheni rehat, veç shtypni sërish butonin ECO (Ekonomik) për ta ndaluar.

Funksionimi GEAR (Pajisje):

Shtypni butonin ECO/GEAR (Ekonomik/Pajisje) për të filluar funksionimin GEAR (Pajisje) si më poshtë:

75% (deri në 75% konsum të energjisë elektrike)



50% (deri në 50% konsum të energjisë elektrike)




Regjimi i mëparshëm i cilësimit.

Nën funksionimin GEAR (Pajisje), ekrani në telekomandë do të alternohet midis konsumit të energjisë elektrike dhe temperaturës së caktuar.

8.5 Funksioni GoClean (Pastrohu)

Shtypni butonin GoClean (Pastrohu)



Bakteret në ajër mund të rriten në lagështinë që kondensohet rreth shkëmbyesve të nxehtësisë brenda njësia. Duke e përdorur rregullisht, pjesa më e madhe e kësaj lagështie avullon nga njësia.

Duke shtypur butonin GoClean (Pastrohu), njësia juaj do të pastrojë vetveten automatikisht. Pas pastrimit, njësia do të fiket automatikisht. Shtypja e butonit GoClean (Pastrohu) në mes të ciklit do të anulohë veprimin dhe do të fikë njësinë. Mund ta përdorni GoClean (Pastrohu) sa herë të doni.



Shënim: Këtë funksion mund ta aktivizoni vetëm në regjimin COOL (Ftohje) ose DRY (Thatësi).

8.6 Funksioni Silence (Heshtje)

Vazhdoni të shtypni butonin Fan (Ventilator) për më shumë se 2 sekonda për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin Silence (Heshtje) (disa njësi).

Për shkak të funksionimit me frekuencë të ulët të kompresorit, mund të rezultojë në kapacitet të pamjaftueshëm ftohjeje dhe ngrohjeje. Shtypni butonin ON/OFF (Ndezur/Fikur), Mode (Regjim), Sleep (Gjumë), Turbo ose GoClean (Pastrohu) ndërsa janë në punë do të anulohë funksionin Silence (heshtje).

8 Si të përdorni funksionet e avancuara

8.7 Funkzioni FP (Freezing protection Mrojtja nga ngrirja)



Njësia do të funksionojë me shpejtësi të lartë ventilatori (ndërsa kompresori është i aktivizuar) me temperaturën e vendosur automatikisht në 8 °C/46 °F.




Shënim: Ky funksion është vetëm për kondicionerin me pompë nxehtësie.

Shtypni këtë buton 2 herë gjatë një sekonde në regjimin HEAT (Ngrohje) dhe temperaturën e cilësuar prej 16°C/60 °F për të aktivizuar funksionin FP.


Shtypja e butonit On/Off (Ndezur/Fikur), Sleep (Gjumë), Mode (Regjimi), Fan (Ventilator) dhe Temp. gjatë përdorimit do ta anulojë këtë funksion.

8.8 Funkzioni LOCK (Bllokim)



Shtypni bashkë butonin **GoClean (Pastrohu)** dhe **Turbo** në të njëjtën kohë më shumë se 5 sekonda për të aktivizuar funksionin Lock (Bllokim). Butonat të gjithë nuk do të përgjigjen përveçse shtypjes së këtyre dy butonave sërisht për dy sekonda për të çaktivizuar bllokimin.

8.9 Funksioni SET (Vendosni)



- Shtypni butonin SET (Vendosni) për të hyrë në cilësimin e funksionit, më pas shtypni butonin SET (Vendosni) ose TEMP (Temperatura) ▼ ose butonin TEMP (Temperatura) ▲ për të zgjedhur funksionin e dëshiruar. Simboli i zgjedhur do të pulsojë në zonën e ekranit, shtypni butonin OK (në rregull) për ta konfirmuar.

- Për të anuluar funksionin e zgjedhur, thjesht kryeni të njëjtat procedura si më sipër.
- Shtypni butonin SET (Vendosni) për të lëvizur nëpër funksionet e përdorimit si më poshtë:
Sleep (Gjumë) (🌙) → ZoneFollow (Zonë vijuese) (⌘) → Regjimi AP (📶)

Funksioni Breeze Away (Fllad nga larg) (🌬️) (disa njësi):

Kjo veçori shmang rrjedhjen e drejtpërdrejtë të ajrit në trup dhe ju bën të ndiheni të kënaqur me freskinë e mëndafshit.



Shënim: Kjo veçori disponohet vetëm në regjimin Cool (Ftohje), Fan (Ventilator) dhe Dry (Thatësi).

Funksioni Sleep (Gjumë) (🌙):

Funksioni SLEEP (Gjumë) ju bën të ndiheni rehat ndërsa flini (dhe nuk keni nevojë për të njëjtat cilësime të temperaturës për të qëndruar rehat). Ky funksion mund të aktivizohet vetëm nëpërmjet telekomandës.

Për detaje, shihni funksionimin e gjumit në "Manuali i përdoruesit".



Shënim: Funksioni SLEEP (Gjumë) nuk disponohet në regjimin FAN (Ventilator) ose DRY (Thatësi).

Funksioni ZoneFollow (Zonë Vijuese) (⌘):

Funksioni ZoneFollow (Zonë Vijuese) mundëson që telekomanda të masë temperaturën në vendndodhjen aktuale dhe ta dërgojë këtë sinjal në kondicioner në interval çdo 3 minutash. Kur përdoren funksionet AUTO (Automatik), COOL (Ftohje) ose HEAT (Ngrohje), matja e temperaturës së ambientit nga telekomanda (dhe jo nga vetë njësia e brendshme), do të bëjë të mundur që kondicioneri të optimizojë temperaturën përreth jush dhe të sigurojë komoditet maksimal.



Shënim: Shtypni dhe mbani shtypur butonin turbo për shtatë sekonda për të nisur/ndaluar funksionin e kujtesës së funksionit ZoneFollow (Zonë Vijuese).

- Nëse funksioni i kujtesës është aktivizuar, "On" (Aktiv) shfaqet në ekran për 3 sekonda.
- Nëse funksioni i kujtesës është ndaluar, "OFF" (Fikur) shfaqet për 3 sekonda në ekran.
- Ndërsa funksioni i kujtesës është i aktivizuar, shtypja e butonit ON/OFF (Ndezur/Fikur), ndërrimi i regjimit ose ndërprerja e energjisë nuk do të anulojë funksionin ZoneFollow (Zonë Vijuese).

Funksioni AP (📶) (disa njësi):

Zgjidhni regjimin AP për të kryer konfigurimin e rrjetit me valë. Për disa njësi, nuk funksionon duke shtypur butonin SET (Vendosni). Për të hyrë në regjimin AP, shtypni vazhdimisht shtatë herë butonin LED brenda 10 sekondave.

8.10 Funksioni HygieneMax (Higjiena në maksimum) (disa njësi)

Shtypni butonin HygieneMax (Higjiena në maksimum) në telekomandë ndërsa AC po punon, UVC led fillon të punojë. Kur ndriçon mikroorganizmat një qelizore, mund të shkatërrojë drejtpërdrejt strukturën e ADN-së dhe ARN-së në jetën e tyre, dhe t'i bëjë të humbasin menjëherë aftësinë dhe aktivitetin e tyre të riprodhimit, për të arritur efektin e vrasjes efikase në avullues.



Shënim: Funksioni do të ndizet/fiket nëpërmjet butonit HygieneMax (Higjiena në maksimum), funksioni do të fiket kur AC është fikur.

